

COAST




KL20R

Quickly double click the power button to turn on the flashlight.

Haga doble clic rápidamente en el botón de encendido para encender la linterna.

Faites deux pressions rapides sur le bouton d'alimentation.



LIGHT MODES

The KL20R will start in high mode. Single click the power button to cycle to low mode and off. After 5 seconds in any light mode, pressing the power button once will turn off the flashlight.

MODOS DE LUZ

La KL20R se encenderá en modo alto. Haga un solo clic en el botón de encendido para ir al modo bajo y apagarla. Luego de 5 segundos en cualquier modo de luz, la linterna se apagará si se presiona el botón de.

MODES D'ÉCLAIRAGE

La lampe KL20R s'allume en mode Élevé. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour passer au mode Faible et pour éteindre. Après 5 secondes dans n'importe quel mode d'éclairage, une pression sur le bouton d'alimentation éteindra la lampe.



TURBO MODE

Press and continue to hold the power button to activate Turbo Mode. Turbo mode will last up to 1 minute and will then drop down to the previous light setting.

MODO TURBO

Presione el botón de encendido y manténgalo presionado para activar el modo Turbo. El modo Turbo durará hasta 1 minuto y luego volverá al modo de luz.

MODE TURBO

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour activer le mode Turbo. Le mode Turbo dure jusqu'à une minute, puis la lampe reviendra au mode d'éclairage précédent.

22-894v01M 2211A

CHARGING


Remove the charging port cover and insert the included USB-C charging cable into the charging port and connect to a power source. While charging, the power button will glow red. Once charging is complete, the power button will glow green.

CARGA

Quite la cubierta del puerto de carga e introduzca el cable de carga USB-C incluido en el puerto de carga y conéctelo a una fuente de alimentación. Mientras se está cargando, el botón de encendido emitirá luz roja. Una vez que la carga esté completa, el botón de encendido emitirá luz verde.

CHARGEMENT

Soulevez le couvercle du port de charge, insérez le câble de charge USB-C et connectez celui-ci à une source d'alimentation. Pendant la charge, le bouton d'alimentation s'allumera en rouge. Une fois la charge terminée, le bouton d'alimentation s'allumera en vert.

**CARE**

To clean, wipe the exterior with a damp cloth. Do not submerge.

CUIDADOS

Para limpiar, pase un paño húmedo por el exterior. No sumergir.

ENTRETIEN

Pour nettoyer la lampe de poche, essuyez l'extérieur de la lampe de poche avec un tissu humide. Ne pas immerger.

COAST WARRANTY

At COAST, we stand behind everything we make. Your KL20R Flashlight is protected by COAST's Warranty, and is guaranteed against defects in workmanship for the life of the product.

GARANTÍA DE COAST

En COAST respaldamos todo lo que fabricamos. Su linterna KL20R cuenta con la garantía de COAST y está protegida contra defectos de fabricación por toda la vida útil del producto.

GARANTIE DE COAST

Chez COAST, nous assumons tout ce que nous faisons. Votre lampe de poche KL20R est protégée par la garantie de COAST, et garantie contre les défauts de fabrication pendant toute sa durée de vie.

For warranty info visit:

Consulte la información de la garantía en:

Pour obtenir des renseignements sur la garantie,

visitez le site :

www.COASTportland.com

For patents see:

Para consultar las patentes, visite:

Pour en savoir plus sur les brevets,

consultez le site:

www.COASTportland.com/patents

COASTPORTLAND.COM