



COAST® PS700 FLASHLIGHT / LINTERNA DE LED COAST® PS700 / LAMPE DE POCHE COAST® PS700

EN INSTRUCTIONS

FLASHLIGHT CONSTRUCTION

The PS700 was constructed with a stainless-steel core and a premium-grade fiberglass filled nylon exterior. Both materials were selected by COAST engineers specifically for strength, durability, and storm resistant capabilities.

CHANGING THE BRIGHTNESS SETTINGS

The PS700 features COAST's patented PURE BEAM™ Optic and a three-setting lighting sequence. Use the power button to turn on the flashlight, as well as cycle through Medium, High, and Low brightness settings. Press the power button once for Medium, twice for High, and three times for Low.

ADJUSTING THE BEAM

The PS700 was designed with proprietary TWIST FOCUS™ technology, and can be easily adjusted from a PURE BEAM™ Flood to a BULLS-EYE™ Spot Beam. To pinpoint the beam on a precise area, rotate the bezel clockwise. To expand the beam and maximize the lighting area, rotate the bezel counterclockwise. Because of the waterproof construction, the TWIST FOCUS™ may be stiff when first used.

USING THE SIDE AREA LIGHTS

The PS700 features two dual-color SIDE AREA LIGHTS embedded on either side of the handle. Press the SIDE AREA LIGHT Power Button once to activate one side in white mode. Press the power button twice to turn on both SIDE AREA LIGHTS in white mode. Press it three times to switch the SIDE AREA LIGHTS from white mode to red mode. Press the power button four times to activate flashing red mode.

MOUNTING THE FLASHLIGHT

The PS700 is equipped with a magnetic tail cap for hands-free use. To mount the flashlight, place the end cap on a magnetic surface.

POWERING THE FLASHLIGHT

The PS700 was designed on COAST's Dual Power™ platform and can be powered by four COAST EXTREME PERFORMANCE™ alkaline batteries (included) or a COAST ZITHION-X™ Rechargeable Battery (not included). To change the batteries, unscrew the tail cap and open the battery compartment. Remove all four batteries and discard them. Install four new AA alkaline batteries with the positive terminals oriented toward the bezel of the flashlight. Then replace the tail cap.

UPGRADING TO RECHARGEABLE POWER

To purchase a ZITHION-X™ Rechargeable Battery that is compatible with your PS700, visit COASTPortland.com/DP.

WARRANTY

COAST's Lifetime Warranty stands firm behind your product, providing you the assurance that COAST knives, tools, flashlights and headlamps, are warranted against defects in workmanship for the life of the product as long as the original purchaser owns the product for a maximum of 100 years. Any problem at all? Just let us know—we'll repair or replace your product. Proof of purchase is required to claim this warranty. Please understand this warranty does not cover normal wear and tear, nor damage resulting from misuse or neglect. The warranty also does not cover batteries and charging accessories (or damage caused

by either). Batteries or damage caused by batteries (i.e. leakage) are also not included in the Warranty. Warranty exchanges do not cover the cost of shipping and handling. Visit www.COASTPortland.com/warranty for more information.

CAUTION

The PS700 is only compatible with AA alkaline batteries, or a ZITHION-X™ Rechargeable Battery. Do not attempt to use aftermarket rechargeable batteries to power the PS700.

ES INSTRUCCIONES

DISEÑO DE LINTERNA

La PS700 se diseñó con un centro de acero inoxidable y un exterior de náilon relleno de fibra de vidrio de primera calidad. Los ingenieros de COAST seleccionaron ambos materiales específicamente por sus capacidades de solidez, durabilidad y resistencia a las tormentas.

CAMBiar LOS AJUSTES DE BRILLO

La PS700 presenta la óptica PURE BEAM™ patentada de COAST y una secuencia de iluminación de tres ajustes. Use el botón de encendido para encender la linterna, así como para desplazarse por los ajustes de brillo Medio, Alto y Bajo. Presione el botón de encendido una vez para Medio, dos veces para Alto y tres veces para Bajo.

AJUSTAR EL HAZ DE LUZ

La PS700 se diseñó con tecnología de propiedad exclusiva TWIST FOCUS™, y puede ajustarse fácilmente desde un haz de luz de proyección PURE BEAM™ hasta un haz de luz focalizado BULLS-EYE™. Para ubicar el haz de luz sobre un área precisa, gire el bisel en sentido horario. Para expandir el haz de luz y maximizar el área de iluminación, gire el bisel en sentido antihorario. Debido a su diseño impermeable, el TWIST FOCUS™ puede ser rígido al usarse por vez primera.

USAR LAS LUCES LATERALES

La PS700 cuenta con dos LUCES LATERALES de dos colores incorporadas en cada costado de la agarradera. Presione el botón de encendido de la LUZ LATERAL una vez para activar un costado en modo blanco. Presione el botón de encendido dos veces para encender ambas LUCES LATERALES en modo blanco. Presiónelo tres veces para cambiar las LUCES LATERALES del modo blanco al modo rojo. Presione el botón de encendido cuatro veces para activar el modo rojo intermitente. Then replace the tail cap.

UPGRADING TO RECHARGEABLE POWER

To purchase a ZITHION-X™ Rechargeable Battery that is compatible with your PS700, visit COASTPortland.com/DP.

WARRANTY

COAST's Lifetime Warranty stands firm behind your product, providing you the assurance that COAST knives, tools, flashlights and headlamps, are warranted against defects in workmanship for the life of the product as long as the original purchaser owns the product for a maximum of 100 years. Any problem at all? Just let us know—we'll repair or replace your product. Proof of purchase is required to claim this warranty. Please understand this warranty does not cover normal wear and tear, nor damage resulting from misuse or neglect. The warranty also does not cover batteries and charging accessories (or damage caused

ACTUALIZAR A ENERGÍA RECARGABLE

Para comprar una batería recargable ZITHION-X™ que sea compatible con su PS700, visite COASTPortland.com/DP.

GARANTÍA

La garantía vitalicia de COAST cierra filas con su producto, brindándole el compromiso de que las navajas, herramientas, linternas y linternas frontales de COAST cuentan con garantía contra defectos en la mano de obra para toda la vida útil del producto, siempre y cuando el comprador original sea propietario del producto durante un máximo de 100 años. ¿Tiene algún problema? Sólo infórmenos. Reparemos o sustituiremos su producto. Se requiere comprobación de compra para reclamar esta garantía. Comprenda que esta garantía no cubre el desgaste por uso normal, ni el daño ocasionado por maltrato o uso negligente. La garantía tampoco cubre las baterías y accesorios de carga (o daños ocasionados por ellos). Las baterías o el daño ocasionado por ellas (es decir, fugas) tampoco se incluyen en la garantía. Los intercambios de garantía no cubren el costo del envío y manejo. Visite COASTPortland.com/warranty para más información.

PRECAUCIÓN

La PS700 únicamente es compatible con baterías alcalinas AA, o una batería recargable ZITHION-X™. No intente utilizar baterías recargables reconstruidas para alimentar la PS700.

FR INSTRUCTIONS

CONSTRuCTION DE LA LAMPE DE POCHE

La PS700 est fabriquée avec un centre en acier inoxydable et une surface extérieure en nylon remplie de fibre de verre d'une très grande qualité. Ces deux matériaux ont été sélectionnés par les ingénieurs de COAST spécifiquement en raison de leur robustesse, de leur durabilité et de leur résistance aux tempêtes.

CHANGEMENT DES RÉGLAGES DE LUMINOSITÉ

La PS700 est dotée du système optique PURE BEAM™ breveté de COAST et de trois réglages séquentiels de la luminosité. Utilisez le bouton d'alimentation pour allumer la lampe de poche et alterner de manière cyclique entre les réglages Moyen, élevé et Faible. Appuyez sur le bouton d'alimentation une fois pour Moyen, deux fois pour élevé et trois fois pour Faible.

AJUSTEMENT DU FAISCEAU

La PS700 a été conçue avec la technologie exclusive TWIST FOCUS™, et s'ajuste facilement en vue de passer d'un faisceau large PURE BEAM™ à un faisceau étroit BULLS-EYE™. Pour concentrer le faisceau sur un endroit précis, faites tourner la bague dans le sens horaire. Pour élargir le faisceau et maximiser la zone éclairée, faites tourner la bague dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. En raison de sa conception hydrofuge, le TWIST FOCUS™ peut être rigide lors de la première utilisation.

UTILISATION DES LAMPES À ÉCLAIRAGE LATÉRAL

La PS700 comprend deux LAMPES À ÉCLAIRAGE LATÉRAL intégrées de chaque côté de la poignée. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la LAMPE À ÉCLAIRAGE LATÉRAL une fois pour activer l'un des deux côtés en mode blanc. Appuyez sur le bouton d'alimentation deux fois pour allumer les deux LAMPES À ÉCLAIRAGE LATÉRAL en mode blanc. Appuyez trois fois pour faire passer les LAMPES À ÉCLAIRAGE LATÉRAL du mode blanc au mode rouge. Appuyez sur le bouton d'alimentation quatre fois pour activer le mode à clignotement rouge.

FIXATION DE LA LAMPE DE POCHE

La PS700 est dotée d'un capuchon arrière magnétique permettant une utilisation mains libres. Pour fixer la lampe de poche, placez le capuchon arrière magnétique sur une surface aimantée.

ALIMENTATION DE LA LAMPE DE POCHE

La PS700 a été conçue sur la plateforme Dual Power™ de COAST, et peut être alimentée à l'aide de quatre piles alcalines COAST EXTREME PERFORMANCE™ (comprises) ou d'une batterie rechargeable COAST ZITHION-X™ (non comprise). Pour changer les piles, dévissez le capuchon arrière, et ouvrez le compartiment à piles. Refiez les quatre piles et mettez-les au rebut. Installez quatre piles AA alcalines neuves en orientant les bornes positives vers la bague de la lampe de poche. Replacez ensuite le capuchon arrière.

PASSAGE À UNE ALIMENTATION RECHARGEABLE

Pour acheter une batterie rechargeable ZITHION-X™ compatible avec votre PS700, visitez le site COASTPortland.com/DP.

GARANTIE

Votre produit est protégé par la garantie à vie de COAST, qui vous assure que les couteaux, outils, lampes de poche y linternas frontales COAST seront exempts de tout défaut de confection pour toute leur durée de vie, sous réserve que l'acheteur d'origine soit propriétaire du produit pour un maximum de 100 ans. Un problème? Communiquez avec nous, et nous réparerons ou remplacerons votre produit. Une preuve d'achat est requise en vue de faire valoir cette garantie. Veuillez comprendre que cette garantie ne couvre pas l'usure normale ni les dommages dus à la négligence ou à une mauvaise utilisation. La garantie ne couvre pas les piles et les accessoires de charge (ni les dommages causés par les uns ou les autres). De plus, les piles ou les dommages causés par les piles (par ex., les tuiles) ne sont également pas inclus dans la garantie. Les échanges dans le cadre de la garantie ne couvrent pas les frais d'expédition et de manutention. Visitez le site COASTPortland.com/warranty pour obtenir de plus amples renseignements.

ATTENTION

La PS700 est seulement compatible avec les piles alcalines AA ou une batterie rechargeable ZITHION-X™. N'essayez pas d'utiliser des pièces de rechange du marché des pièces de rechange en vue d'alimenter la PS700.

JOIN THE COAST CREW:

- Expedited warranty service
- Earn points towards discounts off your next purchase
- Exclusive access to promotions and new product releases

[GO TO COASTPORTLAND.COM/JOIN TO SIGN UP](http://GOASTPORTLAND.COM/JOIN)

ÚNASE AL EQUIPO COAST:

- Servicio de garantía urgente
- Gane puntos para obtener descuentos en su próxima compra
- Acceso exclusivo a promociones y lanzamientos de nuevos

VISITE [GOASTPORTLAND.COM/JOIN PARA REGISTRARSE](http://GOASTPORTLAND.COM/JOIN)

REJOIGNEZ L'ÉQUIPE COAST :

- Service de garantie accélérée
- Gagnez des points pour bénéficier de réductions sur votre prochain achat
- Accès exclusif aux promotions et aux lancements de produits

RENDEZ-VOUS SUR [GOASTPORTLAND.COM/JOIN POUR VOUS INSCRIRE](http://GOASTPORTLAND.COM/JOIN)

QUESTIONS?

PREGUNTAS? / DES QUESTIONS?

877-706-4545

GOASTPORTLAND.COM

(Teléfono y servicio no válidos en México)



1 PURE BEAM™ OPTIC	ÓPTICA PURE BEAM™	SYSTÈME OPTIQUE PURE BEAM™
2 TWIST FOCUS™	TWIST FOCUS™	TWIST FOCUS™
3 DUAL-COLOR SIDE AREA LIGHTS	LUCES LATERALES DE DOS COLORES	LAMPES À ÉCLAIRAGE LATÉRAL À DEUX COULEURS
4 FLASHLIGHT POWER BUTTON	BOTÓN DE ENCENDIDO DE LINTERNA	BOUTON D'ALIMENTATION DE LA LAMPE DE POCHE
5 SIDE AREA LIGHT POWER BUTTON	BOTÓN DE ENCENDIDO DE LUZ LATERAL	BOUTON D'ALIMENTATION DES LAMPES À ÉCLAIRAGE LATÉRAL
6 MAGNETIC TAIL CAP	TAPA DE EXTREMO MAGNÉTICA	CAPUCHON ARRIÈRE MAGNÉTIQUE
7 STORM PROOF STAINLESS STEEL / NYLON CONSTRUCTION	DISEÑO DE ACERO INOXIDABLE / NYLON RESISTENTE A LAS TORMENTAS	CONSTRUCTION EN ACIER INOXIDABLE/NYLON À L'ÉPREUVE DES TEMPÈTES



COAST