


FRONT

FRONT COVER

1.9 in Height



3.6 in Wide

The GX15 features COAST's Pure Beam™ Twist Focus™ optic, a waterproof rating of up to 1 meter, and Turbo mode for an extra burst of light when you need it most.

**TWIST FOCUS™**  
Twist bezel to adjust from flood to spot beam.

**QUICK CYCLE™**  
Partially depress the tail cap power button to utilize Quick Cycle™ and quickly pulse through light modes. When you've reached your desired light mode, fully click the tail cap power button to select it.

La GX15 cuenta con la óptica Pure Beam™ Twist Focus™ de COAST, un índice de impermeabilidad de hasta 1 metro y el modo Turbo, que aporta esa iluminación adicional cuando más la necesita.


**TWIST FOCUS™**  
Gire el bisel para ajustar el haz de luz de proyección a focalizado.

**QUICK CYCLE™**  
Presione parcialmente el botón de encendido en la tapa de extremo para usar Quick-Cycle™ y cambiar rápidamente los modos de luz. Para seleccionar el modo de luz deseado, presione a fondo el botón de encendido.

La GX15 intègre l'optique Pure Beam™ Twist Focus™ de COAST, une étanchéité jusqu'à 1 mètre et un mode Turbo pour offrir un surcroît de lumière lorsque vous en avez le plus besoin.

**TWIST FOCUS™**  
Tournez la lunette pour passer du faisceau large au faisceau focalisé.

**QUICK CYCLE™**  
Appuyez partiellement sur le bouton d'alimentation à l'arrière pour utiliser Quick-Cycle™ et passer rapidement d'un mode d'éclairage à l'autre. Pour sélectionner le mode d'éclairage souhaité, appuyez complètement sur le bouton d'alimentation.



**COASTPORTLAND.COM**

**COAST PRODUCTS**  
8033 N.E. Holman  
Portland, OR 97218

**COASTproducts**  
**@COASTproducts**  
**@COASTportland**

23-1063v02K 2309A

Size: 14.4 in W x 1.9 in H




BACK

BACK COVER

1.9 in Height

3.6 in Wide

<p><b>1</b>  Medium Medio Moyen</p> <p><b>2</b>  High Alto Élevé</p> <p><b>3</b>  Turbo</p> <p><b>4</b>  Low Bajo Faible</p> <p><b>LIGHT MODES</b> Use the power button on the tail cap to cycle through light modes. When fully depressing the power button to cycle through modes, the light will power off between light modes. Leaving the light in off mode for more than 5 seconds will reset the light back to medium mode when turned back on. <b>Note:</b> Turbo mode will last for 40 seconds and then drop to low mode.</p> <p><b>MODOS DE LUZ</b> Use el botón de encendido en la tapa de extremo para ajustar los modos de luz. Al presionar a fondo el botón de encendido para pasar por los modos de luz, la linterna se apaga entre cada modo de luz. Dejar la linterna en el modo de apagado por más de 5 segundos reajusta la luz al modo de proyección media cuando se vuelve a encender. <b>Nota:</b> El modo Turbo durará 40 segundos y luego volverá al modo bajo.</p> <p><b>MODES D'ÉCLAIRAGE</b> Utilisez le bouton d'alimentation situé sur le capuchon arrière pour faire défiler les modes d'éclairage. Lorsque vous appuyez complètement sur le bouton d'alimentation pour faire défiler les modes, la lampe s'éteint entre chaque mode d'éclairage. Si vous laissez la lampe éteinte pendant plus de 5 secondes, elle repasse en mode moyen lorsque vous la rallumez. <b>Remarque :</b> Le mode turbo dure 40 secondes, puis passe en mode faible.</p>	<p><b>POWER</b> The GX15 is powered by 3 AAA alkaline batteries using the included alkaline battery cartridge.</p> <p><b>ENCENDIDO</b> La GX15 funciona con 3 AAA baterías alcalinas usando el cartucho de baterías alcalinas incluido.</p> <p><b>ALIMENTATION</b> La GX15 est alimentée par 3 AAA piles alcalines à l'aide de la cartouche fournie.</p>  <p>Siga los iconos direccionales en el cartucho de baterías alcalinas para instalarlos correctamente.</p> <p>Suivez les icônes directionnelles sur la cartouche pour piles alcalines pour une installation adéquate de la pile et de la cartouche.</p> <p><b>UPGRADE TO RECHARGEABLE</b> The GX15 can also be powered by the optional ZX557 for increased performance and battery savings. To learn more, visit: <a href="http://www.coastportland.com">www.coastportland.com</a></p> <p><b>ACTUALIZAR A RECARGABLE</b> Opcionalmente, la GX15 también funciona con una batería ZX557 para lograr así un mayor rendimiento y ahorro de energía. Para más información, visite <a href="http://www.coastportland.com">www.coastportland.com</a></p> <p><b>PASSEZ À LA BATTERIE RECHARGEABLE</b> La GX15 peut également être alimentée par la batterie ZX557 proposée en option pour une performance accrue et des économies de batterie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <a href="http://www.coastportland.com">www.coastportland.com</a></p> <p><b>COAST WARRANTY</b> At COAST, we stand behind everything we make. Your GX15 is protected by COAST's warranty, and is guaranteed against defects in workmanship for the life of the product.</p> <p><b>GARANTÍA DE COAST</b> En COAST respaldamos todo lo que fabricamos. Su GX15 cuenta con la garantía de COAST y está protegida contra defectos de fabricación por toda la vida útil del producto.</p> <p><b>GARANTIE DE COAST</b> Chez COAST, nous assumons tout ce que nous faisons. Votre GX15 est protégée par la garantie de COAST, et garantie contre les défauts de fabrication pendant toute sa durée de vie.</p>	<p><b>MAINTENANCE</b> To clean, wipe the exterior with a damp cloth.</p> <p><b>MANTENIMIENTO</b> Limpie la parte externa con un paño húmedo.</p> <p><b>ENTRETIEN</b> Essuyez le corps extérieur avec un chiffon humide.</p>	
---	--	---	---

Size: 14.4 in W x 1.9 in H

