

## FRONT

## FRONT COVER

1.9 in Height



3.6 in Wide

The GX20 features COAST's Pure Beam™ Twist Focus™ optic, a waterproof rating of up to 1 meter, and Turbo mode for an extra burst of light when you need it most.

**TWIST FOCUS™**  
Twist bezel to adjust from flood to spot beam.

**QUICK CYCLE™**  
Partially depress the tail cap power button to utilize Quick Cycle™ and quickly pulse through light modes. When you've reached your desired light mode, fully click the tail cap power button to select it.

La GX20 cuenta con la óptica Pure Beam™ Twist Focus™ de COAST, un índice de impermeabilidad de hasta 1 metro y el modo Turbo, que aporta esa iluminación adicional cuando más la necesita.

**TWIST FOCUS™**  
Gire el bisel para ajustar el haz de luz de proyección a focalizado.


**QUICK CYCLE™**  
Presione parcialmente el botón de encendido en la tapa de extremo para usar Quick-Cycle™ y cambiar rápidamente los modos de luz. Para seleccionar el modo de luz deseado, presione a fondo el botón de encendido.

La GX20 intègre l'optique Pure Beam™ Twist Focus™ de COAST, une étanchéité jusqu'à 1 mètre et un mode Turbo pour offrir un surcroît de lumière lorsque vous en avez le plus besoin.

**TWIST FOCUS™**  
Tournez la lunette pour passer du faisceau large au faisceau focalisé.

**QUICK CYCLE™**  
Appuyez partiellement sur le bouton d'alimentation à l'arrière pour utiliser Quick-Cycle™ et passer rapidement d'un mode d'éclairage à l'autre. Pour sélectionner le mode d'éclairage souhaité, appuyez complètement sur le bouton d'alimentation.


Size: 14.4 in W x 1.9 in H



## BACK

## BACK COVER

1.9 in Height



**POWER**  
The GX20 is powered by 4 × AAA alkaline batteries using the included alkaline battery cartridge. Follow directional icons on the cartridge for proper battery and cartridge installation.

**ENCENDIDO**  
La GX20 funciona con 4 × AAA baterías alcalinas usando el cartucho de baterías alcalinas incluido. Siga los iconos direccionales en el cartucho de baterías alcalinas para instalarlos correctamente.

**ALIMENTATION**  
La GX20 est alimentée par 4 × AAA piles alcalines à l'aide de la cartouche fournie. Pour une bonne installation des piles et de la cartouche, suivez les icônes de sens de mise en place sur la cartouche.

Size: 14.4 in W x 1.9 in H



**UPGRADE TO RECHARGEABLE**  
The GX20 can also be powered by the optional ZX750 for increased performance and battery savings. To learn more, visit: [www.coastportland.com](http://www.coastportland.com)

**ACTUALIZAR A RECARGABLE**  
Opcionalmente, la GX20 también funciona con una batería ZX750 para lograr así un mayor rendimiento y ahorro de energía. Para más información, visite [www.coastportland.com](http://www.coastportland.com)

**PASSEZ À LA BATTERIE RECHARGEABLE**  
La GX20 peut également être alimentée par la batterie ZX750 proposée en option pour une performance accrue et des économies de batterie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.coastportland.com](http://www.coastportland.com)

**MANTENIMENTO**  
To clean, wipe the exterior with a damp cloth.

**MANTENIMIENTO**  
Limpie la parte externa con un paño húmedo.

**ENTRETIEN**  
Essuyez le corps extérieur avec un chiffon humide.

**COAST WARRANTY**

At COAST, we stand behind everything we make. Your GX20 is protected by COAST's warranty, and is guaranteed against defects in workmanship for the life of the product.

**GARANTÍA DE COAST**  
En COAST respaldamos todo lo que fabricamos. Su GX20 cuenta con la garantía de COAST y está protegida contra defectos de fabricación por toda la vida útil del producto.

**GARANTIE DE COAST**  
Chez COAST, nous assurons tout ce que nous faisons. Votre GX20 est protégée par la garantie de COAST, et garanti contre les défauts de fabrication pendant toute sa durée de vie.