

EN PRESET DIMMER

DIMMER

This dimmer has been developed specifically for dimmable LED lamps. The small size allows for installation in the box, behind the bell press.

SPECIFICATIONS

Operating Voltage	220-240V ~
Frequency	50 Hz
Maximum Load	300 W
Minimum Load	5 W
Dimming Mode	Tailing Edge
Control Method	Multi way
Dimmable LED Lamps	5-150W
LV Halogen lighting with electronic transformers	10-300VA
Incandescent lighting, Halogen lamps	10-300VA

INSTRUCTION

1. Memory Function

- Lights will turn on to the same level as when they were turned off if power is not cut off.
- After a power failure: If lights were off, they will remain off.


2. Operation

- Press bell press dimmer switch once to turn on or off.
- Press and hold the switch to dim up and down, release switch at desired level.

3. Installation

- Installation must be carried out by a qualified and registered electrician.
- Installation must be carried out in accordance with the local code of practice.
- Wire the mains connections according to the relevant wiring diagram and connect a mains rated normally open bell-press switch to the two white wires.
- Never connect the RED wires to mains live, neutral or earth.
- Install only one dimmer per wall box.
- For indoor use only.

4. Wiring



AFR VOORAFBEPALDE VERDOWWER

VERDOWWER

Hierdie verdowwer is spesifiek ontwikkel vir gebruik met LED ligte met 'n verdooffunksie. Die klein grootte maak installasies in die boks, agter die klokpers skakelaar moontlik.

SPESIFIKASIES

Bedryfspanning	220-240V ~
Frekvensie	50 Hz
Maksimum lading	300 W
Minimum lading	5 W
Verdoof metode	Afgerakant
Kontrole Metode	Dubbelweg
Verdofbare LED Ligte	5-150W
LV Halogen ligting met elektroniese herleier	10-300VA
Gloeilampe en halogeen lampe	10-300VA

INSTRUKSIES

1. Geheue Funksie

- Die ligte sal aanskakel op dieselfde verdoofvlak as voor hulle afgeskakel was, indien daar nie 'n kragonderbreking was nie.
- Na 'n kragonderbreking, sal die ligte afgeskakel bly, indien dit afgeskakel was voor die onderbreking.


2. Werking/ Operasie

- Druk die klokpers verdofskakelaar een keer om die lig aan of af te skakel.
- Druk en hou die skakelaar in om die verdoofvlak hoër of laer te stel.

3. Installasie

- Die installasie moet slegs deur 'n gekwalifiseerde, geregistreerde elektriese uitvoer word.
- Installasie moet uitgevoer word inlyn met die plaaslike praktykskode.
- Koppel die hoofaansluiting volgens die relevante koppelingsdiagram en konnekteer 'n hoofdraad normaalweg gegradeerde oop klokpers skakelaar aan die twee wit drade.
- Moet nooit die R001 draad aan die hoofstroom lewe-, neutrale- of aarddraad koppel nie.
- Installeer slegs een verdowwer per muur boks.
- Slegs vir binnehuisse gebruik.

4. Bedrading



ZUL KUSETHA NGOKUPHAMBIKI KWESIPHANISI

ISIFIPHANISI

Isiphanisi senzelwe isibane Esifiphalayo (led lamps). Usayizi omncane uvumela ukufakwa ebhokisini ngemuva komshini wokucindezelza insimbi.

IMININGWANE

Umlilo Kagesi	220-240V ~
Imvamisa	50 Hz
Umhwalo (Umlilo) Ophezul	300 W
Umhwalo Ophansi	5 W
U hlobo lokuphaphana	Umkhondo Wokulandela
Ukusebenzia Ngohlelo	Ngezinlela
Isibani Esi Fiphalayo	5- 150W
LV i-Halogen ekzhanyisa ngeziquaquli zikagesi	10-300VA
Isibane sikagesi se-halogen	10-300VA

IMIBANDELA YOKWENZA

1. Isikhumbuzo sokwenza

- Isibane sizokhanya ezingeni elifanayo uma ugesi unghambanga
- Emuva kokuhambaukukagesi: uma sibane sicimile, sizohlata sicimile .


2. Ukusebenzia

- Cindezela inkinobho, cindezela isiphanisi kanye uma ukhamisa nobe ucisha.
- Cindezela ungayeki inkinobho uma ufiphanisa kakhulu nobe kancane, udedele inkinobho ngenkathi Uthanda ukupiphaphana kwesibane.

3. Ukuhlanganisa


- Ukuhxunywa kwamele kwensiwe umuntu oeqeqeshive futhi oneziq ukuzebenza ngo gesi
- Ukuhxunywa kwamele kwensiwe ngendele efanele indawo okuyona .
- Hlanganisa izintambo ngendlela efana nali kwumfamekiso ongenzansi futhi uhlanganise ngenani ellengene inkinobho lokutacaza kulezo ezimhlophe ezimbili .
- Ungalokothi uxhume izintambo lezibovu kuzintambo bukhoma, hlangothi nomu umhlaba.
- Faka isiphanini esisodwa kwibokisisi likagesi
- Isebenziswa ngaphakathi endlini kuphela.

4. Ukuxhuma Ugesi





LED PRESET DIMMER



- INSTRUCTION MANUAL EN
- GEBRUIKSHANDLEIDING AFR
- IMIBHALO YOKUFUNDA ZUL

JOHANNESBURG

52 ANDRIES STREET
WYNBERG/SANDTON

CAPE TOWN

36 MILNER STREET
PAARDEN EILAND

DURBAN

31 SOLSTICE ROAD
UMHLANGA RIDGE

CENTRAL SWITCHBOARD
(011 555 5555)

INFO@SPAZIO.CO.ZA