


Bi Wireless Line

取扱説明書 / 保証書



Bi Wireless LineはカメラからのWi-Fiの通り道となるケーブルです。他の電波をWi-Fiに変えたり、Wi-Fi接続機能のないカメラの映像を直接PC・スマートフォン等に取り込んだりするものではありません。

この度は、「Bi Wireless Line」をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。お使いの前には必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また取扱説明書は必ず大切に保管願います。

製品保証書

保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理いたします。
- 修理の必要が生じた場合は、製品をお買い上げの販売店または株式会社ルミカへご連絡ください。
- 修理品のご持参およびお持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛かりは、お客さまのご負担とさせていただきます。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段(簡易書留や宅配)をご利用ください。
- 無償交換の場合、在庫状況により代替品に変更になる場合があります。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 不適切な使用方法および取扱い不注意による故障。
 - 火災・地震・水害および盗難等の災害による故障。
 - 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障。
 - 使用中に生じたキズなどの外観上の変化。
 - 消耗品および付属品の交換。
 - 使用による劣化。
 - そのほか当社の合理的判断に基づき有料と認められる場合。
 - 本書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名等)の記入がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。また本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品保証書

Bi Wireless Line	
お客様名	
ご住所	
ご連絡先	
保証期間	西暦20 年 月 日から1年間

注意事項

製品を安全にご使用いただくために下記項目をご使用前に必ずお読みください。本品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害と財産への損害を未然に防止するために、次に記載しています。

警告 :この表示の欄は「死亡または重症を負う可能性がある」と考えられる内容です。

注意 :この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性があると考えられる内容です。」

警告


- 高压線、架線、電線等から十分はなれた場所でご使用ください。高压線、架線、電線等にロッドが接触すると感電する恐れがあります。特に高压線の下では絶対に使用しないでください。高压線の場合、近寄っただけでも高压線から放電し、感電する恐れがあります。
- 落雷による感電に注意してください。ご使用中、雷が発生したときは本品の使用を直ちに中止してください。感電する恐れがあります。

注意


- 弊社規定による動作確認を行っておりますが、機器によって無線仕様が異なるため使用環境により通信状況が変わる場合があります。全ての機器、環境での動作性能を保証するものではありません。
- 着脱式アタッチメントの固定には強力両面テープを使用しております。取り外しされる際は機器を破損しないよう十分ご注意ください。
- ケーブルを激しく曲げたり折ったりするとケーブルが断線する恐れがありますのでご注意ください。
- 本製品の使用により、万一損害が生じたり、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますので予めご了承ください。




パッケージ内容



Bi Wireless line × 1



スプリングスナップ × 5
(特注モデルには付属しません)



ベルクロベルト × 3



アタッチメント貼り付け用両面テープ × 5
(特注モデルは15枚付属)




Oリング × 1

製品仕様


品名	全長(m)	外径(mm)	重量(g)	品番	JAN
Bi Wireless Line / 6m	6	5	約280	G80029	4967574392596
Bi Wireless Line/ 10m	10	5	約460	G80030	4967574392602
Bi Wireless Line特注モデル/ 10m	10	7.5	約480	G80082	4967574592019
Bi Wireless Line特注モデル/ 20m	20	7.5	約900	G80058	4967574591999
Bi Wireless Line特注モデル/ 50m	50	7.5	約1,900	G80059	4967574592002
Bi Wireless Line特注モデル/ 100m	100	7.5	約3,800	G80083	4967574592026

Bi Wireless Lineの使用方法

1 必要なものを準備する



2 Bi Rod にカメラをセットし、スマホとカメラを Wi-Fi 接続する



3 撮影する



着脱式アタッチメントの取り付け方法

カメラへのアタッチメント装着方法

防水ハウジングが必要なカメラは防水ハウジングの外側に貼り付けてください。

※カメラへの装着位置によってWi-Fiが繋がりにくいことがあります。

- ① 接着面の汚れ、水分、油分をふき取りよく乾かしてください。
接着位置に水や汚れが入ると繋がらなくなります。
- ② 剥離紙を剥がし、貼り付け面を均等に強く3秒ほど押し付けてください。
接着面に触ったり、貼り直しを行ったりすると接着力が弱くなります。
- ③ 貼付け後、接着強度確保の為24時間放置してください。
放置時間が短いと剥がれやすくなります。

しっかり固定したい場合は

アタッチメントの両面テープを剥がし、接着剤(スコッチ®スーパー多用途2推奨)を塗布し固定してください。

アタッチメント着脱方法


- 外しかた
カメラ側のアタッチメントを押さえながら、ケーブル側のアタッチメントを引っ張ります。
- 付けかた
ケーブル側のアタッチメントをカメラ側のアタッチメントに隙間がなくなるまで差し込みます。



Bi Rodへの取り付け方

付属のスプリングスナップとベルクロベルトを使用してケーブルをロッドに固定します。

スプリングスナップにケーブルを通した後にクランプ穴に取り付けてください。



繋がらない時は?

- Wi-Fi接続機能のないカメラではご使用いただけません。カメラの仕様をご確認ください。
- アタッチメントとカメラ(ハウジング)の間に水が入ると通信ができません。アタッチメントをしっかりと貼り付けることで通信が改善する場合があります。
- 電波が混信している環境では繋がりにくい場合があります。
- カメラ機種によってはアタッチメントの貼付位置を変えることで通信が改善する場合があります。

当社で通信実証済みのカメラ機種・推奨貼付け位置を公式サイトで公開しています。
右記のQRコードからご確認ください。




●アタッチメントのOリングの取替

Oリングが破損した場合には同梱のOリングにお取替ください。

●両面テープについて

市販品をご使用の場合、または貼り直される場合の推奨テープ『スコッチ®超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)』



製品の仕様は改良のため、予告なく変更になる場合がございますのでご了承下さい。

■製品についてのお問い合わせは
0120-00-3930
受付時間:9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

発売元:株式会社ルミカ
〒811-3136 福岡県古賀市糸ヶ浦5
<https://www.lumica.co.jp/>