




FESTINE




MORGANE



INSTRUMENTE















DESFACERE










Clauza de neresponsabilitate

Dacă nu respectați instrucțiunile din acest manual pentru instalare, garanția se anulează. Înainte de a instala, verificați dacă produsul răspunde cerințelor dvs și asigurați-vă că nu este deteriorat. În cazul în care continuați instalarea, acceptați starea produsului.







Citiți instrucțiunile de instalare pentru fiecare produs