


## 「カラーリザーブ機能」で好きな発光色に一発チェンジ! 連続発光時間:約3時間~6時間


※カラーの使用状況により異なります。

※電池の残量により発色が初期発光色と異なる場合があります。

**ご使用方法** ※筒部分がグリップにしっかりと装着されていることをご確認ください。  
※付属のストラップを手首に装着してからご使用ください。



### 電池交換



※付属の電池はテスト用です。ご使用前に新しい電池に交換する事をおすすめします。  
※電池の交換はスイッチを切った状態でおこなってください。

※アルカリ乾電池をご使用ください。充電式ニッケル水素電池でもご使用いただけますが本来の明るさや発光時間が、十分に得られない場合があります。

- 1) 電池ふた先端部分を指で引っかけ、矢印の方(①)に引くと開きます。
- 2) 新しい電池と交換してください。  
※プラスマイナスの向きにご注意ください。
- 3) ふたをもとのようにもどしてください。  
※使用電池:単4形アルカリ乾電池×3本

### ⚠ 注意 ご使用前に必ずお読みください。

●本体の光を長時間見たり、目にあてたりしないでください。※目に障害を与える恐れがあります。

- 危険ですので筒を外した状態でスイッチをONにし、点灯させることは絶対にしないでください。
  - 通気口を指やテープ等でふさいで使用しないでください。
  - 使用中にグリップの温度が上がりますが、製品に問題はありません。万一異常な発熱を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
  - 小さな部品がありますので口の中には絶対に入れないでください。窒息等の危険があります。
  - 事故や誤飲の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
  - ぶつけたり、振り回したりする等乱暴な遊び(扱い)をしないでください。
  - 防水ではありません。雨天時や、濡れた手でご使用しないでください。
  - 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く等、高温になる場所には置かないでください。
  - 長時間使用しないときは、電池を取り外して保管してください。
  - 本来の使用目的以外で使用しないでください。
  - 本品の分解・改造は絶対にしないでください。
  - 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となる恐れがあります。下記に注意してください。
- a. 古い電池と新しい電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
  - b. +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
  - c. ショートさせたり、充電・分解・加熱・火の中に入れる等しないでください。
  - d. 万一電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた場合はしっかり水で洗ってください。
  - e. 電池に発熱・液漏れ・ふくらみ等、異常が生じた場合は直ちに新しい電池と交換してください。

対象年齢:12才以上 MADE IN CHINA

輸入発売元

**LUMICA** 株式会社 **ルミカ**

製品についてのお問い合わせは

☎0120-00-3930

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

<http://www.lumica.co.jp>



プラスチック:PVC