


## 使い方




長押しでON・OFF  
スイッチを押すごとに  
①GREEN→②BLUE→③PINK④ORANGE→  
⑤YELLOW→⑥RED→⑦WHITE→⑧VIOLET  
(→GREENにもどる)に切り替わります。

※電源をOFFにし、再度ONにした場合は  
必ずGREENから点灯します。

## 電池交換方法

電池：CR1616×2個使用



- ①電池トレイを取り出して  
ください。
- ②新しい電池に取り替えて  
ください。
- ③電池トレイを元の位置に  
戻してください。

※電池の向きを間違えないようにご注意ください。  
※指輪にはあらかじめテスト用電池がセットされています。  
光が弱くなったら新しい電池と交換してください。

## ⚠注意(ちゅうい)ご使用前に必ずお読みください。

- 小さい部品があります。窒息等の危険がありますので、口の中には絶対に入れないでください。
- 誤飲や、思わぬ事故等の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 危険ですので、投げたり振り回す等、乱暴な使い方をしないでください。
- 破損・変形の原因になりますので、商品に無理な力を加えないでください。また、安全のため破損・変形した商品は使用しないでください。
- 使用しない時は電池を取り出してください。
- 使用しない時は対象年齢未満のお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 電池の取り扱いにつきましては各メーカーの使用方法に従ってください。
- 水に濡らさないでください。
- 光を直視しないでください。
- 火気の発生しやすい場所や高温の場所に置かないでください。

輸入販売元

**LUMICA** 株式会社ルミカ

製品についてのお問い合わせは

☎0120-00-3930

受付時間：9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

<https://www.lumica.co.jp/>

対象年齢:12歳以上

MADE IN CHINA



袋:PP

●連続点灯時間:約3~6時間

●素材 本体・電池部:ポリカーボネート  
リング部:シリコンゴム