



INDEX table with columns for language: English, Deutsch, Français.

01 Safety Instructions. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. Check before Using. Note for Battery.

02 Contents. Rechargeable Nail Drill, USB Case, User Manual, Sanding Bands, Nail Drill Bits, Ceramic Nail Drill Bit.

03 Specifications. Input Voltage Range: 9V-24V. Email: service@melodysusie.com. Website: www.melodysusie.com.



04 Problem and Terms of Settlement. Table with columns: Malfunction, Reasons, Solutions.

04 Problem and Terms of Settlement. Table with columns: Malfunction, Reasons, Solutions.

05 Specifications. Input Voltage Range: 9V-24V. Email: service@melodysusie.com. Website: www.melodysusie.com.

06 Warranty and Customer Service. MelodySusie offers a 6-month limited warranty on quality related issues.

Hinweise zur Batterie. Lesen Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Überprüfen Sie die Ladung des Akkus vor dem ersten Gebrauch.

Instandhaltungsarbeit. Prüfen Sie das Gerät nicht bei getriebener und freilaufender Geschwindigkeit. Überprüfen Sie die Temperatur des Akkus vor dem ersten Gebrauch.

02 Inhalt. Table listing accessories: Wiederaufladbarer Nagelbohrer, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Nagelbohrer-Bits, Kegel Nagelbohrer, Nagelbohrer, Nagelbohrer, Nagelbohrer, Nagelbohrer.

03 Wie zu verwenden? Schritt 1: Setzen Sie den Bohrer in den Bohrer ein. Schritt 2: Drücken Sie die EIN/AUS-Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.

04 Probleme und Lösungen. Tabelle mit Spalten: Fehlerbeschreibung, Mögliche Probleme, Lösungen.

Fehlerbeschreibung, Mögliche Probleme, Lösungen. Beschreibt Probleme wie 'Lange Laufzeit' und 'Gerät überhitzt'.

04 Probleme und Lösungen. Tabelle mit Spalten: Fehlerbeschreibung, Mögliche Probleme, Lösungen.



04 Probleme und Lösungen. Tabelle mit Spalten: Fehlerbeschreibung, Mögliche Probleme, Lösungen.

05 Spezifikationen. Eingangsleistung: 9V-24V. Email: service@melodysusie.com. Website: www.melodysusie.com.

01 Instructions de Sécurité. VEUILLEZ LISER TOUTES LES INSTRUCTIONS. Ne regardez pas l'appareil dans les yeux.

01 Instructions de Sécurité. VEUILLEZ LISER TOUTES LES INSTRUCTIONS. Ne regardez pas l'appareil dans les yeux.

02 Contenu. Ponceuse à l'appareil rechargeable, Casque, Manuel d'utilisation, Embouts à ongles, Embouts à ongles.



04 Problèmes et Solutions. Table with columns: Erreur opération, Problèmes pouvant être causés, Mesures de solution.

04 Problèmes et Solutions. Table with columns: Erreur opération, Problèmes pouvant être causés, Mesures de solution.

04 Problèmes et Solutions. Table with columns: Erreur opération, Problèmes pouvant être causés, Mesures de solution.

04 Problèmes et Solutions. Table with columns: Erreur opération, Problèmes pouvant être causés, Mesures de solution.

05 Specifications. Page de révision dernière: 9V-24V. Email: service@melodysusie.com. Website: www.melodysusie.com.

06 Garantie & Service à la Clientèle. MelodySusie offre une garantie limitée de 6 mois sur les problèmes liés à la qualité de fabrication.

06 Garantie & Service à la Clientèle. MelodySusie offre une garantie limitée de 6 mois sur les problèmes liés à la qualité de fabrication.

06 Garantie & Service à la Clientèle. MelodySusie offre une garantie limitée de 6 mois sur les problèmes liés à la qualité de fabrication.

06 Garantie & Service à la Clientèle. MelodySusie offre une garantie limitée de 6 mois sur les problèmes liés à la qualité de fabrication.

06 Garantie & Service à la Clientèle. MelodySusie offre une garantie limitée de 6 mois sur les problèmes liés à la qualité de fabrication.