




PERLESMITH

Installation Instruction

V1.0



PSTVS05



Contents

English	-----	1–6
Deutsch	-----	7–12
Français	-----	13–18
Español	-----	19–24
Italiano	-----	25–30

UNPACKING INSTRUCTIONS

- ⚠ Carefully open the carton, remove contents and lay out on cardboard or other protective surface to avoid damage.
- ⚠ Check package contents against the Supplied Parts List in the next page to assure that all components were received undamaged. Do not use damaged or defective parts.
- ⚠ Carefully read all instructions before attempting installation.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Install and operate this device with care. Please read this instruction before beginning the installation, and carefully follow all instructions contained herein. Use proper safety equipment during installation.


Please call a qualified installation contractor for help if you:

- ⚠ If you don't understand these directions or have any doubts about the safety of the installation.
- ⚠ If you are uncertain about the nature of your wall, consult a qualified installation contractor.


Do not use this product for any purpose or in any configuration not explicitly specified in this instruction. We hereby disclaim any and all liability for injury or damage arising from incorrect assembly, incorrect mounting, or incorrect use of this product.

Note: The mounting components and hardware supplied in this package are not designed for installations to walls with steel studs or to cinder block walls. If the hardware you need for your installation is not included, please consult your local hardware store for proper mounting hardware for the application.


Supplied Parts List




(1)TV Plate




(2)Monitor Bracket




(1)Tempered Glass



(1)Support Column




(1)Plastic Socket




(1)Metal Pad




(4)M6x10 Bolt



(4)Metal Washer



(3)M8x22 Bolt




(2)Wire Clip



(4)Rubber Foot




(1)Allen Key




(4)M4 Spacer-A




(8)5mm M6/M8
Spacer-B




(4)20mm M6/M8
Spacer-C



(4)M4 Washer-D



(4)M6 Washer-E




(4)M8 Washer-F



(4)M4x12 Bolt-G




(4)M4x30 Bolt-H




(4)M6x20 Bolt-J




(4)M6x35 Bolt-K




(4)M8x20 Bolt-L



(4)M8x35 Bolt-M




(4)M8x45 Bolt-N



(1)Lag Bolt
Washer-X



(1)M6x45mm
Lag Bolt-Y




(1)M8x40mm
Concrete Anchor-Z



(1)Security Wire


Step 1

Connecting the Support Column to Tempered Glass



Step 2

Connecting the TV Plate to Support Column




TV Plate can be installed on wall optionally, wall mounting hardware have not included.


Step 3

Mounting the Monitor Brackets to a TV


3.1 G/H/J/K/L/M/N



3.2 A/B/C (Optional)




3.3




Step 4

Attaching TV to TV Plate and Managing the Wires

4.1





4.2





Step 5

Attaching the Security Steel Wire to the TV


If your TV is located nearby the wall as the 5.1, then a steel wire can be attached for added security. Attaching the two ends of security wire to the top two holes on the back of TV, shown in 5.2.



Attaching the another end of security wire to the wall according to your wall type, shown in 5.3, 5.4 and 5.5.



5.5



Thank you for choosing our products.



If you have any questions, please feel free to contact us at
Perlesmith : supportus@perlesmith.com

AUSPACKEN ANWEISUNGEN

- ⚠ Bitte den Karton vorsichtig öffnen, entfernen Sie den Inhalt und legen Sie ihn auf Karton oder andere Schutzfläche, um Schäden zu vermeiden.
- ⚠ Überprüfen Sie den Paketinhalt anhand der Liste der mitgelieferten Teile auf der nächsten Seite, stellen Sie sich sicher, dass alle Komponenten unbeschädigt empfangen wurden. Verwenden Sie nicht beschädigt oder defekte Teile.
- ⚠ Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Installieren und bedienen Sie dieses Gerät sorgfältig. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch. Benutzen geeignete Sicherheitsausrüstung während der Installation.


Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker, falls Sie:

- ⚠ Wenn Sie diese Anweisungen nicht verstehen oder irgendwelche Zweifel an der Sicherheit der Installation haben.
- ⚠ Wenn Sie sich hinsichtlich der Beschaffenheit Ihrer Wand unsicher sind.


Verwenden Sie dieses Produkt nicht für irgendeinen Zweck oder in einer Konfiguration, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung angegeben ist. Wir lehnen jegliche Haftung für Verletzungen oder Schäden ab, aufgrund von falscher Montage oder falscher Verwendung dieses Produkts.

Hinweis: Die in diesem Paket enthaltenen Befestigungskomponenten und -hardware sind nicht für die Installation an Wänden mit Stahlbolzen oder an Betonsteinwände. Wenn die für Ihre Installation benötigte Hardware fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Baumarkt.


Lieferumfang




(1)TV Platte




(2)Monitor Halterung




(1) Gehärtetes Glas



(1) Stützsäule




(1) Kunststoffbuchse




(1) Metall Pad




(4) M6x10 Schrauben




(4) Metall Unterlegscheibe



(3)M8x22 Schrauben




(2)Draht-Klemme



(4)Gummifuß




(1)Inbusschlüssel




(4)M4 Abstandshalter-A




(8)5mm M6/M8 Abstandshalter-B




(4)20mm M6/M8 Abstandshalter-C



(4)M4 Unterlegscheibe-D



(4)M6 Unterlegscheibe-E




(4)M8 Unterlegscheibe-F



(4)M4x12 Schrauben-G




(4)M4x30 Schrauben-H




(4)M6x20 Schrauben-J




(4)M6x35 Schrauben-K




(4)M8x20 Schrauben-L




(4)M8x35 Schrauben-M




(4)M8x45 Schrauben-N



(1)Lag Bolzen Unterlegscheibe-X



(1)M6x45 mm Lag Bolzen-Y




(1)M8x40mm Betonanker-Z




(1)Sicherheitsdraht

Schritt 1 Stützsäule mit Gehärtetem Glas verbinden




Schritt 2 Anschließen der TV-Platte an die Stützsäule




TV Platte kann optional an der Wand installiert werden, Wandmontage-Hardware ist nicht enthalten.

Schritt 3 Montieren der Monitorhalterungen an einem Fernsehgerät


3.1 G/H/J/K/L/M/N



3.2 A/B/C (Wahl)




3.3




Schritt 4 Anschließen des Fernsehgeräts an die TV-Platte und der Kabel verwalten

4.1





4.2





Schritt 5 Anbringen des Sicherheitsseiles an den Fernseher

Wenn sich Ihr Fernseher in der Nähe der Wand wie der 5.1 befindet, kann ein Stahldraht für zusätzliche Sicherheit angebracht werden.


Befestigen Sie die beiden Enden des Sicherheitsdrahtes an den oberen zwei Löchern auf der Rückseite des Fernsehers, siehe 5.2.



Befestigen Sie das andere Ende des Sicherheitsdrahtes entsprechend Ihrem Wandtyp an der Wand (siehe 5.3.5.4 und 5.5).



5.5



Vielen Dank für Ihre Unterstützung!



Noch Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns unter Perlesmith:
supportus@perlesmith.com

INSTRUCTIONS DE DEBALLAGE

- ⚠ Ouvrez le carton avec soin, enlevez les contenus et déposez-les sur le carton ou sur une autre surface protectrice pour éviter de les endommager.
- ⚠ Vérifiez les contenus dans l'emballage selon la liste des pièces fournies à la page suivante pour vous assurer que tous les composants ont été reçus non endommagés. N'utilisez pas de pièces endommagées ou défectueuses.
- ⚠ Lisez soigneusement toutes les instructions avant l'installation.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Installez et utilisez cet appareil avec soin. Veuillez lire ces instructions avant l'installation et suivez soigneusement toutes les instructions ici. Utilisez l'équipement de sécurité approprié lors de l'installation.


Veuillez faire appel à un installateur qualifié si vous:

- ⚠ Si vous ne comprenez pas ces instructions ou si vous avez des doutes sur la sécurité de l'installation.
- ⚠ Si vous n'êtes pas sûr de la nature de votre mur, consultez un entrepreneur qualifié.


N'utilisez ce produit à aucune fin ni dans aucune configuration non explicitement spécifiée dans cette instruction. Nous déclinons toute responsabilité pour des blessures ou des dommages résultant d'un assemblage incorrect, d'un montage incorrect ou d'une utilisation incorrecte de ce produit.

Remarque: Les composants de montage et le matériel fournis dans cet emballage ne sont pas conçus pour une installation sur des murs ayant des poteaux en acier ou des murs en blocs de béton. Si le matériel dont vous avez besoin pour votre installation n'est pas inclus, veuillez consulter votre magasin de matériel local pour obtenir le matériel approprié à l'application.


Liste des pièces fournies




(1) Plaque du téléviseur




(2) Support du moniteur




(1) Verre de la température



(1) Colonne de soutien




(1) Douille en plastique




(1) Plaque métallique




(4) Boulon M6*10



(4) Rondelle métallique



(3) Boulon M8*22




(2) Clips



(4) Tapis de caoutchouc




(1) Clé Allen




(4) Rondelle-A M4




(8) Rondelle-B M6/M8 5mm




(4) Rondelle-C M6/M8 20mm



(4) Rondelle-D M4



(4) Rondelle-E M6




(4) Rondelle-F M8



(4) Boulon-G M4*12




(4) Boulon-H M4*30




(4) Boulon-J M6*20




(4) Boulon-K M6*35




(4) Boulon-L M8*20



(4) Boulon-M M8*35




(4) Boulon-N M8*45



(1) Rondelle-X du boulon



(1) Boulon-Y M6*45mm




(1) Ancre en béton-Z M8*40mm



(1) Fil de sécurité


Étape 1

Connectez la colonne de soutien au verre de la température



Étape 2

Connectez la plaque du téléviseur à la colonne de soutien




La plaque du téléviseur peut être installée de façon optionnelle sur un mur, le matériel de montage mural n'est pas inclus.


Étape 3

Installez le support du moniteur au téléviseur


3.1 G/H/J/K/L/M/N



3.2 A/B/C (Optionnel)




3.3




Étape 4

Attachez le téléviseur à la plaque et arrangez les fils

4.1





4.2





Étape 5

Attachez le fil de sécurité en acier au téléviseur


Si votre téléviseur est situé près du mur, comme Figure 5.1, un fil d'acier peut être fixé pour plus de sécurité. Attachez des deux bouts du fil de sécurité aux deux trous à l'arrière du téléviseur, comme indiqué à la Figure 5.2.



Attachez l'autre bout du fil de sécurité au mur en fonction de votre type de mur, comme indiqué dans les figures 5.3, 5.4 et 5.5.



5.5



Merci d'avoir choisi nos produits.



Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse:
supportus@perlesmith.com

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

- ⚠ Abra el cartón con cuidado, remueva los contenidos y colóquelos en el cartón o otras superficies de protección para evitar el daño.
- ⚠ Verifique los contenidos del paquete de acuerdo con la Lista de Piezas Suministradas en la próxima página para asegurarse de que todos los componentes fueron recibidos sin ningún daño. No utilice partes dañadas o defectuosas.
- ⚠ Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de intentar la instalación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Instale y opere este dispositivo con cuidado. Por favor lea esta instrucción antes de intentar la instalación y cuidadosamente siga todas las instrucciones contenidas en este documento. Utilice el equipo de seguridad apropiado durante la instalación.


Por favor pida ayuda a un operario de instalación calificado si:

- ⚠ usted no entiende estas instrucciones o tiene cualquier duda sobre la seguridad de la instalación.
- ⚠ usted no está seguro de la naturaleza de su pared, así consulte a un operario de instalación calificado por favor.


No utilice este producto para ningún propósito ni en ninguna configuración no especificada explícitamente en estas instrucciones. Al presente renunciamos a toda responsabilidad por los daños o perjuicios derivados de un montaje o uso incorrecto de este producto.

NOTA: Los componentes de montaje y el equipo suministrado en el paquete no están diseñados para instalaciones en paredes con postes de acero o paredes de bloques de cemento. Si el equipo que necesita para su instalación no está incluido, por favor consulte a la ferretería local para obtener el equipo de montaje adecuado para la aplicación.


Lista de Piezas Suministradas




(1) Placa de TV




(2) Soporte de Monitor




(1) Vidrio Templado



(1) Columna de Soporte




(1) Zócalo Plástico




(1) Almohadilla Metálica




(4) M6x10 Tornillo



(4) Arandela Metálica



(3) M8x22 Tornillo




(2) Broche de Alambre



(4) Pie de Goma




(1) Llave Allen



(4) M4 Separador-A




(8) 5mm M6/M8 Separador-B




(4) 20mm M6/M8 Separador-C



(4) M4 Arandela-D



(4) M6 Arandela-E




(4) M8 Arandela-F



(4) M4x12 Tornillo-G




(4) M4x30 Tornillo-H




(4) M6x20 Tornillo-J




(4) M6x35 Tornillo-K




(4) M8x20 Tornillo-L



(4) M8x35 Tornillo-M



(4) M8x45 Tornillo-N



(5) Arandela de Tornillo Lag-X



(1) M6x45mm Tornillo Lag-Y




(1) M8x40mm Ancla de Hormigón-Z



(1) Alambre de Seguridad


Paso 1

Conectar la Columna de Soporte al Vidrio Templado



Paso 2

Conectar la Placa de TV a la Columna de Soporte




La Placa se puede instalar en la pared opcionalmente. El equipo de montaje en pared no se incluye.


Paso 3

Instalar los Soportes de Monitor a la televisión


3.1 G/H/J/K/L/M/N



3.2 A/B/C (Opcional)




3.3




Paso 4

Sujetar TV a la Placa de TV y Manejar los Alambres



4.1





4.2




Si su TV está ubicado cerca de la pared como en 5.1, entonces se puede conectar un alambre de acero para la seguridad adicional. Conecte los dos extremos del alambre de seguridad a los dos orificios superiores en la espalda de la televisión, que se muestra en 5.2



Conectar el otro extremo del alambre de seguridad a la pared de acuerdo con su tipo de pared, que se muestra en 5.3, 5.4 y 5.5.



5.5



Gracias por elegir nuestros productos.



Si tiene cualquier pregunta, por favor no deje de ponerse en contacto con nosotros Perlesmith:
supportus@perlesmith.com

ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLO

- ⚠ Aprire con cautela il cartone, portare fuori i contenuti e stenderli sul cartone o altra superficie protettiva per evitare danni.
- ⚠ Controllare i contenuti con l'elenco d'accessori che si leggerà nella pagina successiva per verificare se tutti gli accessori siano stati ricevuti intatti. Non utilizzare le parti danneggiate o difettose.
- ⚠ Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di eseguire l'installazione.

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Installare e utilizzare questo dispositivo con cautela. Si prega di leggere questo manuale prima dell'installazione e seguire con attenzione tutte le istruzioni qui contenute. Utilizzare adeguati strumenti di sicurezza durante l'installazione.


Si prega di chiamare un tecnico qualificato per dare un aiuto:

- ⚠ Se non si capiscono queste indicazioni o avere qualsiasi dubbio sulla sicurezza dell'installazione.
- ⚠ Se non si può accertare la tipologia della parete di montaggio, è meglio consultare un tecnico qualificato.


Non utilizzare questo prodotto per motivo o in configurazione non esplicitamente specificati in questo manuale. Con la presente decliniamo ogni responsabilità per lesioni o danni causati da un errato assemblaggio o montaggio o uso scorretto di questo prodotto.

Nota: Gli accessori e i hardware forniti non sono progettati for il montaggio su parete costruita con i montanti di legno o parete di blocchi di scorie. Se manca un hardware necessario per il montaggio, si prega di consultare i negozi addetti per ottenere il hardware giusto da usare.


Elenco d'accessori forniti




(1) Piastra TV




(2) Staffe support TV




(1) Vetro temperato



(1) Pilastro da supporto




(1) Incavo plastico




(1) Piastrina metallica




(4) Bulloni M6X10




(4) Rondelle metalliche



(3) Bulloni M8X22




(2) Clip fissacavi



(4) Piedini di gomma




(1) Chiave a brugola




(4) Distanziatori A M4




(8) Distanziatori B M6/M8




(4) Distanziatori C M6/M8



(4) Rondelle D M4



(4) Rondelle E M6




(4) Rondelle F M8



(4) Bulloni G M4X12




(4) Bulloni H M4X30




(4) Bulloni J M6X20




(4) Bulloni K M6X35




(4) Bulloni L M8X20



(4) Bulloni M M8X35




(4) Bulloni N M8X45



(5) Rondelle per vite autofilettante X



(1) Vite autofilettante Y M6X45mm




(1) Tassello per cemento armato Z M8X40mm




(1) Cavo di sicurezza

Passaggio 1 collegare il pilastro da supporto al vetro temperato



Passaggio 2 Collegare la piastra TV al pilastro da supporto




La piastra TV può essere opzionalmente installata su parete, però i hardware per il montaggio a parete non sono inclusi nella confezione.


Passaggio 3

Montare le staffe supporto Monitor al TV


3.1 G/H/J/K/L/M/N



3.2 A/B/C (Opzionale)




3.3




Passaggio 4

Attaccare il TV alla piastra supporto e gestire i cavi



4.1





4.2




Se il tuo TV è posizionato vicino alla parete come illustrato in 1.5, potresti usare un cavo d'acciaio per aumentare la sicurezza, attaccando le due estremità del cavo rispettivamente ai primi due fori nella parte superiore del retro del TV, come illustrato in 5.2.



Attaccare l'altra estremità del cavo di sicurezza alla parete in maniera giusta per la tua parete, come illustrato in 5.3, 5.4 e 5.5



5.5



Grazie per aver scelto i nostri prodotti.



Per qualsiasi dubbio, si prega di contattare Perlesmith:
supportus@perlesmith.com