

**playmobil®**

70412



**WARNING:  
CHOKING HAZARD**

Small parts. Not for children under 3 years.


"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !  
Important: Please keep these instructions for future reference !  
Documents importants, à conserver soigneusement !  
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig !






© 2020 geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG No. 30828796  
Brandstättenstraße 2-10, 90613 Zirndorf/Germany 10.19



1





2









2






3




4






4





1




2






5







5159  
7350



- Nachrüstbar mit Unterwassermotor
- Compatible with the underwater motor (sold separately)
- Monteur submersible, vendu séparément, s'adapte sur ce bateau



- (DE) (AT) (CH) (LU) (BE) Anbaumöglichkeiten des RC-UW-Motors finden Sie unter:  
**RC-Motor.playmobil.com**
- (US) (GB) (CA) (MT) (IE) For RC UW motor attachment possibilities, visit:  
**RC-Motor.playmobil.com**
- (FR) (CA) (BE) (LU) (CH) Vous trouverez des informations complémentaires sur le site  
Internet: **RC-Motor.playmobil.com**
- (ES) (MX) Las posibilidades de montaje del motor submarino RC se pueden consultar  
en: **RC-Motor.playmobil.com**
- (NL) (BE) Aanbouwmogelijkheden van de RC-Onderwatermotor vindt u op: **RC-Motor.playmobil.com**
- (IT) (CH) Le possibilità di montaggio del motore RC-UW sono descritte al sito:  
**RC-Motor.playmobil.com**
- (PT) As possibilidades de montagem do motor RC subaquático pode ser consultadas  
em: **RC-Motor.playmobil.com**
- (DK) Montagemuligheder for RC-UW-motoren finder du på: **RC-Motor.playmobil.com**
- (NO) Monteringsmuligheter for RC-UW-motoren finner du under: **RC-Motor.playmobil.com**
- (SE) (FI) RC-undervattensmotorers monteringsmöjligheter hittar du på: **RC-Motor.playmobil.com**
- (FI) Vedenalaisen RC-moottorin asennusmahdollisuuksia löytyy osoitteesta:  
**RC-Motor.playmobil.com**
- (HU) Az RC-UW- Motor hozzáépítési lehetőségeiről az **RC-Motor.playmobil.com** alatt  
talál anyagot.
- (CZ) Možnosti instalace lodního motoru s dálkovým ovládním najdete na internetové  
adrese **RC-Motor.playmobil.com**
- (EE) RC-UW-Motor'i paigaldusjuhised leiate aadressil: **RC-Motor.playmobil.com**
- (LV) Informāciju par RC-UVV motora montāžas iespējām skati vietnē: **RC-Motor.playmobil.com**
- (LT) RC UW variklio pritvirtinimo galimybes pateikiamos tokiame internetiniame  
puslapyje: **RC-Motor.playmobil.com**
- (SI) Možni načini namestitve daljinsko krmiljenega (RC) podvodnega (UW) motorja so na voljo  
na naslovu: **RC-Motor.playmobil.com**
- (SK) Možnosti inštalácie lodného motora s diaľkovým ovládním nájdete na internetovej  
adrese **RC-Motor.playmobil.com**
- (PL) Możliwości zastosowania podwodnego silnika RC znajdują się na stronie:  
**RC-Motor.playmobil.com**
- (TR) (CY) Uzaktan kumandalı su altı motorunun montaj kılavuzu **RC-Motor.playmobil.com**  
sayfasında gösterilmiştir
- (GR) (CY) Οδηγίες συναρμολόγησης του τηλεκατευθυνόμενου μοτέρ με υπέρυθρες ακτίνες θα  
βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: **RC-Motor.playmobil.com**
- (RO) Posibilități de montare a motorului submersibil cu telecomandă se găsesc pe site-ul:  
**RC-Motor.playmobil.com**
- (BG) Възможности за допълнително оборудване на RC-електромотора за под вода можете  
да намерите на адрес: **RC-Motor.playmobil.com**
- (HR) Mogućnosti dogradnje RC-UW-Motora ćete pronaći pod: **RC-Motor.playmobil.com**
- (CN) 了解红外线水下电机的安装方法请访问以下网  
站: **RC-Motor.playmobil.com**



**(DE) (AT) (CH) (LU) (BE) ACHTUNG!**

- Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Nach dem Spielen austrocknen lassen.
- Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

**(US) (GB) (CA) (MT) (IE) WARNING!**

- Only to be used in water in which the child is within its depth and under adult supervision. Dry thoroughly after play.
- Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

**(FR) (CA) (BE) (LU) (CH) ATTENTION!**

- À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte. Faire sécher après chaque utilisation.
- Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage

**(ES) (MX) ¡ADVERTENCIA!**

- Utilizar sólo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo vigilancia de un adulto. Dejar secar antes de guardar.
- Utiliza únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No apuntar a los ojos ni a la cara.

**(NL) (BE) WAARSCHUWING!**

- Gebruiken in water waar kinderen kunnen staan en onder toezicht van volwassenen. Na het spelen laten drogen.
- Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

**(IT) (CH) AVVERTENZA!**

- Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto. Asciugare bene dopo ogni uso.
- Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

**(PT) ATENÇÃO!**

- Só utilizar em água onde a criança tenha pé e sob vigilância de adultos. Deixar secar antes de guardar.
- Usar apenas os projécteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

**(DK) ADVARSEL!**

- Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde. Lad det tørre ud når du er færdig med at lege.
- Anvend kun de medfølgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

**(NO) ADVARSEL!**

- Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn. Tørk opp etter at leken er ferdig.
- Benytt kun PLAYMOBIL prosjektil som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

**(SE) (FI) VARNING!**

- Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen. Låt torka efter användandet.
- Använd endast medlevererade PLAYMOBIL-skott. Sikta inte mot ögon eller ansikte.

**(FI) VAROITUS!**

- Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa vedessä, jossa lapsi ylettyy pohjaan. Anna kuivua leikin jälkeen.
- Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Ei saa kohdistaa suoraan silmiin tai kasvoihin.

**(HU) FIGYELMEZTETÉS.**

- Csak a gyermek magasságához képest biztonságos sekély vízben és felnőtt felügyelete mellett szabad használni! Játék után ajánlott a termék kiszáritása!
- Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékeket szabad használni. Tilos szemre vagy arcra célozni.

**(CZ) UPOZORNĚNÍ!**

- Používáť pouze ve vodě takové hloubky, kde dítě stačí, a pouze pod dohledem dospělé osoby. Po hraní nechat vyschnout.
- Používejte pouze střely PLAYMOBIL, které jsou součástí dodávky. Nemířte na oči nebo na obličej!

**(EE) HOIATUS!**

- Kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all vees, kus laps ulatub jalgadega põhja. Mängimise järel kuivatada!
- Kasutage ainult kaasaantud PLAYMOBIL'i laskemoona. Ära sihi silmadesse ega näkku.

**(LV) BRĪDINĀJUMS!**

- Lietot tikai seklā ūdenī un pieaugušo uzraudzībā. Pēc spēlēšanās ļaut nožūt.
- Izmantot tikai PLAYMOBIL piegādes komplektā iekļautos šāviņus. Nevērst pret acīm vai seju.

**(LT) ĮSPĖJIMAS!**

- Naudoti tik vaikui tinkamame gylyje ir prižiūrint suaugusiesiems. Pažaidus, išdžiovinkite.
- Naudokite tik pridedamus PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

**(SI) OPOZORILO!**

- Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe. Po igri naj se igrača posuši.
- Uporabljajte le priložene PLAYMOBIL-ove krogle. Ne merite v oči ali obraz.

**(SK) UPOZORNENIE!**

- Používať len vo vode, v ktorej dieťa dočiahne na dno, a pod dohľadom dospelej osoby. Po hre nechať vyschnúť.
- Používajte len náboje dodávané spolu so sadou PLAYMOBIL. Nemieriť do očí alebo do tváre.

**(PL) OSTRZEŻENIE!**

- Do używania jedynie w wodzie na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod nogami oraz pod nadzorem osoby dorosłej. Po zabawie pozostaw do wyschnięcia.
- Stosować tylko załączone PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.

**(TR) (CY) DİKKAT!**

- Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın. Oyundan sonra kurumaya bırakın.
- Sadece birlikte verilen PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.

**(GR) (CY) Προειδοποίηση!**

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και υπό την επίβλεψη ενήλικου. Μόλις τελειώσετε, αφήστε το παιχνίδι να στεγνώσει εντελώς.
- Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που περιέχονται στη συσκευασία. Μη μην γίνεται στόχευση στα μάτια ή στο πρόσωπο.

**(RO) AVERTISMENT!**

- A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă și este sub supraveghere. După joacă se lasă să se usuce.
- Se folosesc doar proiectilele incluse PLAYMOBIL. Nu se țintește în ochi sau în față.

**(BG) Внимание!**

- Да се използва само във вода, която е дълбока до нормалния ръст на детето, и под надзора на възрастен. След игра оставете да изсъхне.
- Използвайте само приложени PLAYMOBIL снаряди. Не насочвайте към очите и лицето.

**(HR) UPOZORENJE!**


- Koristiti samo u plitkoj vodi pod nadzorom odraslih. Poslije igranja pustiti da se osuši.
- Upotrijebiti samo od strane PLAYMOBIL-a isporučene projektili. Ne ciljati u oči ili lice.

**(CN) 警告!**


- 仅供儿童在成人监护下在浅水中使用。玩具玩后请拭干。
- 仅能用PLAYMOBIL的炮弹, 请勿瞄准眼睛或脸。(说明书上含有重要信息, 请保留备用)



1



2





3

1

2

click




©2018 geobra Brandstätter  
Stiftung & Co. KG  
Brandstätterstraße 2-10  
90513 Zirndorf/Germany  
No. 30881132 11.18

30 88 1132



30 25 9810








1



2











30 22 8222



30 82 8765



30 64 0406




30 06 4153



30 03 0332



30 03 0302



30 06 4163



30 06 4143



30 06 4133



30 65 3443



30 03 0322



30 46 6472



30 46 6282



30 06 2180



30 20 5673



30 21 8330



30 82 9755



30 27 4240





30 06 4203



30 06 4193



30 04 6853



30 28 5820



3x 30 22 8212



30 06 4183



30 21 8520



30 06 4233



30 06 4223



12x 30 28 2120



30 06 2233



2x 30 24 5722




30 06 4173



3x 30 06 4213



2x 30 22 8232



Serviceadressen finden Sie in allen PLAYMOBIL-Prospekten  
Addresses of Customer Service Departments are shown in all PLAYMOBIL catalogues  
L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues PLAYMOBIL  
Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst.  
Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos PLAYMOBIL  
Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.  
pronounced: plāy-mō-bēēl



© 2019 geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG  
Brandstätterstr. 2-10  
90513 Zirndorf, Germany.  
No. 30 82 9785 10.19

www.playmobil.com