

HANDLEIDING PERCOLATOR

Gebruiksaanwijzing:

1. Plaats de percolator rechtop, op een stevige en vlakke ondergrond
2. Vul de percolator met KOUD water gelijk aan de hoeveelheid die er moet gezet worden. Schakel de percolator nog niet in
 - o Opgelet: Gebruik nooit warm water en vul de percolator minstens tot de helft
3. Schuif het percolatorbuisje door het midden van de filterbak/rooster en plaats dit geheel rechtop in de voorziene ronding onderaan binnenin de percolator. De filterbak dient bovenaan de percolatorbuis te zitten. Let op of het voetje van de percolatorbuis goed in de holte van de bodem geplaatst is
4. Vul de filterbak bovenaan met grof gemalen percolatorkoffie. Bij gebruik van andere soorten malingen is het gebruik van filterpapier noodzakelijk.
 - o Hoeveel koffie moet er in een percolator? Circa 48 gram per liter of 6 gram per tas
5. Plaats het deksel op het apparaat.
 - o Opgelet: Verwijder tijdens het koffiezetten nooit het deksel!
6. Schakel het apparaat in door middel van de schakelaar onderaan. Wanneer het rode controlelampje gaat branden is het koffiezetproces klaar en wordt de koffie automatisch warm gehouden zolang de percolator ingeschakeld blijft
7. Laat eerst een volledige tas uitlopen zodat eventuele koffierestanten zich verwijderen alvorens tot consumptie over te gaan
8. Wanneer er nog 3 kopjes resterend zijn of er geen koffie meer op het peilglas te zien is, dient u de percolator onmiddellijk uit te schakelen



Schoonmaak na gebruik:

1. Laat het toestel afkoelen
2. Verwijder de korffilter en de percolatorbuis, spoel deze af onder de kraan en maak deze proper. Zorg dat alle koffiegruis verwijderd is
3. Spoel de percolator binnenin goed uit met warm water. Zorg dat de stekker hierbij uitgetrokken is. Nooit onderdompelen in water!

Met dank,
Het Goldfish Team

