



Multi Memo – Gebruikershandleiding v1.1

Multi-Memo is een hoogwaardige voice recorder waarmee u meerdere voice messages kunt opnemen, opslaan en afspelen. Lees de volgende instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.



Hoe aan en uit te zetten

De AAN-UIT-schakelaar bevindt zich aan de achterzijde.

Hoe neem ik een bericht op?

Houd de RECORD-knop ingedrukt om de opname te starten en laat de knop los om te stoppen. Wanneer de knop wordt ingedrukt, gaat het rode lampje branden om aan te geven dat de opname is gestart. U hoort ook een 'piep'-geluid om aan te geven dat de opname is begonnen en vervolgens een tweede 'piep'-geluid om aan te geven dat de opname is voltooid.

Herhaal deze stappen om extra berichten op te nemen. De totale opnameduur is zes minuten (360 seconden). U kunt maximaal 60 afzonderlijke berichten opnemen.

Hoe speel je een bericht af?

Druk eenmaal op de PLAY-knop om het laatst opgenomen bericht af te spelen. Als u het afspelen op enig moment wilt stoppen, drukt u eenmaal op de PLAY-knop.

Hoe berichten te vinden

Druk eenmaal op de NEXT of PREVIOUS knop en het bericht begint te spelen. Herhaal indien nodig om het gewenste bericht te vinden.

OPMERKING: Om direct naar het laatste bericht te gaan, houdt u de NEXT-knop 3 seconden ingedrukt. Om direct naar het eerste bericht te gaan, houdt u de PREVIOUS-knop 3 seconden ingedrukt.

Hoe verwijder ik een bericht?

Zoek het bericht dat u wilt wissen en druk vervolgens eenmaal op de ERASE-knop. Het rode lampje knippert eenmaal en u hoort een 'piep'-geluid ter bevestiging.

OPMERKING: Om alle berichten te wissen, houdt u de ERASE-knop en de PREVIOUS-knop tegelijkertijd 15 seconden ingedrukt. Het rode lampje knippert en een 'piep' bevestigt dit.

Hoe u uw berichten kunt beschermen

Er is een LOCK-schakelaar aan de achterkant. De ERASE-knop en RECORD-knop kunnen worden uitgeschakeld door deze schakelaar naar de linkerpositie te schuiven.

Batterij informatie

Nominale waarde: 1,5 volt x 3 (4,5 volt)

Type: Knoopcel AG13 / LR44 x 3

Veiligheidsinformatie

1. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik. Het bevat belangrijke informatie.
2. Waarschuwing: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
3. INSLIKGEVAAR: Dit product bevat knoopcel- of knoopcelbatterijen. DOOD of ernstig letsel kan optreden bij inslikken. Een ingeslikte knoopcel- of knoopcelbatterij kan binnen 2 uur interne chemische brandwonden veroorzaken. HOUD nieuwe en gebruikte batterijen BUITEN BEREIK van KINDEREN. Zoek onmiddellijk medische hulp als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of zich in een lichaamsdeel bevindt.
4. Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
5. Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
6. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
7. De voedingsklemmen mogen niet kortgesloten worden.
8. Lege batterijen moeten uit het batterijvak worden verwijderd.

Productcode: MMV-006-GRN



Talking Products Ltd
Unit C8 The Premier Centre
Abbey Park Ind. Estate
Romsey, SO51 9DG,

Tel: +44 (0) 1794 278327

E-mailadres: sales@TalkingProducts.com

Website: www.TalkingProducts.com



 WAARSCHUWING	
INSLIKGEVAAR: Dit product bevat een knoopcel of knoopcelbatterij. DOOD of ernstig letsel kan optreden bij inslikken. Een ingeslikte knoopcel of knoopcelbatterij kan binnen 2 uur interne chemische brandwonden veroorzaken. HOUD nieuwe en gebruikte batterijen BUITEN BEREIK van KINDEREN. Zoek onmiddellijk medische hulp als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of zich in een lichaamsdeel bevindt.	 

Europese geautoriseerde vertegenwoordiger (EAR):

Iguana-Q ApS
Vesterbrogade 74
1620 Kopenhagen V
Denemarken

E-mailadres: info@iguanaq.com

Website: www.iguanaq.com