

Record-a-Card – Gebruikershandleiding v1.1

Bedankt voor het kopen van een van onze geweldige Record-a-Cards. Met deze wenskaarten kunt u uw eigen persoonlijke spraakbericht opnemen en versturen. Uw opgenomen bericht wordt automatisch afgespeeld telkens wanneer de kaart wordt geopend.

1. De AAN/UIT-schakelaar bevindt zich op het batterijklepje op de achterklep. Schuif de schakelaar naar de AAN-positie.
2. Open de kaart en plaats uw duimen op de twee zwarte stippen op pagina drie in de kaart. De twee zwarte stippen bevinden zich ongeveer 3 cm van de onderkant en 7 cm uit elkaar.
3. Druk en spreek duidelijk op ongeveer 15 cm van de kaart. Zorg ervoor dat uw duimen ingedrukt blijven, zodat het rode lampje blijft branden terwijl u opneemt. Wanneer u klaar bent met opnemen, laat u uw duimen los en sluit u de kaart. Let op: u hoort een 'piep'-geluid om aan te geven dat de opname is begonnen en vervolgens twee 'piepjes' om aan te geven dat de opname is voltooid.
4. Elke keer dat u de kaart opent, wordt uw opgenomen bericht afgespeeld.

OPMERKINGEN:

- a) Uw bericht kan maximaal 40 seconden lang zijn en u kunt het zo vaak opnieuw opnemen als u wilt door de bovenstaande stappen te herhalen.
- b) Er wordt een stuk karton meegeleverd dat uw kaart extra beschermt wanneer u hem op de post doet.
- c) Batterijen zijn inbegrepen en kunnen worden vervangen als ze leeg zijn. Elke kaart vereist 3x AG10 (LR1130) knoopcelbatterijen. (Verkrijgbaar op onze website).
- d) De AAN/UIT-schakelaar kan in de AAN-stand blijven staan wanneer u uw kaart per post verstuurt. Dit zorgt ervoor dat uw bericht automatisch wordt afgespeeld wanneer de ontvanger de kaart opent. Als uw kaart gedurende een lange periode wordt opgeslagen zonder dat u hem gebruikt, raden wij u aan de AAN/UIT-schakelaar UIT te zetten.
- e) Uw opgenomen bericht wordt voor altijd opgeslagen en bewaard, zelfs als de batterijen leeg zijn of vervangen moeten worden.
- f) Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst. Meng geen oude en nieuwe batterijen. Lege batterijen moeten uit het batterijcompartiment worden verwijderd. De voedingsaansluitingen mogen niet worden kortgesloten.
- g) Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Productcode: RC6-40-WHT



Talking Products Ltd
Unit C8 The Premier Centre
Abbey Park Ind. Estate
Romsey, SO51 9DG,

Tel: +44 (0) 1794 278327

E-mailadres: sales@TalkingProducts.com

Website: www.TalkingProducts.com



Europese geautoriseerde vertegenwoordiger (EAR):

Iguana-Q ApS
Vesterbrogade 74
1620 Kopenhagen V
Denemarken

E-mailadres: info@iguanaq.com

Website: www.iguanaq.com