


Voice Pad – Gebruikershandleiding v1.1

Voice Pads zijn hoogwaardige voice recorders waarmee u spraak, muziek en geluidseffecten kunt opnemen en afspelen. Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.



Hoe neem ik een bericht op?

Schuif de aan/uit-schakelaar naar de stand AAN. Houd de rode RECORD-knop ingedrukt en het rode lampje gaat branden om aan te geven dat de opname is begonnen. Spreek duidelijk in de microfoon en laat de knop los wanneer u klaar bent met opnemen.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de knop ingedrukt blijft, zodat het rode lampje blijft branden terwijl u opneemt. U hoort een 'piep'-geluid om aan te geven dat de opname is begonnen en vervolgens twee 'piepjes' om aan te geven dat de opname is voltooid.

Uw bericht kan maximaal 40 seconden lang zijn en kan zo vaak opnieuw worden opgenomen als u wilt. Een nieuw opgenomen bericht vervangt het oude.

Hoe een bericht afspelen

Druk eenmaal op de PLAY-knop en laat deze los.

Hoe u uw bericht kunt beschermen

U kunt uw bericht beschermen tegen onbedoeld wissen. Zoek de LOCK-schakelaar die verborgen is onder de kickstand. Om opnemen uit te schakelen, beweegt u de schakelaar naar de linkerpositie.

LET OP: Uw bericht blijft bewaard, zelfs als u de batterijen vervangt.

Volumeregeling en geluidskwaliteit


U kunt het afspeelvolume aanpassen door het volume van uw stem te wijzigen en de afstand waarop u spreekt vanaf de microfoon te veranderen. Overweeg om op te nemen op een rustige plek om achtergrondgeluid te vermijden.

Batterij informatie

Nominale waarde: 1,5 volt x 3 (4,5 volt)

Type: Alkalisch AAA x 3

Let op: Let op de polariteit hieronder.



Veiligheidsinformatie

1. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
2. Dompel dit product niet onder in water
3. Probeer dit product op geen enkele manier te demonteren.
4. De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
5. Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
6. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
7. Lege batterijen moeten uit het batterijvak worden verwijderd.
8. Om explosiegevaar te voorkomen, mag u de batterijen niet opladen, verhitten of in het vuur gooien.

Productcode: VP3-40-xxx



Talking Products Ltd
Unit C8 The Premier Centre
Abbey Park Ind. Estate
Romsey, SO51 9DG,

Tel: +44 (0) 1794 278327

E-mailadres: sales@TalkingProducts.com

Website: www.TalkingProducts.com



Europese geautoriseerde vertegenwoordiger (EAR):

Iguana-Q ApS
Vesterbrogade 74
1620 Kopenhagen V
Denemarken

E-mailadres: info@iguanaq.com

Website: www.iguanaq.com