



Manuale di utilizzo Abom HEET

Indice dei contenuti

Istruzioni per la ricarica della batteria.....	2
Manutenzione della maschera.....	2
Modalità operative.....	3
Spie LED.....	4
Colorazione della lente e specifiche sulla trasmissione della luce	4
Rimozione della lente	5
Fissaggio della lente.....	6
Garanzia limitata.....	7
Assistenza al cliente.....	7

Nota: Caricare completamente la maschera ABOM HEET con lenti riscaldate prima di utilizzarla la prima volta.

AVVERTENZA

- Leggere e seguire attentamente le avvertenze e le istruzioni.
- Questo prodotto Abom® è progettato per garantire il comfort e fornire protezione dal vento, dalla neve e dall'appannamento durante lo svolgimento di alcuni sport alpini invernali all'aperto. Questa maschera non è destinata ad altri utilizzi.
- Questa maschera non è pensata per proteggervi dall'impatto con oggetti duri o da schizzi di prodotti chimici.
- Per favore mantenete sempre il controllo quando sciате o guidate e siate sempre coscienti di quanto vi circonda, della vostra direzione e velocità.
- Non immergete la maschera in acqua.
- Questo prodotto non è pensato per essere utilizzato da bambini fino ai 12 anni.
- Questo prodotto non è progettato per essere indossato con occhiali.
- **AVVERTENZA** in base alla legge Proposition 65 della California: Questo prodotto può contenere agenti chimici noti allo Stato della California per causare il cancro, o difetti genetici, o altri danni riproduttivi.

Contenuto della scatola

- Maschera Abom HEET
- Cavo di ricarica micro USB
- Astuccio della maschera
- Caricatore da parete
- Manuale di utilizzo

Istruzioni per la ricarica della batteria

La maschera Abom HEET può essere ricaricata grazie al caricatore da parete e al cavo micro-USB in dotazione. Per ricaricare il prodotto:

- Rimuovere il coperchio di protezione della porta di ricarica (vedere illustrazione della maschera).
- Collegare il caricatore a parete a una presa elettrica standard e inserire il cavo USB nel caricatore.
- Inserire il connettore del cavo micro USB nella porta di ricarica della maschera.
- Attendere 2-3 secondi, la luce del LED diventerà rossa per indicare che la ricarica è in corso. Quando la luce del LED diventa verde la ricarica è completa. Il tempo massimo necessario per la ricarica è di 2,5 ore.
- Reinserire il coperchio di protezione della porta di ricarica.

La maschera può essere ricaricata solo ad una temperatura dell'aria compresa tra i 0°C e 32°C. Qualunque tentativo di ricaricare la maschera al di fuori di queste temperature provocherà l'interruzione del processo di ricarica. Se ciò accade, la luce del LED si accenderà di rosso e lampeggerà continuamente fino a quando la temperatura rientrerà nell'intervallo richiesto.

Nota: Per la massima durata della batteria caricare completamente la maschera prima di riporla alla fine della stagione.

Manutenzione della maschera

- La maschera Abom è corredata da un astuccio morbido in tela da utilizzare per riporla e pulirla. Non usare materiale cartaceo o altri materiali abrasivi per strofinare le lenti perché potrebbero danneggiarle.
- Pulire le lenti della maschera con un panno in microfibra per occhiali pulito.
- Lasciare asciugare completamente la maschera prima di riporla.
- Quando asciutta, riporre la maschera Abom nell'astuccio morbido in tela in dotazione.
- Ricaricare completamente la maschera prima di conservarla inutilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Ricaricare completamente la maschera prima dell'uso.

Modalità operative

La maschera Abom HEET con lenti riscaldate supporta due modalità operative:

Calore su richiesta (antiappannamento temporaneo)

Premere rapidamente il bottone di accensione posto sul lato destro della lente quando la stessa si appanna. Il LED diventerà blu e il riscaldatore della lente si accenderà. Il riscaldatore resterà acceso solo per 7 minuti dopodiché il riscaldatore e il LED si spegneranno per conservare la carica della batteria. Se le lenti dovessero nuovamente appannarsi, premere il bottone di accensione e ripetere l'operazione secondo necessità. Per uscire dalla modalità "Su richiesta" e spegnere il riscaldatore, premere il bottone di accensione e mantenerlo premuto fino a quando la luce LED si spegne.

Sempre acceso (protezione antiappannamento costante)

Premere il bottone di accensione posto sul lato destro della lente e mantenerlo premuto per circa 1,5 secondi. Il LED diventerà arancione e la maschera resterà accesa fino a quando l'utilizzatore non la spegnerà. In questa modalità la maschera stabilisce in modo automatico quando riscaldare le lenti in base alle condizioni ambientali rilevate dal sensore interno. Per uscire dalla modalità "Sempre acceso" e spegnere il riscaldatore della maschera, premere nuovamente il bottone di accensione e mantenerlo premuto fino a quando la luce LED si spegne.

Modalità incremento di calore

Se le lenti dovessero appannarsi sia in modalità **Calore su richiesta** sia **Sempre acceso**, con una rapida pressione del bottone sarà possibile attivare un incremento di calore di 40 secondi. Quando l'utilizzatore attiva l'incremento di calore il LED lampeggia velocemente per tre volte.



Spie LED

Nota: La maschera Abom HEET dispone di una funzionalità di luminosità automatica che rende possibili livelli adeguati di luminosità dei LED in ogni circostanza, giorno e notte.

Modalità operative

-  **LED blu fisso** - La maschera è in modalità **Su richiesta**
-  **LED arancione** - La maschera è in modalità **Sempre acceso**

Ricarica

-  **LED rosso fisso** - La ricarica della batteria è in corso.
-  **LED verde fisso** - La ricarica della batteria è completa.

Avvisi

-  **Led rosso a stroboscopo lento** - Avviso livello basso batteria (carica residua inferiore al 15%). Indicato da tre stroboscopi lenti quando si entra in una modalità operativa e ogni 3 minuti durante il normale utilizzo.
-  **Led giallo a stroboscopo veloce** - Lente inserita in modo non corretto, difettosa o mancante. Lampeggia quando l'utente cerca di accedere a qualsiasi modalità operativa.
-  **Led rosso a stroboscopo veloce** - Ricarica della batteria interrotta a causa di temperature troppo alte/troppe basse.

Colorazione della lente e specifiche sulla trasmissione della luce

Colore della lente

Eclipse Black
Copper Dome
X-Ray Grey
Resolution Red
Lumen Yellow
Clear
Gold Rush Mirror
Sunrise Red Mirror
Flash Green Mirror
Copper Dome

TLV*

12%
30%
34%
42%
66%
77%
20%
26%
30%
30%

Colorazione della lente

Grigio scuro
Rame
Grigio neutro
Rosa
Giallo
Neutro
Grigio
Giallo tenue
Rosa tenue
Rame

* Trasmissione della luce visibile (TLV)
è la percentuale di luce visibile che passa attraverso la lente.
Più alta la percentuale di TLV, maggiore è la quantità di luce bloccata.

Rimozione della lente

La maschera Abom HEET dispone di un sistema di lenti intercambiabili che permette l'utilizzo di lenti di diverso colore per andare incontro alle necessità dell'utilizzatore. Per rimuovere la lente completa seguire le istruzioni riportate di seguito.



1. Inserire le dita nella parte superiore della montatura della maschera e allargarle.



2. Tenendo la lente, flettere lentamente la parte superiore della montatura allontanandola dalla lente fino a quando il perno centrale e uno dei perni laterali di fissaggio si sono staccati dalla montatura.



3. Tenendo saldamente il bordo della montatura della maschera, tirare la lente nella direzione indicata fino a quando i perni laterali di fissaggio sono completamente staccati dalla montatura. Ruotare la maschera e ripetere il passaggio 3 per l'altro lato della lente.



Fissaggio della lente



1. Orientare la lente in modo corretto e incastrare i perni di fissaggio sul telaio che si trovano su un lato della lente nei corrispondenti fori rettangolari sulla montatura.



2. Con i perni di fissaggio in posizione, verificare che entrambi gli angoli del telaio della lente siano posizionati a filo della montatura, nei punti indicati nella figura qui sopra.



3. Tenendo saldamente il bordo della montatura della maschera, far scivolare la lente nella direzione indicata fino a quando il bordo della lente si trova a filo dell'attacco del cinturino. Ruotare la maschera e ripetere questo passaggio per l'altro lato della lente.

Nota: Per verificare che la lente sia inserita correttamente nella maschera HEET, premere provvisoriamente il bottone di accensione. Il LED blu si accenderà se la lente è stata posizionata in modo adeguato. Una luce gialla a strobo veloce indica che la lente non è ben inserita in posizione.

Garanzia limitata

La maschera Abom (il "Prodotto") è coperta da una garanzia limitata che copre i difetti di produzione per il periodo di un anno dalla data di acquisto ("Periodo della garanzia limitata") ed è valida solo per l'acquirente originale o per chiunque riceva il prodotto in regalo, dietro presentazione dello scontrino di un rivenditore Abom autorizzato. Abom garantisce che il Prodotto è scevro da difetti, sia dei materiali che della lavorazione, per tutto il Periodo di garanzia limitata, e provvederà a riparare o sostituire la maschera gratuitamente in caso di accettazione di reclami in garanzia. La determinazione di difetti di produzione è a sola discrezione di Abom. Abom non garantisce contro graffi alla lente causati dall'utilizzatore, normale usura, o qualunque danno causato da manutenzione impropria, negligenza, modifiche o alterazioni, uso improprio del prodotto, abuso, incidenti o perdita del Prodotto. Questa garanzia non pregiudica i diritti legali dei clienti sanciti dall'applicazione delle leggi statali, provinciali e nazionali che regolamentano la vendita di beni di consumo. Per informazioni complete consultare la pagina relativa alla garanzia Abom nel nostro sito web: www.abom.com/warranty.

Ogni garanzia implicita, incluse la garanzia di commerciabilità e la garanzia di idoneità per un particolare scopo, è limitata al periodo di un anno a partire dalla data di acquisto.

Per avvalersi del servizio di garanzia limitata, contattare Abom chiamando il numero dei nostri uffici negli Stati Uniti oppure inviare un reclamo in garanzia attraverso il nostro sito web (www.abom.com/warranty) seguendo le istruzioni fornite. In caso fosse necessaria una spedizione ad Abom, le spese di invio, i costi di assicurazione e trasporto, così come ogni dazio e tassa di importazione, dovranno essere pagati in anticipo dal reclamante. Abom si farà carico dei costi di spedizione di ritorno per tutti i reclami in garanzia validi.

Sede centrale del produttore negli USA:

Abom, Inc.

7145 SW Varns Street, Suite 101

Portland, Oregon 97223.

503-430-5494

Assistenza al cliente

L'assistenza al cliente di Abom è disponibile online all'indirizzo www.abom.com/warranty o tramite il nostro numero verde di assistenza, 503-430-5494 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 fuso orario del Pacifico.

© 2017 Abominable Labs, LLC. Tutti i diritti riservati.

 **ABOM**, Abom, Abominable, e Abominable Labs sono marchi di proprietà di Abominable Labs, LLC.

Consultare www.abom.com/legal per le specifiche sulle note relative al brevetto e al marchio registrato Abom.