



manual

gebrauchsanweisung | manual | instructions de | manuale | handleiding



3-bikes-in-1







Con il suo design e la sua fabbricazione sostenibili, e l'innovatività delle tre bici in una, la neozelandese Wishbone™ Bike è davvero il massimo nelle pre-bici.

E con lei vi siete conquistati una domenica pomeriggio felice, un bambino sorridente, e un ciclista per tutta la vita.



indice

ASSEMBLAGGIO:

- COMPONENTI	68-69
- ASSEMBLARE IL TRICICLO	70-71
- ASSEMBLARE LA BICI	72-73
- MONTAGGIO RUOTA ANTERIORE	74-75
- SMONTAGGIO RUOTA ANTERIORE	76
- ASSEMBLARE IL MANUBRIO	77

COME TROVARE LA MISURA GIUSTA:

- RIVOLTARE IL TELAIO	78-79
- REGOLARE IL SELLINO	80
BICICLETTA ECOLOGICA	81
CURA DELLA BICICLETTA	81
ATTENZIONE!	81
LA NOSTRA GARANZIA	82


CERTIFICATO DI PROPRIETÀ	100
PER CONTATTARCI	QUARTA DI COPERTINA

componenti



Kit assale posteriore triciclo:

- a. asta filettata
- b. rondella (x2)
- c. dadi a cappuccio lunghi (x2)
- d. tubo assale lungo
- e. 3 distanziatori (x2 lunghi, x1 medio)



Kit assale posteriore bici:

- f. asta filettata
- g. rondella (x2)
- h. dado a cappuccio (x2)
- i. tubo assale corto
- j. 2 mini distanziatori

Kit ruota anteriore:

- k. asta filettata
- l. dado a cappuccio (x2)
- m. tubo assale corto
- n. 2 mini distanziatori
- o. bussola


componenti



telaio, forcelle e sellino



girabrugole (x2)

ruota di sicurezza, camera
d'aria e pneumatico

Kit manubrio:

- p. manubrio
- q. collare del manubrio
- r. anelli della gomma (x2)
- s. vite (x2)
- t. impugnature (x2)

assemblare il triciclo



1.

Componenti kit triciclo.



2.

Inserire il tubo dell'assale attraverso il telaio e il distanziatore intermedio.



3.


Avvitare i distanziatori a ciascuna estremità.



4.

Sistemare le ruote a ciascun'estremità.

assemblare il triciclo



5.

Inserire l'asta filettata con rondella e dado a cappuccio a un'estremità.



6.


Applicare rondella e dado a cappuccio all'altra estremità.



7.


Stringere.

assemblare la bici – ruota posteriore



1.

Inserire il tubo dell'assale attraverso il mozzo della ruota posteriore.



2.

Avvitare i mini distanziatori a ciascuna estremità.



3.

Sistemare assale e ruota nel telaio.



4.

Sistemare assale e ruota nel telaio.

assemblare la bici – ruota posteriore



5.

Sistemare assale e ruota nel telaio.



6.

Inserire l'asta filettata con rondella e dado a cappuccio a un'estremità.



7.


Applicare rondella e dado a cappuccio all'altra estremità.



8.

Stringere.

montaggio ruota anteriore



1.

Inserire il tubo dell'assale attraverso il mozzo della ruota anteriore.



2.

Avvitare i distanziatori piccoli e bussole a ciascun 'estremità.



3.

Sistemare assale e ruota tra le forcelle.



4.


Sistemare assale e ruota tra le forcelle.

montaggio ruota anteriore



5.

Inserire l'asta filettata con dado a cappuccio a un'estremità.



6.

Applicare il dado a cappuccio all'altra estremità.



7.

Stringere.

smontaggio ruota posteriore



1.

Allentare un dado a cappuccio.



2.

Sfilare l'asta filettata.



3.


Rimuovere la ruota anteriore.

assemblare il manubrio




1.

Inserire il manubrio tra le forcelle, gli anelli della gomma e il collare.



2.

Inserire il manubrio tra le forcelle e il collare.



3.

Stringere le due viti.



4.

Assicurarsi che le impugnature siano applicate correttamente - esse rappresentano un'importante misura di sicurezza.

rivoltare il telaio



1.

Staccare il sellino.



2.

Rimuovere la ruota anteriore.



3.


Svitare il dado sotto
il regolatore del gioco
dello sterzo.



4.

Allentare l'asta flettata
usando un girabrugole sul
dado a cappuccio.

rivoltare il telaio




5.

Rimuovere l'asta filettata.



6.

Rivoltare il telaio.
Stringere dati e
asta filettata.



7.


Rimettere il sellino.



8.

Rimettere la ruota.

regolare il sellino



1.

Allentare e rimuovere dadi a cappuccio e bulloni.



2.

I piedi del bambino devono poggiare completamente a terra.



visto, è stato facile

bicicletta ecologica manutenzione

⚠ ATTENZIONE!

Ogni Wishbone Bike è realizzata con legno di piantagione ed è incollata e rifinita con prodotti non tossici. La confezione della bici e tutto il materiale in carta che essa contiene sono riciclati e stampati con inchiostri non tossici. Il sacchetto della tela di canapa per le parti supplementari è fatto da cotone organico certificato. Ogni componente su questa bici è completamente riciclabile.

Ispezionare periodicamente tutti gli elementi di fissaggio per verificare che siano ben stretti. Essi possono infatti allentarsi in seguito alla normale usura.

Consigliamo di mantenere i pneumatici gonfi a una pressione non superiore a 25 psi. Le valvole delle camere d'aria sono delle dimensioni di quelli delle auto, e per questo si possono gonfiare i pneumatici quando si va dal benzinaio.

Pulire con acqua calda e un panno morbido. Lubrificare leggermente le ruote con un comune grasso da bicicletta. Usare una cera o un lucido per il legno per proteggere le superfici dei componenti in legno. Non immagazzinare la vostra bici all'aperto.

Il prodotto contiene parti di piccole dimensioni che rappresentano un pericolo di soffocamento. Per ragioni di sicurezza, il prodotto va assemblato da un adulto.

Consigliamo a chi fa uso del triciclo o della Wishbone Bike d'indossare gli opportuni indumenti protettivi. Questi comprendono scarpe chiuse, un casco di sicurezza omologato e indumenti che offrano un'adeguata protezione come pantaloni lunghi o ginocchiere/gomitiera. Non deve salire sul triciclo o sulla bici Wishbone più di un bambino alla volta.

Usare la massima cautela in ogni situazione al fine di proteggere

la sicurezza dei vostri figli e degli altri.

Per ridurre il rischio di lesioni personali, è necessaria in ogni momento la supervisione di un adulto. In particolare, chi usa la bicicletta deve saper premere il freno o fermare la bici col piede.

Non usare sulle strade pubbliche, là dove circolano automezzi o su strade in pendenza. Non usare altresì in prossimità di gradini, vialetti, bacini d'acqua o piscine.

La Wishbone non sarà ritenuta responsabile per eventuali lesioni subite durante l'uso della Wishbone Bike. L'acquirente si assume il rischio di qualsivoglia attività da lui intrapresa con la Wishbone Bike.

garanzia

Desideriamo che la nostra clientela confidi nella qualità dei nostri prodotti e del nostro assistenza alla clientela.

Per questo garantiamo i nostri prodotti da difetti di fabbricazione per un anno dalla data d'acquisto. In questo lasso di tempo ci offriamo di riparare qualsiasi prodotto o elemento difettoso o, se lo riteniamo necessario, sostituirlo gratuitamente. Il primo punto di contatto per qualsiasi problema è il punto vendita.

La nostra garanzia tutela l'acquirente originale che abbia acquistato il prodotto nuovo da un rivenditore autorizzato. Vogliate cortesemente conservare la prova d'acquisto. Le uniche spese che spettano al cliente sono quelle dovute all'eventuale spedizione del prodotto all'azienda o a un suo rappresentante.

Se avete acquistato una bici di seconda mano (congratulations!) o l'avete modificata, o non l'avete usata o mantenuta in modo corretto, o ancora se il problema è dovuto alla normale usura, con ogni probabilità il problema non sarà coperto dalla garanzia,

ma non esitate ugualmente a contattarci. Faremo del nostro meglio per aiutarvi. Anche in questi casi il primo posto a cui rivolgersi è il punto vendita.

Ricordate poi che in alcuni stati o Paesi i consumatori hanno altri diritti oltre a quelli previsti dalla garanzia.

LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESSE, MA NON LIMITATE A, QUELLE RELATIVE ALLA COMMERCIALIZZABILITÀ O ALL'IDONEITÀ AD UNO SCOPO SPECIFICO; NON ESISTONO ALTRE GARANZIE ESTESE OLTRE LA PRESENTE GARANZIA ESPRESSA.



certificate of ownership of wishbone bike

first owner

make: wishbone bike	model: Mark II	
serial number:	name of first owner:	
birth date:	year of original purchase:	
place of purchase:	what i like best about my bike:	

This is to CERTIFY that the Wishbone Bike described below has been owned and loved by the following riders.

second owner

name:	birthdate:
relationship to previous owner: (brother, sister, cousin, neighbour, friend, lucky stranger)	
year and place of transfer:	
what i like best about my bike:	

third owner

name:	birthdate:
relationship to previous owner: (brother, sister, cousin, neighbour, friend, lucky stranger)	
year and place of transfer:	
what i like best about my bike:	

fourth owner

name:	birthdate:
relationship to previous owner: (brother, sister, cousin, neighbour, friend, lucky stranger)	
year and place of transfer:	
what i like best about my bike:	

fifth owner


name:	birthdate:
relationship to previous owner: (brother, sister, cousin, neighbour, friend, lucky stranger)	
year and place of transfer:	
what i like best about my bike:	

sixth owner

name:	birthdate:
relationship to previous owner: (brother, sister, cousin, neighbour, friend, lucky stranger)	
year and place of transfer:	
what i like best about my bike:	



Wishbone Design Studio Limited
77 Severn Street, Island Bay
Wellington 6023
New Zealand



our warranty

gewährleistung garantía garantie garanzia garantie

name

age

address

phone

email

number of children

1-2 yrs

3-4 yrs

5-6 yrs

place and date of purchase

Would you recommend the product to someone else? Why? Any ideas you want to share with us?

Please send me information about your new products and promotions



www.wishbonebike.com

Designed in New Zealand
© 2009 Wishbone Design
Studio Limited
77 Severn Street
Wellington 6023
New Zealand
+64 4 389 1959
info@wishbonedesign.com

The Wishbone Bike and its
components are protected
by intellectual property
rights, including copyright
or equivalent rights,
Australian patent number
2006100966, and US
patent number D561,649.

Wishbone Bike meets
or exceeds the following
toy safety standards:



EN71: inc A4:2007
US ASTM F963
AS/NZS ISO 8124

Distributed by:

