

Fusibles para Codo

Descripción	UOM	ELASTIMOLD
Fusible para Codo 15kV 3A	Pieza	EFX083003-E
Fusible para Codo 15kV 6A	Pieza	EFX083006-E
Fusible para Codo 15kV 8A	Pieza	EFX083008-E
Fusible para Codo 15kV 12A	Pieza	EFX083012-E
Fusible para Codo 15kV 18A	Pieza	EFX083018-E
Fusible para Codo 15kV 25A	Pieza	EFX083025-E
Fusible para Codo 15kV 30A	Pieza	EFX083030-E
Fusible para Codo 15kV 40A	Pieza	EFX083040-E
Fusible para Codo 25kV 6A	Pieza	EFX155006-E
Fusible para Codo 25kV 8A	Pieza	EFX155008-E
Fusible para Codo 25kV 12A	Pieza	EFX155012-E
Fusible para Codo 25kV 18A	Pieza	EFX155018-E
Fusible para Codo 25kV 20A	Pieza	EFX155020-E
Fusible para Codo 30kV 18A	Pieza	EFX155030-E
Fusible para Codo 25kV 40A	Pieza	EFX172040-E
Fusible para Canister 35kV 6 A	Pieza	HTFX250006
Fusible para Canister 35kV 8 A	Pieza	HTFX250008
Fusible para Canister 35kV 10 A	Pieza	HTFX250010
Fusible para Canister 35kV 12 A	Pieza	HTFX250012
Fusible para Canister 35kV 18 A	Pieza	HTFX250018
Fusible para Canister 35kV 20 A	Pieza	HTFX250020
Fusible para Canister 35kV 25 A	Pieza	HTFX250025
Fusible para Canister 35kV 30 A	Pieza	HTFX250030
Fusible para Canister 35kV 40 A	Pieza	HTFX250040



- ▶ Los fusibles para codo se instalan en el codo portafusible y permiten proteger las instalaciones en media tensión de sobrecorrientes.
- ▶ Puntos de prueba de voltaje incorporados o puertos de prueba directa.
- ▶ Fusible de limitación de corriente de rango completo con capacidad de interrupción de 50 kA Clasificada 5kV Sin conexión a tierra a 25 kV.
- ▶ Pistola de conexión a tierra de 15 / 25kV con conexión a tierra operable, conmutación de codo de carga.