



## Bluetooth Télécommande Déclencheur

### Guide Facile Un, Deux, Trois

#### Étape Un - Pairage

- Glissez le couvercle de la batterie et insérez la pile CR2032 fournie.
- Allumez votre déclencheur à distance Bluetooth en utilisant l'interrupteur ON / OFF. Cela permet de placer le déclencheur en mode d'appairage et active la lumière LED.
- Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil pour localiser votre déclencheur à distance.
- Dans les paramètres Bluetooth sélectionner le périphérique, "Shutter". Cela va automatiquement lier votre déclencheur à distance à votre appareil.

#### Étape Deux - Sélection de l'application

- Vous pouvez utiliser votre appareil avec caméra intégré pour une utilisation immédiate de votre déclencheur à distance pour prendre vos photos. Alternativement, vous pouvez télécharger l'application "Camera360" à partir de votre App Store si votre périphérique n'est actuellement pas compatible.

#### Étape Trois - Séance Photo

- Prendre des photos** n'a jamais été aussi facile. Sélectionnez et ouvrez votre application appareil photo sur votre appareil, pointez l'appareil photo en utilisant soit la fonction photo ou vidéo et appuyez sur le bouton approprié sur votre déclencheur à distance pour IOS ou Android soit pour prendre la photo.
- Création de vidéos** pour les appareils IOS est simple comme bonjour; dans votre application appareil photo intégré pour les modèles compatibles, sélectionnez la fonction vidéo et cliquez sur le bouton IOS sur votre déclencheur à distance une fois pour démarrer votre vidéo, puis une seconde fois pour l'arrêter. Vous pouvez également utiliser le "Camera360" App si compatible.
- Création de vidéos** pour les appareils Android, vous devrez télécharger le "Camera360" App pour utiliser cette fonction avec les appareils compatibles. Sélectionnez la fonction de vidéo dans le "Camera360" App et Cliquez sur le bouton IOS sur votre déclencheur à distance, une première fois pour commencer votre vidéo, puis une seconde fois pour arrêter.

### **Compatibilité**

Le déclencheur à distance Bluetooth est compatible avec Android et iOS à partir de 2010 qui opèrent Bluetooth 3.0 ou supérieur. Pour certains appareils Android, vous aurez besoin de télécharger l'application "Camera360" de votre App Store.

Veuillez noter, des changements à votre système d'exploitation Android ou IOS peuvent affecter la compatibilité.

## Résolution des problèmes

Si votre déclencheur à distance Bluetooth ne parviennent pas à activer après l'appariement, éteignez votre déclencheur à distance et Appareils. Maintenant allumer le déclencheur à distance, attendez environ 10 secondes, puis la Bluetooth sur votre appareil et reconnectez-les par votre fonction Bluetooth.

Si votre déclencheur à distance ne parvient pas à activé après la mise à jour de votre système d'exploitation, essayez de retourner à votre système d'exploitation précédent.

Si votre déclencheur à distance ne parvient pas à activer après appariement sur votre première utilisation, mettez à jour votre système d'exploitation.

Si votre déclencheur à distance ne s'allume pas essayer de remplacer la pile (CR2032).

Appareils compatibles	Utilisation Appareil avec Camera Intégré	Utilisation "Camera360"
<b>Appareils Apple</b> iPhones iPads iPod Touches	<b>IOS ICON</b>	<b>IOS ICON</b>
<b>Appareils Samsung</b> Galaxy Smartphones Galaxy Tablets	<b>Android ICON</b>	<b>IOS ICON</b>
Motorola Smartphones Nexus Smartphones Xiaomi Smartphones	<b>Android ICON</b>	<b>IOS ICON</b>
Sony Smartphones HTC Smartphones	Actuellement non compatible	<b>IOS ICON</b>
Tous les autres appareils Android	Compatible sur les périphériques sélectionnés	<b>IOS ICON</b>