



## Bluetooth Fernauslöser

### Einfache Schritt-Anleitung

#### **Schritt Eins – PAIRING**

- a. Schieben sie die Batterie Abdeckung auf und legen sie die mitgelieferte CR2032 Batterie ein.
- b. Schalten Sie den Bluetooth-Fernauslöser mit dem Ein / Aus-Schalter an. Dies wird auf den Auslöser in den Pairing-Modus setzen und aktiviert das LED-Licht.
- c. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät um den Fernauslöser zu finden.
- d. In den Bluetooth-Einstellungen wählen Sie das Gerät, "Shutter". Dadurch wird automatisch der Fernauslöser mit Ihrem Gerät gekoppelt.

#### **Schritt Zwei – Applikationsauswahl**

- a. Sie können die im Gerät eingebaute Kamera-Funktion für den sofortigen Einsatz des Fernauslöser benutzen um ihre Fotos zu nehmen. Alternativ können Sie die "Camera360" Application von ihrem App Store downloaden falls ihr Gerät momentan nicht kompatibel ist.

#### **Schritt Drei - Foto Shooting**

- a. **Fotografieren** war noch nie einfacher. Wählen und öffnen Sie Ihre bevorzugten Kamera-app in Ihrem Gerät, richten Sie die Kamera entweder mit der Foto oder Video-Funktion und drücken Sie die entsprechende Taste an Ihrem Fernauslöser entweder für IOS oder Android, um das Foto zu nehmen.
- b. **Erstellen von Videos** für IOS Geräte ist es einfach, wenn sie in ihrem eingebaute Karara App wenn in Ihrem integrierte KameraApp für kompatible Modelle, wählen Sie die Video-Funktion klicken Sie auf den IOS Knopf auf der Fernbedienung Shutter einmal um das video zu starten und ein zweites mal um es zu stoppen. Sie können auch die "Camera360" App falls kompatibel.
- c. **Erstellen von Videos** für Android devices, Sie müssen die "Camera360" App herunterladen, um diese Funktion mit kompatiblen Geräten zu verwenden. Wählen Sie die Videofunktion in der "Camera360" App klicken Sie auf den IOS Knopf auf der Fernauslöser, einmal um Ihr Video zu starten, dann ein zweites Mal zu stoppen.

### **Kompatibilität**

Der Bluetooth-Fernauslöser ist mit Android-und iOS-Geräte ab 2010 kompatibel, die Bluetooth 3.0 oder höher haben. Bei einigen Android-Geräten müssen sie die "Camera360" App von App Stores herunterladen. Bitte beachten Sie, Änderungen zu Ihrem Android oder IOS Betriebssystem könnte Kompatibilität beeinflussen.

## Fehlerbehebung

Sollte Ihre Bluetooth-Fernauslöser nach dem pairing nicht aktivieren, Schalten Sie sowohl den Fernauslöser wie auch ihr Smartphone. Schalten Sie nun die Fernauslöser ein und warten sie ca. 10 Sekunden, dann die Bluetooth auf Ihrem Smartphone und verbinden Sie diese über Ihren Bluetooth-Funktion.

Wenn Ihr Fernauslöser nicht nach der Aktualisierung des Betriebssystems aktiviert versuchen das vorherige Betriebssystem wieder einzustellen.

Wenn Ihr Fernauslöser nicht nach Pairing bei der ersten Anwendung aktiviert, aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem.

Wenn Ihr Fernauslöser nicht bei dem ersten Versuch ein schaltet Ersetzen sie die Batterie (CR2032).

| Kompatible Geräte  | Eingebaute Kamera Funktion           | “Camera360” verwendung |
|--|--------------------------------------|------------------------|
| <b><u>Apple Geräte</u></b><br>iPhones<br>iPads<br>iPod Touches       | <b>IOS<br/>ICON</b>                  | <b>IOS<br/>ICON</b>    |
| <b><u>Samsung Geräte</u></b><br>Galaxy smartphones<br>Galaxy Tablets | <b>Android<br/>ICON</b>              | <b>IOS<br/>ICON</b>    |
| Motorola Smartphones<br>Nexus Smartphones<br>Xiaomi Smartphones      | <b>Android<br/>ICON</b>              | <b>IOS<br/>ICON</b>    |
| Sony Smartphones<br>HTC Smartphones                                  | Derzeit nicht kompatibel             | <b>IOS<br/>ICON</b>    |
| Alle anderen Android-Geräte  | Kompatibel zu ausgewählten<br>Geräte | <b>IOS<br/>ICON</b>    |