

# Manuale utente IGX-470S




	For more instructions in English please visit:	<a href="http://www.iGadgitz.com/guides">www.iGadgitz.com /guides</a> 
	Eine Anleitung Deutsch finden Sie unter:	
	Para obtener instrucciones en Español por favore visite:	
	Pour obtenir des istruzioni en français s'il vous plaît aller à:	
	Per istruzioni in italiano si prega di visitare il sito:	

[www.iGadgitz.com](http://www.iGadgitz.com)

# Panoramica del prodotto

1. tasto multi-funzioni (**MFB**)
2. volume su / canzone Successiva
3. volume giù/ canzone Precedente
4. microfono
5. micro jack di ricarica USB



# Contenuto della confezione

Auricolari Stereo Bluetooth (IGX-470S)

Cavo di ricarica USB

3 paia di Silicone spugnette orecchio (S, M, L)

2 coppie di pinne vestiboliti sicure (S, M)

1 paio di ganci clip-on per le orecchie

Custodia di trasporto

# Accensione | Spegnimento

Funzioni	Operazione
Accensione	Premere e tenere premuto <b>MFB</b> per 4 secondi fino a quando il LED blu lampeggia "power on"
Spegnimento	Premere e tenere premuto il tasto <b>MFB</b> circa 4 secondi finché il LED rosso lampeggia "power off"

# Ricarica

igadgitz IGX-470S viene fornito con una batteria ricaricabile incorporata. Prima dell'uso, si consiglia di caricare la batteria completamente per la prima volta.

Quando IGX-470S è bassa in potenza emette l'avviso di toni ogni 3 minuti e il rosso il LED lampeggia. Si prega di ricaricare la batteria appena possibile.

1. Collegare il cavo USB in una porta USB del PC/Laptop o 5.0 v adatto USB caricatore
  - Luce rossa su: ricarica
  - Luce blu su: finito la ricarica
2. Ci vogliono circa 2 ore per una carica completa. Non caricare per più di 2,5 ore o la durata della batteria sarà danneggiata.

**Avvertenza importante: Non collegare al PC o USB caricabatteria se umido o bagnato. Pericolo di folgorazione.**

L'unità dovrebbe trasformarsi in caldo al tocco o emettono fumo o liquido, spegnere l'apparecchio alla rete elettrica, scollegare e contattare il produttore.

**Si prega di notare:**La batteria è riciclabile.

Batterie (batteria o batterie installate) non devono essere esposti a calore eccessivo, fuoco, acqua o apparecchiature ad alta tensione.



# Accoppiamento

Le procedure generali di accoppiamento sono come segue, tuttavia, potrebbe essere necessario fare riferimento al manuale del tuo dispositivo Bluetooth su come associare un dispositivo Bluetooth.

- 1) Mantenere il vostro dispositivo Bluetooth abilitato entro 1 incontratore quando l'accoppiamento;
- 2) Rendere IGX-470S inserire modalità di accoppiamento, come illustrato di seguito:

Funzione	Operazione
Entrare in modalità di accoppiamento	Garantire che IGX-470S è spento. Premere e tenere premuto il <b>Tasto multifunzione</b> per circa 7 secondi finché il LED rosso e blu lampeggiano velocemente "power on...pairing"

- 3) Utilizzando il dispositivo Bluetooth, scansione/ricerca di dispositivi Bluetooth disponibili. Se leggere "IGX-470S" dall'elenco dei dispositivi indicati;
- 4) Se richiesto, non immettere la password o PIN: "0000"
- 5) Se richiesto dal vostro dispositivo di connettersi, selezionare "Sì" (questo può variare tra le periferiche)
- 6) Dopo aver collegato correttamente, il LED blu degli auricolari lampeggia due volte ogni 6 secondi "connected"

### **Nota bene:**

Modalità di abbinamento ultimi 3 minuti. Se nessun dispositivo può essere collegato dopo 3 minuti, verrà restituito automaticamente alla modalità standby.

Se abbinamento è fallito, si prega di spegnere IGX-470S prima e poi ri-coppia secondo passi 1~6 sopra menzionati.

Dopo che l'associazione è riuscita, IGX-470S e il dispositivo Bluetooth ricorderà a vicenda e non è necessario essere appaiato nuovamente la prossima volta. IGX-470S può memorizzare 8 dispositivi accoppiati. Quando il numero di associati dispositivi supera questo, sarà sostituito quello primo.

Ogni volta che viene acceso IGX-470S, si conetterà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso. Se si desidera abbinarlo con altri dispositivi, si prega di spegnere la funzione Bluetooth del dispositivo collegato ultimo primo e coppia IGX-470S con il nuovo dispositivo.

### **Impostazioni di Avviso Vocale:**

#### **Accendere l' Avviso vocale**

Entrare nella modalità accoppiamento premere il pulsante (2) " + " per 3 secondi, il LED blu lampeggia 3 volte.

#### **Spegnere l' Avviso Vocale**

Entrare nella modalità accoppiamento premere il pulsante (3) " - " per 3 secondi, il LED rosso lampeggia 3 volte.

# Funzione mani libere

Il microfono incorporato nel IGX-470S consente di risposta e fine chiamate. Si prega di utilizzare il grafico qui sotto per eseguire la funzione desiderata.

<b>Funzioni</b>	<b>Status IGX-470S</b>	<b>Operazione</b>
Annullare una chiamata	Chiamata	Premere brevemente MFB una volta
Rispondere a una chiamata	In arrivo squillo	Premere brevemente MFB una volta
Rifiutare una chiamata	In arrivo squillo	Fare doppio clic sul MFB
Terminare una chiamata	Durante una chiamata	Premere brevemente MFB una volta
Ripetizione ultimo numero	Modalità standby (dispositivo collegato)	Fare doppio clic sul MFB
Chiamare il trasferimento (auricolare al telefono)	Durante una chiamata	Premere e mantenere premuto PMF per 2 secondi
Trasferimento di chiamata (telefono cellulare all'auricolare)	Durante una chiamata	Premere e mantenere premuto PMF per 2 secondi
Microfono mute	Durante una chiamata	Fare doppio clic sul MFB
Annullare il muto	Durante una chiamata	Fare doppio clic sul MFB

# Coppia con un trasmettitore

È possibile collegare IGX-470S ad un trasmettitore Bluetooth per ascoltare musica in modalità wireless. La procedura di accoppiamento è come segue:

1. Posizionare IGX-470S e il trasmettitore Bluetooth dove sono facilmente visualizzabili da non più di 1 metro di distanza
2. passare IGX-470S alla modalità di abbinamento
3. Accendere il trasmettitore Bluetooth. Esso ricerca dispositivi Bluetooth automaticamente e invia una richiesta di affiliazione
4. Se IGX-470S richiede di immettere un PIN, il trasmettitore risponderà automaticamente "0000"
5. dopo l'abbinamento e collegamento con successo, il LED blu di IGX-470S lampeggia due volte ogni 4 secondi

## Note:

- La password di accoppiamento di IGX-470S è "0000". IGX-470S può accoppiarsi solo con un trasmettitore Bluetooth cui accoppiamento è "0000".
- Se affiliazione ancora non riesce dopo parecchie volte, fare riferimento al manuale utente del trasmettitore Bluetooth per maggiori informazioni.

# Multi-accoppiament

IGX-470S può connettersi con due telefoni cellulari Bluetooth allo stesso tempo. Le procedure generali di accoppiamento sono come segue:

- 1) coppia IGX-470S con dispositivo A, spegnere IGX-470S
- 2) accendere IGX-470S e farlo entrare di nuovo modalità di accoppiamento e accoppiarlo con dispositivo B
- 3) Operate dispositivo A connettersi con auricolare. IGX-470S è ora collegato con due dispositivi

# Tre vie chiamata

Funzioni	Stato delle cuffie	Operazione
Rispondere nuova chiamata e mantenere la chiamata corrente	C'è una nuova chiamata in arrivo	Breve scatto una volta MFB
Interruttore chiamate	Durante una chiamata	Fare doppio clic sul MFB

## **Note:**

- Non tutti i telefoni cellulari supportano tutte le funzioni sopra elencate. Fare riferimento al manuale utente del tuo cellulare per ulteriori informazioni. Indicazione toni e certe funzioni possono variare con diversi modelli di telefono.
- Quando il volume è regolato al massimo. o min, verrà emesso un segnale di indicazione.
- Quando si preme il pulsante di risposta su alcuni telefoni cellulari, la chiamata sarà trasferita al telefono. Si dovrà passare la chiamata a IGX-470S manualmente. Fare riferimento al manuale utente del tuo cellulare per ulteriori informazioni.

# Funzioni di musica

Mentre si sta ascoltando musica, è possibile controllare il dispositivo Bluetooth con le azioni di seguito sugli auricolari IGX-470S

Funzioni	IGX-470S Stato	Operazione
Alza il volume	Giocando musica	Premere "+" tasto
Volume giù	Riproduzione di musica	"—" A premere il pulsante
Canzone precedente	Riproduzione di musica	Lungo premere pulsante "_"
Brano successivo	Riproduzione di musica	Premere a lungo il pulsante "+"
Pausa	Riproduzione di musica	Premere brevemente MFB una volta
Giocare	Sospensione	Premere brevemente MFB una volta

# Specifiche e parametri tecnici

Versione Bluetooth	Bluetooth v. 4.1, APT-X supportati
Profili Bluetooth	Auricolare, vivavoce, A2DP, AVRCP
Distanza di funzionamento	10 metri
Tempo di musica auricolare	Circa 5 ore
Tempo di conversazione di auricolare	Circa 6 ore
Tempo di standby di auricolare	Circa 180 ore
Ingresso di carica	Dc5.0V  60mA
Tempo di ricarica di auricolare	2 ore circa
Dimensione	40 * 24 * 32 mm
Peso	Circa 16 g
Capacità della batteria	85mAh

# Reset di fabbrica

Nota bene: in rare occasioni potrebbe essere necessario eseguire un reset di fabbrica.

Durante la carica dei vostri auricolari, semplicemente mantenga premuto il tasto MFB per circa 4 secondi e lo rilasci quando il LED viola lampeggia 3 volte. (I LED rosso e blu si accendono contemporaneamente = LED viola)

NOTA: Gli auricolari si spengono automaticamente (off) quando sono sotto carica. Se prova ad accendere gli auricolari durante la ricarica, sentirà due segnali acustici. L'auricolare tornerà alle impostazioni predefinite, cioè sarà necessario 'dimenticare i IGX-470S' sul dispositivo e poi bisognerà accoppiarli nuovamente.

# Manutenzione e Assistenza

## **Gli utenti non sono autorizzati ad apportare modifiche o modificare il prodotto e accessori in qualsiasi modo**

1. NON utilizzare il prodotto mentre si guida un veicolo a motore.
2. Per evitare interferenze elettroniche e/o conflitti compatibili, spegnere il prodotto in qualsiasi struttura dove siano affissi avvisi che richiedono così. Ad esempio: aerei, Base militare, ospedale o strutture sanitarie.
3. Per evitare di compromettere l'udito, tenere il volume dell'auricolare a un livello moderato. Non ascoltare ad alto volume per periodi prolungati. Controllare il volume prima di mettere nell'orecchio.
4. Fare attenzione a non inserire l'auricolare troppo nel condotto uditivo.
5. Per la vostra sicurezza, evitare le distrazioni da musica o telefonate mentre si è in luoghi pubblici o in ambienti potenzialmente pericolosi.
6. Tenere lontano da fuoco, acqua e attrezzature ad alta tensione.
7. Dot non installare, luogo o uso l'auricolare vicino ad una fonte di calore come un fornello, radiatore, forno, tostapane, macchina per il caffè o altri apparecchi (compresi i forni a microonde) che emana calore.

8. Si raccomanda di mantenere la temperatura ambiente tra 0° C e 40° C
9. Seguire la procedura di ricarica in questa guida per ricaricare il prodotto.
10. Non usare prodotti chimici o detergenti per pulire il prodotto.
11. IGX-470S è a prova di sudore, ad un grado ma non dovrebbe essere sommerso o esposti all'acqua. Non caricare se umido o bagnato. Garantire completamente asciutto prima di ricaricarle.
12. L'unità dovrebbe trasformarsi in caldo al tocco o emettono fumo o liquido, spegnere l'apparecchio alla rete elettrica, scollegare e contattare il produttore.

# igadgitz



FC CE 