

IGX-470S Manual de usuario




	For more instructions in English please visit:	www.igadgitz.com /guides 
	Eine Anleitung en Deutsch finden Sie unter:	
	Para obtener instrucciones en Español por favor visite:	
	Pour obtenir des instructions en français s ' il vous plaît à aller:	
	Per istruzioni in italiano si prega di visitare il sito:	

www.igadgitz.com

Descripción del producto

1. Múltiples funciones botón (**BMF**)
2. Volumen de canción de / Siguiente canción
3. Volumen abajo/ Precedente
4. Micrófono
5. Micro conector de carga USB



Contenido de la caja

Auriculares estéreo Bluetooth (IGX-470S)

USB Cable de carga

3 pares de silicona oído inclina esponjitas (S, M, L)

2 pares de aletas en forma seguras (S, M, L)

1 par de ganchos con clip para los oídos

Maletín

Encender | Apagado

Funciones	Operación
Encender	Presione y sostenga el botón MFB durante 4 segundos hasta que el LED azul parpadea "power on"
Apagar	Presione y sostenga el botón MFB unos 4 segundos hasta que el LED rojo parpadea "power off"

Carga

iGadgitz IGX-470S viene con una batería recargable incorporada. Antes de utilizarlo, se recomienda cargar la batería completamente por primera vez.

Cuando IGX-470S es baja en energía emite tonos de aviso cada 3 minutos y el rojo el LED parpadea. Por favor, recargue la batería tan pronto como sea posible.

1. Conecte el cable USB a un puerto USB de PC/Laptop o conveniente 5.0V cargador USB
 - La luz roja: carga
 - La luz azul: acabado de carga
2. Tarda alrededor de 2 horas en cargarse completamente. No cargue más de 2,5 horas o duración de la batería será dañada.

Aviso importante: No conecte al PC o USB cargador si lugares húmedos o mojados. Peligro de electrocución.

La unidad debe quedar caliente para tocar o emiten humo o líquido, desconectar de la red eléctrica, desconecte y póngase en contacto con el fabricante.

Por favor tenga en cuenta: La batería es reciclable.

Baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben estar expuestas a calor excesivo, fuego, agua o equipo de alto voltaje.



Emparejamiento

Los procedimientos generales de apareamiento son las siguientes, sin embargo, puede que necesites para referirse al manual de su dispositivo Bluetooth emparejar con un dispositivo Bluetooth.

- 1) Mantenga su Bluetooth activado dispositivo dentro de 1 metro cuando se están emparejando;
- 2) Asegúrese de IGX-470S entrar en modo de emparejamiento como se muestra a continuación:

Función	Operación
Entrar en modo de emparejamiento	Asegúrese de que IGX-470S está apagado. Mantenga pulsado Botón multifunción durante aproximadamente 7 segundos hasta rojo y azul LED parpadeará "power on...pairing"

- 3) Usando el dispositivo Bluetooth, scan/búsqueda de dispositivos Bluetooth disponibles. Selegir "IGX-470S" de la lista de dispositivos se muestra;
- 4) Si se le solicita, no ingrese la contraseña o PIN: "0000"
- 5) Si se le solicita por su dispositivo para conectarse, seleccione "Sí" (esto variará entre dispositivos)
- 6) Después de conectar correctamente, el LED azul de los auriculares destellará dos veces cada 6 segundos "connected"

Nota:

La vinculación modo voluntad 3 últimos minutos. Si no hay dispositivos pueden ser conectados después de 3 minutos, volverá al modo de espera automáticamente.

Si el emparejamiento falla, por favor apague IGX-470S primero y luego re-par según pasos 1~6 mencionados anteriormente.

Después de emparejamiento es exitoso, IGX-470S y el dispositivo Bluetooth recordarán mutuamente y no es necesario que vuelva a estar emparejadas la próxima vez. IGX-470S puede almacenar 8 dispositivos emparejados. Cuando el número de pares de dispositivos supera esto, la primera de ellas será reemplazada.

Cada vez que IGX-470S está activada, se conectará automáticamente al último dispositivo conectado. Si usted desea emparejarlo con otros dispositivos, por favor apague la función Bluetooth del último dispositivo conectado primero y empareje IGX-470S con el nuevo dispositivo.

Ajustes de Alerta de voz:**Encender la Alerta de voz**

Entre en la modalidad acoplamiento, pulse el botón (2) " + " durante 3 segundos, el LED azul parpadea 3 veces.

Apagar la Alerta de voz

Entre en la modalidad acoplamiento, pulse el botón (3) " - " durante 3 segundos, el LED rojo parpadea 3 veces.

Función manos libres

El micrófono incorporado en IGX-470S te permite responder y finalizar llamadas. Por favor use la siguiente tabla para ejecutar la función deseada.

Funciones	IGX-470S Status	Operación
Cancelar una llamada	Llamando	Pulse brevemente MFB una vez
Contestar una llamada	Llamada entrante	Pulse brevemente MFB una vez
Rechazar una llamada	Llamada entrante	Haga doble clic en MFB
Finalizar una llamada	Durante una llamada	Pulse brevemente MFB una vez
Remarcar el último número	Modo de espera (dispositivo conectado)	Haga doble clic en MFB
Transferencia (auricular al teléfono) de la llamada	Durante una llamada	Presione y sostenga el MFB durante 2 segundos
Transferencia de llamada (teléfono con auricular)	Durante una llamada	Presione y sostenga el MFB durante 2 segundos
Silenciar micrófono	Durante una llamada	Haga doble clic en MFB
Cancelar mudo	Durante una llamada	Haga doble clic en MFB

Emparejar con un transmisor

IGX-470S puede conectarse un transmisor Bluetooth para disfrutar de la música sin cables. Los pasos de sincronización son como sigue:

1. Coloque el transmisor Bluetooth y IGX-470S donde son fácilmente visibles por no más de 1 metro de distancia
2. Interruptor de IGX-470S modo de sincronización
3. Encienda el transmisor Bluetooth. Buscará automáticamente dispositivos Bluetooth y enviar una solicitud de sincronización
4. If IGX-470S solicita para ingresar un PIN, el emisor responderá "0000" automáticamente
5. Después de exitosamente emparejar y conectar, el LED azul de IGX-470S parpadea dos veces cada 4 segundos

Notas:

- La contraseña emparejamiento de IGX-470S es "0000". IGX-470S sólo puede emparejarse con un transmisor Bluetooth emparejado cuya contraseña es "0000".
- Si aún emparejamiento falla después de varias veces, consulte al manual del usuario del transmisor Bluetooth para obtener más información.

Emparejamiento

IGX-470S puede conectar con dos teléfonos celulares de Bluetooth al mismo tiempo. Los procedimientos generales de apareamiento son como sigue:

- 1) par IGX-470S con dispositivo A, apagar IGX-470S
- 2) encender IGX-470S y hacerla entrar otra vez en modo de emparejamiento y emparejarlo con dispositivo B
- 3) operar el dispositivo A conectar con el auricular. IGX-470S ahora ha conectado con dos dispositivos

Operación Llamada

Funciones	Estado de auriculares	Operación
Contestar llamada nuevo y retener la llamada actual	Hay una nueva llamada entrante	Corta un clic MFB
Interruptor de llamadas	Durante una llamada	Haga doble clic en MFB

Notas:

- No todos los teléfonos móviles apoyan todas las funciones enumeradas anteriormente. Refiera por favor al manual de usuario de su teléfono móvil para obtener más información.
Tonos de indicación y ciertos funciones pueden variar con distintos modelos de teléfono.
- Cuando se ajusta el volumen al máximo. o mínimo, usted escuchará un tono de indicación.
- Cuando se pulsa el botón de respuesta en algunos teléfonos móviles, la llamada será transferida al teléfono. Tendrás que cambiar manualmente la llamada a IGX-470S. Refiera por favor al manual de usuario de su teléfono móvil para obtener más información.

Funciones musicales

Mientras estás escuchando música, puede controlar el dispositivo Bluetooth con las acciones por debajo de tus auriculares IGX-470S

Funciones	IGX-470S Estado	Operación
Subir volumen	Jugando música	Pulse brevemente "+" botón
Bajar volumen	Reproducción de música	Pulse brevemente "-" el botón
Canción anterior	Reproducción de música	Tiempo Pulsa el botón "-"
La siguiente canción	Reproducción de música	Mantenga pulsado el botón "+"
Pausa	Reproducción de música	Pulse brevemente MFB una vez
Jugar	Haciendo una pausa	Pulse brevemente MFB una vez

Especificaciones y parámetros técnicos

Versión de Bluetooth	Bluetooth V4.1, APT-X compatible
Perfiles de Bluetooth	Auriculares, manos libres, A2DP, AVRCP
Distancia de funcionamiento	10 metros
Tiempo de la música del auricular	Aprox. 5 horas
Tiempo de conversación auricular	Aprox. 6 horas
Tiempo de espera de auricular	Aprox. 180 horas
Entrada de carga	DC5.0V ---60mA
Tiempo de carga de auriculares	Aprox. 2 horas
Dimensión	40 * 24 * 32 mm
Peso	Aprox. 16 g
Capacidad de la batería	85mAH

Restablecimiento de fábrica

Tenga en cuenta: en raras ocasiones puede que necesites realizar un reset de fabrica.

Durante la carga de sus auriculares, simplemente mantenga presionado el botón MFB durante unos 4 segundos y suéltelo cuando el LED de color púrpura parpadea 3 veces. (El LED rojo y azul se iluminan simultáneamente = LED de color púrpura)

NOTA: Los auriculares se apagan automáticamente (off) cuando están en carga. Si intenta activar los auriculares mientras se están cargando, escuchará dos pitidos. El auricular volverá a la configuración predeterminada, es decir que tendrán que 'olvidar las IGX-470S' en el dispositivo y luego tener que acoplarlos nuevamente.

Mantenimiento, cuidado y seguridad

Los usuarios no están autorizados a realizar cambios o modificar el producto y los accesorios de ninguna manera

1. No utilice el producto mientras conduce un vehículo de motor.
2. Para evitar interferencias electrónicas o conflictos compatibles, apague el producto en las instalaciones donde haya letreros que así lo indiquen. Por ejemplo: aviones, Base militar, Hospital o instalaciones de atención médica.
3. Para evitar perjudicar su oído, mantenga el volumen del auricular en un nivel moderado. No escucha a un volumen alto durante períodos prolongados. Verifique el volumen antes de colocarla en la oreja.
4. Tenga cuidado de no colocar el auricular demasiado lejos en el canal auditivo.
5. Para su seguridad, evite las distracciones de la música o llamadas telefónicas mientras que en lugares públicos o lugares potencialmente peligrosos.
6. Mantener lejos del fuego, agua y equipos de alta tensión.
7. Punto no instale, lugar o utilice el auricular cerca de alguna fuente de calor como una olla, radiador, horno, tostadora, cafetera eléctrica u otros aparatos (incluyendo los hornos microondas) que emite calor.

8. Se recomienda para mantener la temperatura ambiente entre 0° C y 40° C
9. Siga el procedimiento de carga en esta guía para cargar el producto.
10. No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto.
11. IGX-470S es a prueba de sudor a un grado, pero no debería sumergido o expuestas al agua. No cobramos si lugares húmedos o mojados. Asegurar completamente seco antes de cargar.
12. La unidad debe quedar caliente para tocar o emiten humo o líquido, desconectar de la red eléctrica, desconecte y póngase en contacto con el fabricante.

igadgitz



FC CE 