


iGadgitz NC-600 Casque Bluetooth Réduction Active de bruit

	For more instructions in English please visit:	www.igadgitz.com /guides 
	Eine Anleitung in Deutsch finden Sie unter:	
	Para obtener instrucciones en Español por favor visite:	
	Pour obtenir des instructions en français s'il vous plaît aller à:	
	Per istruzioni in italiano si prega di visitare il sito:	

Français Manuel de l'utilisateur – S'il vous plaît lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit.


Description du produit et Illustrations

Côté Gauche



1. Port USB (Pour la Charge)
2. Volume - / Piste antérieure (Seulement Bluetooth)
3. Bouton Multifonctions (MFB): Allume/Eteigne (ON/OFF) , Coupler, Faire/Accepter/Terminer/Rejeter les Appels (Seulement Bluetooth)
4. Volume + / Piste suivante (Seulement Bluetooth)
5. Microphone
6. Audio Jack 3.5mm
7. Indicateur LED Bluetooth

Côté Droite



8. Bouton roulant Volume + / -
9. Réduction Active de Bruit (ANC) Bouton ON/OFF
10. Indicateur LED Réduction de bruit

Sécurité, Entretien & Soins

Les utilisateurs ne sont pas autorisés à apporter des modifications ou de modifier le produit et les accessoires de aucune façon.

- a) Lire le manuel en entier avant d'utiliser le produit.
- b) NE PAS utiliser quand on conduit un véhicule à moteur.
- c) Pour éviter des interférences électroniques et / ou conflits compatibles, éteindre le produit dans les établissements où des affiches l'exigent. Par exemple: Avion, Base militaire, Hôpital ou Centres de santé.
- d) Pour éviter de mettre en danger votre ouïe, gardez le volume des casques à niveau modéré. Ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes de temps. Vérifiez le volume avant de mettre sur l'oreille.
- e) Pour votre sécurité, évitez les distractions de la musique ou des appels dans les lieux publics ou dans des environnements potentiellement dangereux.
- f) Tenir loin du feu, de l'eau et d'appareils à haute tension.
- g) Ne laissez pas ou utilisez les casques près d'une source de chaleur comme une cuisinière, chauffage, four, grille-pain, machine à café ou d'autres appareils (y compris les micro-ondes) qui émettent de la chaleur.
- h) Nous recommandons maintenir à une température ambiante comprise entre 5 ° C et 25 ° C
- i) Suivez les procédures de chargement décrites dans ce manuel pour charger le produit.

- j) Ne pas utiliser de détergents ou de produits chimiques pour nettoyer le produit.
- k) CN-600 sont résistantes à la sueur, mais on ne doit pas les immerger dans l'eau ou les mouiller. Ne les chargez pas s'ils sont mouillés ou humides. Assurez-vous qu'ils sont complètement secs avant le chargement.
- l) Si le produit se surchauffe pendant la charge ou émet de la fumée, de la vapeur ou du liquide, éteignez-le, débranchez-le et ne l'utilisez pas. Contactez votre vendeur.

Chargement

iGadgitz NC-600 est livré avec une batterie intégrée rechargeable. Avant d'utiliser pour la première fois, nous vous recommandons de charger la batterie complètement.

Branchez le câble USB dans un port USB sur votre PC / ordinateur portable ou un chargeur USB est 5.0V

- La lumière rouge est allumée: Chargement en cours

- La lumière bleue est allumée: Chargement terminée

Il faut environ 2 heures pour une charge complète. Ne chargez pas pendant plus de 2,5 heures ou la vie de la batterie sera endommagée.

NOTE: *Lse casques s'éteignent (la musique arrête) quand ils sont en charge. Vous ne pouvez pas utiliser*

Bluetooth quand ils sont en charge. Vous pouvez utiliser le câble de 3,5 mm pour continuer à écouter la musique.

AVIS IMPORTANT: Ne pas connecter à votre PC ou à un chargeur USB s'ils sont humides.

Si l'appareil se surchauffe, émet de la fumée ou du liquide, débrancher l'appareil et contactez le fabricant.

NC-600 ne devrait pas être exposé à une chaleur excessive, au feu ou à des appareils à haute tension. La batterie est recyclable.

Introduction à vos NC-600

S'il vous plait, assurez-vous que les écouteurs soient complètement chargés avant de la première utilisation (voir ci-dessus Chargement). Utilisez la réduction active de bruit et Bluetooth en même temps, pour une écoute optimale.

Fonctions Bluetooth

Allumé / Eteint (ON / OFF)

- a) ALLUMER les casques: Appuyer sur le bouton Multifonctions (MFB) pendant environ 2 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth commence à clignoter rapidement en vert / rouge avec une alerte sonore.
- b) ETEINDRE les casques: Appuyer sur le bouton MFB pendant environ 3-4 secondes jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth devient rouge avec un son descendant.

Confort

Afin d'obtenir un maximum de confort et d'annulation de bruit, la bande doit être ajustée pour tenir correctement sur la tête avec les écouteurs confortablement reposant sur les oreilles.

Couplage

Les écouteurs NC-600 fonctionnent avec tout appareil Bluetooth. Vérifiez que le dispositif de transmission, comme une tablette ou un smartphone, ait le Bluetooth activé et suivez les instructions ci-dessous:

- a) Appuyer sur le bouton MFB pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED Bluetooth clignote alternativement vert et rouge. Maintenant, les écouteurs NC-600 sont prêts pour le couplage.
 - b) Activer la fonction Bluetooth de tablette ou du smartphone pour rechercher des appareils Bluetooth proches
 - c) Lorsque le dispositif trouve les "NC-600", on peut les connecter. Si l'appareil vous demande un mot de passe, utiliser "0000". Pour plus d'informations, voir le manuel de l'appareil même.
 - d) Si le couplage réussit, l'indicateur LED Bluetooth clignote une lumière vert toutes les 3 secondes. Si le couplage échoue, éteignez le casque NC-600 et répétez l'opération depuis le début. Vous pourriez avoir à désactiver et réactiver Bluetooth sur votre téléphone ou tablette. Si le problème persiste, éteignez et allumez la tablette ou le téléphone.
- Une fois couplés avec un appareil, les casques NC-600 se reconnectent automatiquement avec le dernier appareil lorsqu'ils sont allumés.

Réinitialiser la liste des appareils couplés

Assurez-vous que vos écouteurs sont éteints. Allumez-les, appuyez sur le bouton (2) et (4) simultanément pendant environ 2-3 secondes pour supprimer (reset) la liste.

Fonctions pour les Appels

Accepter un appel	Appuyez sur MFB une fois pour répondre
Terminer un appel	Appuyez sur MFB à nouveau pour terminer
Ignorer un Appel	Appuyez sur MFB pendant 3 secondes
Composez le dernier numéro avec les casques	Appuyez sur MFB deux fois en mode veille (stand by)
Échanger entre les appels	Appuyez MFB pendant 3 secondes tout en parlant

Fonctions pour la musique

Lecture / Pause Musique	Appuyez sur le bouton  une fois pour commencer à jouer de la musique et appuyez à nouveau pour la mettre sur pause.
Piste suivante / précédente	Appuyez sur le bouton de commande Musique/Volume  pour passer à la piste suivante. Appuyez sur le bouton de commande

Composer un numéro à la Voix avec les Casques

Si votre téléphone portable dispose d'une fonction de numérotation vocale, appuyez sur le bouton MFB et dites le nom / identifiant tel que requis par votre appareil. Le nom / identifiant de la personne doit être enregistré dans votre téléphone, avant de pouvoir composer le numéro à la voix avec le casque NC-600.

Utiliser le Cable Audio 3.5mm

Un câble audio 3,5 mm est inclus, pour pouvoir utiliser les casques avec les appareils multimédia qui n'ont pas Bluetooth. Le câble peut également être utilisé lorsque le casque CN-600 ne sont pas complètement chargés.

Notes

- *La réduction active du bruit et Bluetooth peuvent être utilisés simultanément.*
- *Les Casque NC-600 sont une unité multifonctionnelle. Ils ont 2 types de contrôle du volume. Les commandes de volume peuvent être utilisés lors de la connexion par câble avec annulation de bruit active et Bluetooth. Le bouton de volume sur la droite est utilisé pour toutes les fonctions. Les boutons (2) et (4) à gauche ne sont utilisés que pour les fonctions avec Bluetooth actif (Voir l'illustration, p. 1).*

Régler le Volume

Au téléphone, ou bien en écoutant la musique avec Bluetooth, tourner le bouton (8) ou bien (si votre appareil vous permet) appuyer le bouton (2) ou (4) plusieurs fois jusqu'à atteindre le volume souhaité.

Mode de Réduction Active de Bruit

- Mettre l'interrupteur ANC sur ON. L'indicateur LED bleue de réduction de bruit bleue s'allumera.
Remarque: Après avoir allumé les casques, il peut y avoir un léger sifflement. C'est une fonction normale qui s'arrête au bout de quelques secondes.
- Réglez le volume des casques en fonction du niveau d'annulation de bruit requis.
- Lorsque les piles sont faibles, le LED d'annulation du bruit LED devient faible.
- Lorsque la batterie est épuisée, la fonction de suppression de bruit est désactivée, mais le signal audio de l'émetteur continue à s'écouter.
- Dans les environnements calmes où vous n'avez pas besoin de la réduction de bruit, les écouteurs NC-600 peuvent être utilisés comme des casques conventionnels, sans piles.
- En cas de non utilisation, éteindre l'interrupteur ANC pour prolonger la vie de la batterie.

Résolution de problèmes

Si vous ne pouvez pas connecter le casque avec votre téléphone ou tablette, s'il vous plaît faire ce qui suit:

- Vérifiez que les écouteurs sont allumés et correctement chargés.
- Assurez-vous que les écouteurs sont correctement couplés avec votre téléphone.
- Vérifiez que les casques sont à moins de 10 mètres du périphérique Bluetooth couple et qu'il n'y ait pas d'obstacles tels que des murs ou d'autres appareils électroniques entre les deux.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth sur votre appareil ou votre téléphone est activée. S'il vous plaît, consultez le manuel d'instructions de votre appareil pour obtenir des informations plus spécifiques.
- Pour restaurer certaines fonctions, les casques NC-600 peuvent être connectés à la prise, pendant que Bluetooth est activé, rechargez, puis déconnectez.

Spécifications et Paramètres Techniques

Bluetooth version: 4.1

Chipset Bluetooth: CSR8645 w/aptX

Taux d'annulation de bruit: 85%

Haut Parleur: 40mm Mylar

Impédance Audio: 32 Ohm

Batterie: Li-Polymer 320mAh

Temps de charge: 3.0 hrs Micro USB

Input de charge: DC5.0V-500mA

Plage de fonctionnement : ≤10 m

Connexion: 3.5mm jack

Durée de la batterie: Seulement Réduction de bruit: 30 heures

Seulement Bluetooth: 15 heures

Bluetooth + Réduction de bruit: 12 heures

Contenu

Ecouteurs

Cable Audio 3.5mm

1/4" (6.35mm) stéréo audio adaptateur

Dual Airline 3.5mm audio adaptateur

Cable pour la charge Micro USB

Housse EVA Rigide avec poche intérieure en filet.

Manuel de l'utilisateur

	For more instructions in English please visit:	www.igadgitz.com /guides
---	---	--

	Eine Anleitung in Deutsch finden Sie unter:	
	Para obtener instrucciones en Español por favor visite:	
	Pour obtenir des instructions en français s'il vous plaît aller à:	