



ALTAVOZ BLUETOOTH MANUAL DE USUARIO PARA:

The Cube



Mic Idol



Volcano



made in China

igadgitz™ es una marca registrada de INNOV8 GB Ltd. Todos los derechos reservados. Logos y marca de la palabra Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por el fabricante es bajo licencia. Otras marcas registradas y Los nombres comerciales son de sus respectivos propietarios

Especificaciones y parámetros técnicos

Potencia: 3W
Batería: Lítio-Polymer recargable incorporada (400mAh)
Temperatura de funcionamiento: 10°C - 25°C
Rendimiento: Especificación Bluetooth V3.0, hasta 10 metros (en espacio abierto)
Música/ Tiempo de conversación: 4 horas*
Tiempo de carga: 1 hora
Entrada de carga: DC5.0V 350mA
Dimensiones / Peso:
Mic Idol: 82x82x82mm; 275g
Volcano: 80x80x80mm; 320g
The Cube: 46x46x46mm; 138g

* El tiempo máximo de funcionamiento depende de la frecuencia de uso y factores ambientales. Una conexión inalámbrica de larga distancia y uso con un teléfono móvil aumentará el consumo de energía.

Apto para:



Teléfonos móviles

Reproductores de música

Tabletas

Ordenadores portátiles/PC

Seguridad e instrucciones generales

Por favor lea la información a continuación antes de usar este producto.
• No utilice el producto mientras conduce un vehículo a motor.
• Para evitar interferencias electrónicas o conflictos compatibles, apague el producto en las instalaciones donde haya letreros que así lo indiquen. Por ejemplo: Aviones, Base militar, Hospital o Instalaciones de atención médica.
• Para evitar perjudicar su oído, mantenga el volumen en un nivel moderado. No escuche a un volumen alto durante períodos prolongados. Compruebe el volumen antes de encender.
• Para su seguridad, evite las distracciones de la música o llamadas telefónicas en lugares públicos o lugares potencialmente peligrosos.
• Mantener lejos del fuego, agua y equipos de alta tensión.
• No instale, coloque o utilice el altavoz cerca de fuentes de calor como una olla, radiador, horno, tostadora, cafetera eléctrica u otros aparatos (inclusive los hornos microondas) que emiten calor.
• Se recomienda mantener la temperatura ambiente entre 15° C y 25° C
• Siga el procedimiento indicado en este manual para cargar el producto.
• No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el altavoz.
• No sumergir o exponer al agua. No cargar si está húmedo o mojado. Asegúrese de que esté completamente seco antes de cargar.
• Si se sobrecalienta o emite humo, desconectar de la red eléctrica, desenchufe y póngase en contacto con el fabricante.

Aviso importante: No conecte al cargador USB o PC si el altavoz está húmedo o mojado. Peligro de electrocución.

Batería y procedimiento de carga

• El producto utiliza una batería recargable. Un proceso de carga normal tarda aproximadamente 1 hora. El LED rojo se encenderá cuando se carga y se apaga cuando la carga esté terminada. No cargar por más de 1.5 horas. Esto acortará la vida útil de la batería.
• Conecte el cable USB a un puerto USB de PC/Laptop o a un cargador USB 5.0V adecuado. Utilizar cualquier otra fuente de alimentación incorrecta causará daños y anulará la garantía.
• Cuando haya terminado de cargar, por favor, retire el cable de el altavoz. No cargue el altavoz durante largos períodos de tiempo.
• Por favor, asegúrese de que la batería ha sido cargada y descargada completamente para los tres primeros usos, para garantizar un rendimiento óptimo de la batería.
• No utilice el altavoz en ambientes demasiado calientes o demasiado fríos. Se recomienda mantener la temperatura ambiente entre 15° C y 25° C
• No conectar, colocar o utilizar el altavoz cerca de fuentes de calor como una olla, radiador, horno, tostadora, cafetera eléctrica u otros aparatos (inclusive los hornos microondas) que emiten calor.
• Si se sobrecalienta o emite humo, desconectar de la red eléctrica, desenchufe y póngase en contacto con el fabricante.

Aviso importante: No conecte al cargador USB o PC si el altavoz está húmedo o mojado. Peligro de electrocución.

Para más información

For more instructions in English please visit:

Eine Anleitung in Deutsch finden Sie unter:

Para obtener instrucciones en Español por favor visite:

Pour obtenir des instructions en Français s'il vous plait aller à:

Per istruzioni in italiano si prega di visitare il sito:

www.igadgitz.com/guides



The Cube

1. Encendido/Apagado



Deslice el Botón

3. Conexión Bluetooth



Desde la configuración Bluetooth de su dispositivo seleccione "Xquare 2"

Mic Idol

1. Configuración



2. Configuración (sigue)



3. Conexión Bluetooth



Desde la configuración Bluetooth de su dispositivo seleccione "iDol 2"

4. Volúmen y Ajustes Reproducción/Pausa



5. Carga



Cargue su altavoz con un cable Micro USB conectado a un dispositivo compatible.

Volcano

1. Configuración



2. Configuración (sigue)



3. Conexión Bluetooth



Desde la configuración Bluetooth de su dispositivo seleccione "Volcano 2"

4. Volúmen y Ajustes Reproducción/Pausa



5. Carga



Cargue su altavoz con un cable Micro USB conectado a un dispositivo compatible.