

 **Instructivo de operación** 
Lea el instructivo antes de utilizar el luminario.

PRECAUCIÓN

Para cualquier cambio del luminario debe desenergizar el producto, no opere el producto si esta conectado, evite cualquier riesgo de descarga eléctrica.

INSTALACIÓN

-Antes de realizar cualquier conexión desconecte la fuente de energía.

-Identifique las terminales de conexión en el riel y la base del luminario, inserte el mismo por uno de los costados del riel retirando el tope, una vez instalado y coloque nuevamente el tope, asegure el luminario para que no se caiga, no forcé la entrada para no dañar el riel o el luminario.


-Haga las conexiones de alimentación en las terminales del riel, asegúrese emplear el cable con el calibre correcto.

-Este producto no fue diseñado para funcionar por largos periodos de tiempo, se sugiere un uso de 8 h al día para evitar daños en el mismo.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

90 - 260 V ~ 50/60 Hz 10 W 0,10 - 0,4 A

DIAGRAMA ELÉCTRICO



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

-Para llevar a cabo el mantenimiento y limpieza del producto utilice un paño ligeramente húmedo.

-No utilice solventes o materiales químicos que puedan dañar al producto.

PRECAUCION

-Para un mejor desempeño de su producto, le sugerimos revisar que el voltaje de alimentación corresponda con el indicado al instructivo de funcionamiento.

-Evite las variaciones de voltaje, descargas eléctricas, ruido eléctrico o picos de corriente, para no causar daño al producto.

-No jale o se cuelgue del luminario para evitar lesiones o daños en su persona.

