



Instructivo de operación



Lea el instructivo antes de utilizar el luminario.

PRECAUCIÓN

Para cualquier cambio del luminario debe desenergizar el producto, no opere el producto si esta conectado, evite cualquier riesgo de descarga eléctrica.


INSTALACIÓN

-Antes de realizar cualquier conexión desconecte la fuente de energía.

-Coloque el riel en el techo y asegúrese que esta fijo

-Identifique las terminales de alimentación en el riel y realice las conexiones pertinentes, asegúrese de aislar correctamente las mismas.

- Inserte el luminario en el riel, introduzca las terminales sin forzar para no dañar el riel y asegúrelo haciendo girar la palanca posterior en el luminario.




-Este producto no fue diseñado para funcionar por largos periodos de tiempo, se sugiere un uso de 8 h al día para evitar daños en el mismo.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

100-260 V~ 50/60 Hz 15 W 0,15 - 0,58 A

DIAGRAMA ELÉCTRICO



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

-Para llevar a cabo el mantenimiento y limpieza del producto utilice un paño ligeramente húmedo.

-No utilice solventes o materiales químicos que puedan dañar al producto.

PRECAUCION

-Para un mejor desempeño de su producto, le sugerimos revisar que el voltaje de alimentación corresponda con el indicado al instructivo de funcionamiento.

-Evite las variaciones de voltaje, descargas eléctricas, ruido eléctrico o picos de corriente, para no causar daño al producto.

-No jale o se cuelgue del luminario para evitar lesiones o daños graves a su persona.

