

**Instructivo de operación**   
Lea el instructivo antes de utilizar el luminario.

**PRECAUCIÓN**

Para cualquier cambio del luminario debe desenergizar el producto, no opere el producto si esta conectado, evite cualquier riesgo de descarga eléctrica.


**INSTALACIÓN**

-Antes de realizar cualquier conexión desconecte la fuente de energía.

-Coloque el riel en el techo y asegúrese que esta fijo

-Identifique las terminales de alimentación en el riel y realice las conexiones pertinentes, asegúrese de aislar correctamente las mismas.

- Inserte el luminario en el riel, introduzca las terminales sin forzar para no dañar el riel y asegúrelo haciendo girar la palanca posterior en el luminario.




-Este producto no fue diseñado para funcionar por largos periodos de tiempo, se sugiere un uso de 8 h al día para evitar daños en el mismo.

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

90 - 277 V ~ 0.33 - 0.10 A 50/60 Hz 30 W

**DIAGRAMA ELÉCTRICO**



**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**

-Para llevar a cabo el mantenimiento y limpieza del producto utilice un paño ligeramente húmedo.

-No utilice solventes o materiales químicos que puedan dañar al producto.

**PRECAUCION**

-Para un mejor desempeño de su producto, le sugerimos revisar que el voltaje de alimentación corresponda con el indicado al instructivo de funcionamiento.

-Evite las variaciones de voltaje, descargas eléctricas, ruido eléctrico o picos de corriente, para no causar daño al producto.

-No jale o se cuelgue del luminario para evitar lesiones o daños graves a su persona.