




Instructivo de operación




Lea el instructivo antes de utilizar el luminario.

INSTALACIÓN

- Determine el lugar de instalación.
- Verifique que este desconectada la fuente de energía eléctrica.
- Para montaje con estaca, coloque primero la misma sobre la superficie dejando a la altura deseada, coloque después el luminario enroscando sobre la parte roscada, no presione con fuerza excesiva la estaca para evitar romperla.
- Para montaje en piso, utilice la base circular que acompaña el producto y el accesorio de montaje, fije este último con taquetes y tornillos adecuados, coloque el luminario girando sobre la parte roscada.




- Para cambiar los filtros de colores, gire la tapa superior del luminario en sentido contrario a las manecillas del reloj, retire el filtro que viene incluido inicialmente y coloque en su lugar cualquiera de los filtros del color de su preferencia incluidos como accesorios y cierre la tapa girando en sentido de las manecillas del reloj.



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

90 - 260 V~ 50/60 Hz 6 W 0,65 - 0,47 A

DIAGRAMA ELÉCTRICO



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Para llevar a cabo el mantenimiento y limpieza del producto utilice un paño ligeramente húmedo.
- No utilice solventes o materiales químicos que puedan dañar al producto.
- No deje que el agua se acumule en la superficie del luminario, para evitar que el filtro se manche, séquelo con un paño seco.

PRECAUCIÓN

Este producto no está diseñado para operar por periodos de tiempo prolongados, el tiempo normal de operación es de 6 a 8 horas diarias.

SERVICIO

Departamento de Servicio al Cliente

Teléfono: 33 3003 8700

servicioalcliente@iluminacionmegamex.com