


# PANTERA V40

## Betriebsanleitung



# Produktabbildung

Display

①

Drehknopf für  
Geschwindigkeit


②

Start/ Pause

③

USB Typ C  
Ladeanschluss

④



Handstück

⑤




USB Anschluss

⑦

Vorwärts- und  
Rückwärts-Taste



⑧



Handstück Anschluss

⑨

# Produktparameter



Input voltage	Battery voltage	 Speed
DC5V2A	DC12V	MAX40000.RPM
		
Size	∅	L
	20mm	141mm

## Anleitung zur Verwendung

1. Geschwindigkeitsanzeige: 00-40 U/min, entspricht einer Einstellung von 1.000 - 40.000 U/min.  
Speicherfunktion: Beim Start wird die zuletzt verwendete Geschwindigkeit angezeigt. Balken Akku-Anzeige: Zeigt den verbleibenden Ladestand an / blinkt beim Aufladen des Akkus. Beim Laden des Gerätes, das Gerät vollständig ausschalten (Display bleibt schwarz).
2. Im Uhrzeigersinn drehen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen; Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Geschwindigkeit zu verringern.
3. Schaltertaste: Lang drücken, um das Gerät einzuschalten, kurz drücken, um es anzuhalten.
4. Handstück: Vor Stößen Schützen
5. Anschlussbuchse des Handstücks an das Hauptgerät.
6. Vorwärts- und Rückwärtsknopf, F = Vorwärtsrotation, R = Rückwärtsrotation.
7. USB A 2.0 Ausgang (als Stromversorgung externer Geräte, zB Handy)
8. USB Typ-C Ladeanschluss



# Bedienung



Hinweis: Stelle sicher, dass auch bei Nicht-Betrieb des Gerätes ein Fräser-Bit eingeführt ist. Andernfalls kann das Gerät Schaden nehmen!  
**NICHT MIT KABEL VERWENDEN - NICHT BEI EINGESTECKTEM STECKER / BEIM LADEN EINSCHALTEN!** Das Gerät "friert" in dem Falle ein und muss sich zum Neustart erst über den Stromverbrauch des Displays vollständig entladen (das kann u.U. Tage dauern) und kann erst dann neu geladen und verwendet werden.

## Lieferumfang:

- 1x Akku-Fräser Gerät Basiseinheit
- 1x Nagelfräser Handstück
- 1x Fräser Bit
- 1x Handstück-Halterung
- 1x Typ C Ladekabel

# Warnhinweise

Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb des Fräasers:

1. Reinige den Fräser Bit vor dem Gebrauch.
2. Schalte das Gerät vor dem Austausch des Fräser Bits aus.
3. Stelle sicher, dass der Fräser Bit zunächst vollständig in die Aufnahme eingeführt wird und vor Verschluss der Spannzange, der Bit wieder etwa 1-2mm aus der Aufnahme herausgezogen wird. Der Bit darf bei verschlossener Spannzange nicht den Boden im Inneren der Aufnahme berühren.
4. Verwende beim Arbeiten am besten original Veto Fräser Bits. Verwende keine verbogenen, deformierten oder beschädigten Bits.
5. Auch wenn das Handstück nicht verwendet wird, muss ein Fräser Bit eingesteckt bleiben, da das Gerät sonst Schaden nehmen kann.
6. Wenn abnormale Vibrationen und Geräusche auftreten, stelle bitte den Betrieb ein und setze dich mit uns in Verbindung.
7. Das Gerät darf nicht in Kinderhand gelangen.

# Konformitätserklärung

Wir: Veto Nails GmbH  
Auf den Kuhlen 43  
D- 40221 Düsseldorf

erklären hiermit, dass nachstehende Geräte

Geräteart:	Akku Profi Fräser V40 schwarz
Artikelnummer:	05-100

auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt

EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021



# Garantie

Unsere Garantie gilt, neben der gesetzlichen Gewährleistung, 1 Jahr ab dem Datum des Kaufs und deckt Herstellungsfehler und Defekte ab, die während der bestimmungsgemäßen Verwendung des Geräts auftreten. Zusätzlich zu dieser Garantie gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Bitte beachte, dass die Garantie nur in Verbindung mit unseren AGB gültig ist.

Voraussetzung für deine Mängelrechte ist deine ordnungsgemäße Erfüllung aller nach § 377 HGB bestehenden Untersuchungs- und Rüge-Obliegenheiten. Rügen haben unter spezifischer Angabe des Mangels unverzüglich und schriftlich zu erfolgen. Erkennbare Mängel sind VETO NAILS GmbH spätestens innerhalb einer Woche nach Lieferung anzuzeigen; versteckte Mängel spätestens innerhalb einer Woche nach ihrer Entdeckung. Ansprüche wegen verspätet mitgeteilter Mängel sind ausgeschlossen. Wegen unwesentlicher Mängel darf die Annahme der Ware nicht verweigert werden.

Mangelhafte Ware ist VETO NAILS GmbH auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Im Falle der Mängelfreiheit trägst du die Kosten der Untersuchung.

Die Verjährungsfrist für Mängelrechte beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Diese Beschränkung gilt jedoch nicht wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadensersatzansprüchen gilt diese Beschränkung weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben Körper oder Gesundheit (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von Organen oder leitenden Angestellten von VETO NAILS GmbH.

Bei Mängeln der Ware kann VETO NAILS GmbH nach eigener Wahl Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Die Nacherfüllung erfolgt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachgebesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung.

Bei endgültigem Fehlschlagen der Nacherfüllung bist du berechtigt, von der jeweiligen Bestellung zurückzutreten. Das Recht zur Minderung des Kaufpreises ist ausgeschlossen.