



## **GUIDE DE PRISE EN MAIN**

Autoradio MultiMedia Android

Citroen C3

[www.goautoradio-gps.fr](http://www.goautoradio-gps.fr)



# Table des matières

<b>1. Installation</b>	<b>2</b>
1.1 Contenu de l'emballage	2
1.2 Branchement	4
<b>2. Prise en main</b>	<b>6</b>
2.1 Descriptif du produit	6
2.2 Menu principal	7
2.3 Lecteur CD	8
2.4 Menu déroulant	9
2.5 Changement de la langue	10
2.6 Réglage date/heure	12
2.7 Fonction radio	14
2.7.1 Réglage d'une station de radio	14
2.7.2 Mémorisation d'une station	15
2.8 Fonction GPS	16
2.8.1 Choix du GPS	16
2.8.2 Menu principal GPS	17
2.8.3 Chercher une adresse	18
2.8.4 Application GPS	18
2.9 Fonction Bluetooth	19
2.9.1 Connecter un périphérique	19
2.9.2 Synchroniser le répertoire	21
2.9.3 Passer un appel	22
2.9.4 Effacer un appareil	23
2.9.5 Écouter de la musique via le Bluetooth	23
2.10 Configuration WIFI	25
2.11 Configuration du Play Store	27
2.12 Configuration des paramètres de l'autoradio	28
2.12.1 Désinstaller une application	28
2.13 Configuration du Carplay et de l'Android Auto	29
2.13.1 Carplay	29
2.13.2 Android Auto	30



# 1. Installation

## 1.1 Contenu de l'emballage



Ensemble écran + façade (disponible en 3 couleurs gris, noir ou blanc)



Autoradio multimédia



Câble d'alimentation principal avec entrée caméra recul



Canbus



2 câbles écran



Buzzer



Antenne Radio



Antennes GPS



Câbles accessoires vidéo




Câbles AUX



Câble USB et adaptateur  
USB d'origine



## 1.2 Branchement



1. **Alimentation principale** : Emplacement de la prise principale fournie avec l'autoradio.
2. **Fusible autoradio**
3. **Emplacement de l'antenne Radio**
4. **Sortie Micro externe**
5. **Emplacement Antenne GPS**
6. **Emplacement 1<sup>er</sup> câble écran**
7. **Emplacement 2<sup>eme</sup> câble écran**
8. **Emplacement câbles vidéo**
9. **Emplacement Câble USB**
10. **Emplacement petit connectique du 1<sup>er</sup> câble écran**
11. **Emplacement Câbles AUX**

**\*Veuillez débrancher la batterie de votre véhicule avant d'installer l'autoradio.**




1. Emplacement 1<sup>er</sup> câble écran
2. Emplacement 2<sup>ème</sup> câble écran



## 2. Prise en main


### 2.1 Descriptif du produit



1. Bouton Éjection CD/DVD
2. Accès Volume et appui long pour mettre en veille d'autoradio
3. Accès Navigation (GPS)
4. Accès Menu Radio
5. Accès Menu Paramètres
6. Éteindre l'écran sans éteindre l'autoradio
7. Bouton changement station radio
8. Accès Menu Bluetooth
9. Accès aux stations radio pré-enregistrées



## 2.2 Menu principal



1. Navigation GPS
2. Radio FM
3. CD Musique
4. DVD Vidéo
5. Paramètres
6. Réglages Dates et Heures
7. Capture d'écran : Elles sont enregistrées dans l'explorateur de fichiers
8. Réglage son
9. Réglage luminosité écran
10. Désactiver les applications en arrière-plan. (Faites glisser sur le côté pour fermer une seule application ou cliquez sur « la corbeille » pour fermer toutes les applications en une seule fois)

 Retour

 Retour Menu principal

 Vous pouvez faire glisser l'interface à droite pour accéder aux autres applications.



## 2.3 Lecteur CD

**ATTENTION** : Avant le montage de votre autoradio multimédia.




Veillez à **retirer les deux vis** se trouvant au-dessus de l'autoradio et qui maintiennent le lecteur CD/DVD pendant toute la durée du transport.

Ces vis empêchent toute utilisation du lecteur CD/DVD.



## 2.4 Menu déroulant




*Pour avoir accès au menu déroulant, il suffit de positionner votre doigt en haut de l'écran et de le faire glisser vers le bas.*

1. **Wifi** : Pression courte pour activer ou désactiver le Wifi.  
Pression longue pour accéder au menu/paramètres Wifi.
2. **Bluetooth** : Cliquez dessus pour accéder au menu paramètres du Bluetooth.
3. **EJect** : Éjection du CD/DVD.
4. **Luminosité** : Réglage de la luminosité de l'écran.
5. **Amp** : Accès au menu égaliseur sonore.
6. **Clear memory/Effacer la mémoire** : Nettoyer la mémoire pour libérer de l'espace.
7. **Point d'accès** : partage de connexion.




## 2.5 Changement de la langue

Cliquez sur les « **Paramètres** » du menu principal :




Cliquez sur « **System** » en bas du menu, puis sélectionnez « **languages & input** »






Sélectionnez « **Languages** »



Cliquez sur « **Add a language/ Ajouter une langue** », recherchez et sélectionnez la langue désirée.


La langue choisie apparaît sur le menu des « langues et saisies », **faites un appui long** et **glissez là jusqu'en première position** pour l'activer.






## 2.6 Réglage date/heure

Depuis le **menu principal**, cliquez sur le **menu des paramètres**.



Cliquez sur « **Système** » et appuyez sur l'encadré « **Date et heure** ».



1. Cliquez sur « **GPS temps de mise à jour automatique** » si vous souhaitez utiliser l'heure du GPS. Attention, il faut que votre GPS soit connecté et que les signaux du GPS soient valides.
2. Cochez « **Utiliser la date et l'heure fournies par le réseau** », si votre autoradio est connecté en Wifi, la date et l'heure se configureront automatiquement. Décochez cette fonction si vous souhaitez configurer l'heure et la date de façon manuelle. Il vous faudra alors configurer la date et l'heure manuellement.



Date  
13 août 2021

Heure  
09:47

2021  
Mer. 21  
avr.

< Avril 2021 >

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Sélectionnez l'année, le mois et la date du jour, puis cliquez sur « OK » pour valider.

ANNULER OK

Sélectionnez l'heure et appuyez sur « Ok » pour valider.

15:22

ANNULER OK


Vous pouvez également modifier manuellement le fuseau horaire et le format de la date souhaitée.



## 2.7 Fonction radio

### 2.7.1 Réglage d'une station de radio


Depuis le **menu principal** appuyez sur « **Radio** ».



1. Appuyez sur cette touche pour effectuer **une recherche automatique** des stations. (Il est conseillé de faire cette opération une première fois lorsque vous recevez l'autoradio).
2. Appuyez sur ces touches pour effectuer une **recherche manuelle** des stations ou pour changer de stations.



## 2.7.2 Mémorisation d'une station



1. Une fois les stations trouvées, **maintenir la touche P1 (appui long)** pour **enregistrer la station souhaitée**. Vous pouvez enregistrer plusieurs stations avec les touches **P2, P3, P4...jusqu'à 18 stations (slide sur le côté**  **pour aller jusqu'à P18)**.
2. Cette touche vous permet de passer **sur les stations locales (LOC)**.
3. La fonction **FM** est la plus populaire (couvre un large choix de stations) et offre une bonne qualité d'écoute. La fonction **AM** est moins utilisée (quelques stations), on la réserve aujourd'hui aux stations de radio parlée uniquement.

TA	Informations routières si la station est de type TP <b>Attention :</b> Si le mode TA est activé (en rouge en haut de l'écran), l'autoradio ne permet d'écouter que les radios qui ont la fonction TP (choix de radio limité)
AF	Lorsque la fonction AF est activée, l'appareil recherche automatiquement la fréquence offrant la meilleure réception de la station que vous écoutez. Par défaut, la fonction AF est activée.
PTY	PTY permet de choisir un type de radio exclusivement. Après avoir sélectionné un type de programmes, la navigation n'est possible que parmi les stations qui émettent le type de programmes.




## 2.8 Fonction GPS


### 2.8.1 Choix du GPS

Pour choisir votre GPS par défaut, Cliquez sur « **Paramètres** », sélectionnez « **VOITURE** », puis cliquez sur « **GPS** ».

Appuyez sur « **Sélection de l'application GPS** »




Vous avez le choix entre les applications suivantes :



Sélectionnez « **Here we Go** » et revenez sur le menu principal.



Appuyez sur la touche « **Navigation** » depuis le menu principal ou la touche physique « **NAVI** » de l'autoradio. L'application « **Here we go** » se lancera automatiquement.



Vous pouvez installer **d'autres applications GPS** via le **Play Store** et lancer par défaut l'application choisie.

## 2.8.2 Menu principal GPS

Entrez un itinéraire

Ajoutez l'adresse de votre domicile en favoris

Ajoutez d'autres adresses favorites en raccourcis

La rubrique « Vos collections » est l'endroit où vous sauvegardez les lieux que vous aimez ou dont vous souhaitez vous souvenir. Classez ces lieux dans différents dossiers et organisez-les en fonction de vos préférences.

Téléchargement des cartes. Connectez-vous en wifi et vérifiez que le GPS est bien fixé.

Où voulez-vous aller ?

Ajouter un domicile

Ajouter un lieu

VOS COLLECTIONS

Sauvegardez les endroits que vous aimez et emportez-les partout avec vous.

Nouvelle collection

VOS CARTES

Recherche et navigation sans réseau WIFI ou mobile

Utiliser hors connexion


Télécharger des cartes

Cochez la case pour utiliser le GPS en mode hors ligne



### 2.8.3 Chercher une adresse

Appuyez sur « **Où voulez-vous aller ?** » pour « **définir une destination** ». **Saisissez votre adresse de destination** et cliquez sur « **itinéraires** » et « **préférences** » pour démarrer.



Pour utiliser au mieux cette application, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel **HERE WE GO**, pour connaître l'ensemble des fonctionnalités :


<https://here.freshdesk.com/fr/support/solutions?category=app>

### 2.8.4 Application GPS

Vous pouvez télécharger via le Play store l'application « **GPS Test Plus Navigation** » pour positionner au mieux l'antenne **GPS** dans votre véhicule.


Cette application va vous permettre de consulter facilement toutes les informations fournies par le GPS.

Vous pourrez voir le niveau de signal de chaque satellite GPS capté, les positions des satellites GPS dans le ciel...






## 2.9 Fonction Bluetooth



1. Pavé tactile appel
2. Carnet de contact
3. Journal des appels
4. Ajout d'un appareil
5. Paramètres


### 2.9.1 Connecter un périphérique

Appuyez sur l'icône « **Bluetooth** » du menu principal.






Activez le **Bluetooth** sur votre **Smartphone** et appuyez sur la « loupe » pour lancer la recherche des appareils.



Recherchez le nom de votre **smartphone** et cliquez dessus pour coupler.

Une **demande d'appairage Bluetooth** apparaît sur votre **smartphone** merci de renseigner le **code PIN de l'autoradio** et cliquez sur « **Associer** ».

**Pour information :** Le **code PIN** se trouve dans l'**onglet paramètres Bluetooth** (icône Bluetooth) avec le nom du Bluetooth de l'autoradio. **Vous pouvez changer le nom du Bluetooth, en cliquant dessus.**






L'autoradio va envoyer une demande d'autorisation d'accès à vos contacts. Si vous autorisez l'accès, vos contacts seront repris directement sur l'autoradio ainsi que votre journal d'appels.

**Si vous souhaitez autoriser l'accès aux contacts, cliquez sur « autoriser » depuis votre smartphone.**


Votre smartphone est maintenant connecté en Bluetooth.



## 2.9.2 Synchroniser le répertoire


Vous pouvez également synchroniser votre répertoire manuellement.

1. Autorisez l'accès aux contacts **depuis votre smartphone.**
2. Depuis l'**interface Bluetooth** de l'autoradio, appuyez sur le **bouton répertoire de l'autoradio.**





3. Cliquez sur la **petite flèche vers le bas** pour télécharger votre répertoire. Un message vous demandant de télécharger apparaît, cliquez sur « **OK** ». Vous allez devoir autoriser l'accès aux contacts depuis votre smartphone/iPhone (si cela n'est pas déjà fait).



4. L'autoradio va synchroniser les contacts du téléphone (veuillez ne pas toucher à l'autoradio et à votre téléphone lors de la synchronisation).

### 2.9.3 Passer un appel

Depuis le **menu Bluetooth** de l'autoradio, composez un **numéro de téléphone sur le pavé tactile dédié**.

Appuyez sur la touche verte « **appel** »  pour lancer votre appel.

Vous pouvez **corriger** votre saisie via la touche « **efface** » .


La touche rouge « **raccrocher** » vous permet de mettre fin à votre appel. .






## 2.9.4 Effacer un appareil

Si vous souhaitez **supprimer un appareil connecté en Bluetooth**, sélectionnez l'appareil à supprimer et appuyez sur la corbeille.




## 2.9.5 Écouter de la musique via le Bluetooth

1. Depuis **le menu principal**, appuyez sur l'icône « **BT Music** ».






2. Lancez de la musique depuis votre téléphone, celle-ci se lancera automatiquement depuis l'autoradio.






## 2.10 Configuration WIFI

Depuis le menu principal, appuyez sur « Paramètres ».



Cliquez sur « Réseau et internet ».




-  Réseau et Internet  
Wi-Fi, conso des données et point d'accès
-  Appareils connectés  
Bluetooth
-  Applis et notifications  
Applications récentes, applications par défaut
-  Écran  
Fond d'écran, taille de police, luminosité, aide tactile



Activez le wifi en cochant la ligne « **Wi-fi** ».

Les réseaux disponibles vont s'afficher, sélectionnez **votre réseau WIFI**, tapez le mot de passe de **votre WIFI** et cliquez sur « **SE CONNECTER** »



Vous êtes connecté lorsqu' apparait le mot « **Connecté** » en dessous du réseau WIFI choisi.



En cliquant sur la ligne **WI-FI**, vous accédez aux **paramètres du Wifi**.

Vous accédez au sous-menu « **préférences WI-FI** », qui vous permet de choisir d'activer ou de désactiver automatiquement le lancement du WIFI et de choisir si vous souhaitez recevoir une notification lorsqu'un réseau public est disponible.

Toujours dans les **paramètres Wi-fi**, vous pouvez accéder aux réseaux enregistrés sur l'autoradio. Dans ce menu, vous pouvez choisir de supprimer, partager ou de vous connecter à ces réseaux.

Vous pouvez également consulter le suivi de votre consommation de données sur une période. Cliquez sur ce menu pour connaître le détail de votre consommation.

Conso données Wi-Fi

1,29 Go utilisés pour la période : 31 mars – 28 avr.




## 2.11 Configuration du Play Store


Pour pouvoir télécharger des applications, il est nécessaire de posséder un compte « **Google** ». Il est possible d'en créer un **gratuitement** à cette adresse :

<https://accounts.google.com>

Vous accédez au store d'application « **Google** » depuis le **menu principal**, en sélectionnant « **Play Store** ».



Vous n'aurez qu'à **connecter votre compte Google** pour **activer le PLAY STORE** et **télécharger les applications que vous souhaitez**.




Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'utilisation du « **Store Google** », vous pouvez vous rendre à cette adresse : <https://support.google.com/googleplay>




## 2.12 Configuration des paramètres de l'autoradio

### 2.12.1 Désinstaller une application

Pour désinstaller une application, merci de vous rendre dans les « **paramètres** », sélectionnez le menu « **Applis et notifications** ».



Cliquez sur « **Afficher les applications** ».




Sélectionnez **l'application que vous souhaitez désinstaller** en effectuant un **appui long** dessus. Vous pouvez alors soit forcer l'arrêt, soit désinstaller complètement l'application.




## 2.13 Configuration du Carplay et de l'Android Auto

### 2.13.1 Carplay

1. Dans un premier temps, **vérifiez que votre iPhone est bien connecté au Bluetooth de l'autoradio.**
2. Depuis le **menu principal**, cliquez sur l'application « **Carplay** ».
3. Un message vous indiquant que la connexion est en train de s'établir apparaît.



Carplay se lance automatiquement



Appui long pour actionner SIRI

Retour à l'interface de l'autoradio


Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'utilisation d'Apple Carplay, vous pouvez vous rendre à cette adresse : <https://www.apple.com/fr/ios/carplay/>



## 2.13.2 Android Auto

Pour utiliser **Android Auto**, vous devez avoir connecté votre smartphone **au Bluetooth de l'autoradio**.

Depuis le **menu principal**, cliquez sur l'application « **Android Auto** ». Un message vous indiquant que la connexion est en train de s'établir apparaît. L'application se lance automatiquement.



Touche retour

Revenir au menu de l'autoradio

Assistant vocal Google

Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'utilisation d'Android Auto, vous pouvez vous rendre à cette adresse : [https://www.android.com/intl/fr\\_fr/auto/](https://www.android.com/intl/fr_fr/auto/)

*À noter qu'Android Auto est disponible sans fil sur les nouveaux smartphones uniquement et à partir d'Android 11.*

*Si vous possédez un modèle plus ancien, il faudra connecter votre smartphone en USB pour faire fonctionner Android Auto.*



**Nous contacter :**

Par mail

[contact@goautoradio-gps.fr](mailto:contact@goautoradio-gps.fr)

Via notre site

[www.goautoradio.fr/contact](http://www.goautoradio.fr/contact)