



Réglages DIP :

Veillez vous référer à l'étiquette située sur le boîtier.

Après chaque changement de DIP, veuillez débrancher puis rebrancher le boîtier.

