


Changement d'interface :



Réglage DIP



A NOTER : Merci de bien débrancher puis rebrancher l'alimentation du boîtier après un réglage DIP