



GUIDE DE PRISE EN MAIN

Autoradio MultiMedia Android

Audi TT

www.goautoradio-gps.fr



Table des matières

1	Installation	2
1.1	Contenu de l'emballage	2
1.2	Branchement	3
1.3	Lecteur CD	4
2	Prise en main	5
2.1	Descriptif du produit	5
2.2	Menu principal	6
2.3	Changement de la langue	8
2.4	Réglage date/heure	9
2.5	Fonction radio	11
2.5.1	Réglage d'une station de radio	11
2.5.2	Mémorisation d'une station	12
2.6	Fonction GPS	13
2.6.1	Mettre le GPS	13
2.6.2	Menu principal GPS	14
2.6.3	Chercher une adresse	14
2.6.4	Application GPS	15
2.7	Fonction Bluetooth	16
2.7.1	Connecter un périphérique	16
2.7.2	Synchroniser le répertoire	19
2.7.3	Passer un appel	19
2.7.4	Effacer un appareil	20
2.7.5	Écouter de la musique via le Bluetooth	21
2.8	Configuration WIFI	22
2.9	Configuration du Play Store	24
2.10	Configuration paramètres autoradio	25
2.10.1	Son des touches	25
2.10.2	Éclairage des touches	25
2.10.3	Désinstaller une application	26
2.10.4	Afficher le mode nuit	27
2.10.5	Afficher le logo de votre véhicule	28
2.11	Configuration du Carplay et de l'Android Auto	29
2.11.1	Carplay	29
2.11.2	Android Auto	30




1 Installation

1.1 Contenu de l'emballage



Autoradio Android GPS Multimédia



Câble d'alimentation



Autre Câble d'alimentation (en fonction du véhicule)



Câble RCA/micro externe



Câble RCA : Wifi/Parking



Antenne GPS



2 Câbles USB




Antenne Radio



Canbus



Câble RCA 2



Câbles Accessoires Caméra 360




Clés de démontage



Amplificateur



1.2 Branchement



1. **Cable ISO** : Branchement principal de l'autoradio, à connecter aux câbles de la voiture
2. **Fusible autoradio**
3. **Câble USB 2 ports**
4. **Câble RCA/Micro externe**
5. **Câble RCA 2**
6. **Antenne Radio**
7. **Câble Accessoires Caméra 360**
8. **Câble Wifi/Parking**
9. **Antenne Wifi**
10. **Antenne GPS**



1.3 Lecteur CD

ATTENTION : Avant le montage de votre autoradio multimédia.

Veillez à **retirer les deux vis** du dessus qui maintiennent le lecteur CD/DVD pendant toute la durée du transport.

Ces vis **empêchent toute utilisation du lecteur CD/DVD.**





2 Prise en main

2.1 Descriptif du produit



1. Bouton marche/arrêt et Réglage du volume en tournant la molette
2. Réinitialisation de l'autoradio GPS
3. Accès à la navigation GPS
4. Ouverture/fermeture lecteur CD/DVD
5. Accès au menu principal
6. Carte SD
7. Accès Radio
8. Retour
9. Appel/Bluetooth
10. DVD



2.2 Menu principal




1. Navigation GPS
2. Radio FM
3. Réglage Bluetooth
4. USB / Carte SD / CD DVD
5. Vidéo USB/ Carte SD/ DVD
6. Menu des applications (système et tierces)
7. Réglages Dates et Heures
8. Navigation GPS
9. Radio FM
10. Musique USB/ Carte SD/ CD



MENU: Retour « Menu principal », un **appui long** permet de supprimer les applications qui tournent en arrière-plan.



Vous pouvez faire glisser l'interface de gauche à droite si vous le souhaitez.



1. Réglage Bluetooth
2. Vidéo USB/ Carte SD/ DVD
3. Musique Bluetooth
4. Réglage Audio (DSP)
5. Pressez le bouton  pour remplacer le fond d'écran arrière du menu principal.




2.3 Changement de la langue

Dans le menu principal, Cliquez sur l'icône , puis sélectionnez **Settings/Paramètres**.



Sélectionnez « **Language** », cliquez sur le **drapeau du pays souhaité** et appuyez sur « **OK** ».






2.4 Réglage date/heure

Dans le menu principal, cliquez sur l'horloge pour accéder au réglage de la date et heure.



Vous pouvez également passer par le menu « Paramètres », puis cliquez sur « Paramètres Android », appuyez sur l'encadré « cliquez pour entrer », faites dérouler vers le bas jusqu'à « système » et sélectionnez « Date et heure ».

1. Cliquez sur « Date/Heure automatique » et sélectionnez « Utilisez l'heure du GPS » (vous pouvez utiliser l'heure du réseau si votre autoradio est connecté).
2. Renseignez la date du jour et cliquez sur « OK ».
3. Cliquez sur « Définir l'heure » pour notifier l'heure et cliquez sur « OK ».



Vous pouvez changer l'année en appuyant ici




Cliquez sur le petit pavé pour définir l'heure de la façon suivante :




Vous pouvez également régler l'heure de façon manuelle, attention, l'heure ne sera pas conservée si l'autoradio s'éteint complètement.

1. Appuyez sur **Date/Heure automatique**.



2. Cochez « **Désactivé** » et définir la date et l'heure manuellement.





2.5 Fonction radio

2.5.1 Réglage d'une station de radio


Depuis le **menu principal** : appuyez sur « **Radio** ».



1. Appuyez sur cette touche pour effectuer **une recherche manuelle** des stations.
2. Appuyez sur cette touche pour effectuer une **recherche automatique** des stations.



2.5.2 Mémorisation d'une station



1. Une fois la station trouvée, **maintenir la touche P1** pour **enregistrer la station**.
Vous pouvez enregistrer plusieurs stations avec les touches **P2, P3...jusqu'à P6**.
2. Appuyez sur cette touche pour faire **défiler les stations**.
3. Appuyez sur cette touche permet de passer **sur les stations locales (LOCAL) ou plus lointaines (DX)**. La fonctionnalité apparaît en haut de l'écran. *Le DX FM consiste à recevoir des stations plus lointaines.*
4. Touchez cette touche et **appuyez sur RDS** si les chaînes de radio n'apparaissent pas en haut à gauche de l'écran (sous FM1/FM2...).

TP	Lorsque TP est allumé, cela signifie que la station est susceptible de diffuser des infos routières.
TA	Informations routières si la station est de type TP Attention : Si le mode TA est activé (en rouge en haut de l'écran), l'autoradio ne permet d'écouter que les radios qui ont la fonction TP (choix de radio limité)
AF	Lorsque la fonction AF est activée, l'appareil recherche automatiquement la fréquence offrant la meilleure réception de la station que vous écoutez. Par défaut, la fonction AF est activée.

5. **Touche courte** : permet de **lancer la synchronisation des chaînes**, touchez à nouveau pour **annuler la recherche**.
Touche longue : permet de **changer les stations pré-réglées**. Touche longue à nouveau pour **annuler**.
6. Réglage **son, égalizer**.




2.6 Fonction GPS

2.6.1 Mettre le GPS

Depuis le **menu principal**, appuyez sur la touche « **Navigation** ».



Lors de la première utilisation, l'autoradio vous demandera de définir le GPS que vous souhaitez lancer par défaut ici **Here we go**.



Une fois le paramétrage effectué, Here we go se lancera automatiquement lorsque vous cliquerez sur la touche « **navigation** ».

Vous pouvez installer **d'autres applications GPS** via le **Play Store** et lancer par défaut l'application choisie en allant dans « **Paramètres** », « **Navigateur** » et **sélectionner le GPS** que vous souhaitez utiliser par défaut.



2.6.2 Menu principal GPS

Affichage Carte GPS

Chercher un itinéraire

Cochez la case pour utiliser le GPS hors ligne

Téléchargement des cartes. Connectez-vous en wifi et vérifiez que le GPS est bien fixé.

HERE WeGo

- Carte
- En voiture
- Collections
- Utiliser app. hors conn.
- Télécharger des cartes
- Paramètres
- Commentaires
- À propos
- Connexion

Où aller ?

Se déplacer
Hors connexion. Dernière mise à jour : 16:10

2.6.3 Chercher une adresse

Appuyez sur « **En voiture** » pour « **Définir une destination** », saisissez votre adresse de destination et cliquez sur « **Début** » pour démarrer.


À Paris ← Saisir adresse complète

3 h 47 min 384 km via A4/E50
Arrivée à 20:34

Début



Dans les paramètres du menu principal, vous pouvez sélectionner l'option de voix et télécharger d'autres voix. (Par défaut, la voix est en anglais, il vous faudra télécharger la voix en français, puis la sélectionner.)



Pour utiliser au mieux cette application, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel **HERE WE GO**, pour connaître l'ensemble des fonctionnalités :


<https://here.freshdesk.com/fr/support/solutions?category=app>

2.6.4 Application GPS

À partir du menu des applications, recherchez « **GPS Test plus Navigation** ».


Cette application va vous permettre de consulter facilement toutes les informations fournies par le GPS.

Vous pourrez voir le niveau de signal de chaque satellite GPS capté, les positions des satellites GPS dans le ciel et positionner au mieux l'antenne GPS dans votre véhicule.





2.7 Fonction Bluetooth



1. Passer des appels
2. Carnet de contact
3. Journal des appels
4. Ajout d'un appareil
5. Paramètres


2.7.1 Connecter un périphérique

Appuyez sur l'icône « **Bluetooth** » du menu principal.





Activez le **Bluetooth** sur votre **Smartphone** et appuyez sur « **Ajouter un appareil** ».




Recherchez le nom de votre **Smartphone** et cliquez sur « **appuyer pour coupler** ».



Une **demande d'appairage Bluetooth** apparaît sur votre **smartphone** merci de renseigner le **code PIN** de l'autoradio et cliquez sur « **Associer** ».




Pour information : Le code PIN se trouve dans l'onglet paramètres Bluetooth (roue crantée), avec le nom du Bluetooth de l'autoradio. Vous pouvez changer le nom du Bluetooth, en cliquant dessus.



L'autoradio va également envoyer une demande d'autorisation d'accès à vos contacts. Si vous autorisez l'accès, vos contacts seront repris directement sur l'autoradio ainsi que votre journal d'appels.

Si vous souhaitez autoriser l'accès aux contacts, cliquez sur « autoriser » depuis votre smartphone.

Votre smartphone est maintenant connecté en Bluetooth.






2.7.2 Synchroniser le répertoire


Vous pouvez également synchroniser votre répertoire manuellement.

1. Autorisez l'accès aux contacts **depuis votre smartphone**.
2. Appuyez sur le **bouton paramètres Bluetooth « roue crantée » de l'autoradio**.
3. Cliquez sur « **Synchronisation** » et **patientez** jusqu'à la fin de la **Synchronisation**.




2.7.3 Passer un appel

Composez le **numéro de téléphone** sur le **pavé tactile** de l'autoradio, puis appuyez sur la touche verte « **appel** » , vous pouvez **corriger** votre saisie via la touche .






Lors de l'appel, vous pouvez raccrocher via la touche  ou bien mettre en haut-parleur 



2.7.4 Effacer un appareil


Si vous souhaitez **supprimer un appareil connecté en Bluetooth**, cliquez sur l'icône , sélectionnez l'appareil que vous souhaitez retirer en effectuant **un appui long dessus**, une **petite croix** va alors apparaître, **cliquez dessus pour supprimer**.





2.7.5 Écouter de la musique via le Bluetooth


1. Depuis le menu principal, appuyez sur « **BT Music** ».



Vous pouvez également y accéder depuis le menu principal en cliquant sur l'icône 

puis sélectionnez « **BT Musique** » 

2. Lancez votre musique depuis votre téléphone, celle-ci se lancera automatiquement depuis l'autoradio.



 Musique Précédente

 Musique Suivante


 Lecture

 Pause




2.8 Configuration WIFI

Appuyez sur « Paramètres ».




Appuyez sur « WIFI » et sur l'icône « cliquez pour entrer ».






Activez le wifi en cochant la ligne « **Utiliser le Wifi** », puis sélectionnez **votre réseau WIFI**, tapez le mot de passe qui correspond à **votre WIFI** et cliquez sur « **SE CONNECTER** »



Vous êtes connecté lorsqu' apparait le mot « **Connecté** » en dessous du réseau WIFI choisi.






2.9 Configuration du Play Store


Pour pouvoir télécharger des applications, il est nécessaire de posséder un compte « **Google** ». Il est possible d'en créer un **gratuitement** à cette adresse :

<https://accounts.google.com>

Vous accédez au store d'application « **Google** » depuis le menu principal, en cliquant sur le menu des applications .



Vous n'aurez qu'à **connecter votre compte Google**, pour **activer le PLAY STORE** et **télécharger les applications que vous souhaitez**.




Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'utilisation du Store « **Google** », vous pouvez vous rendre à cette adresse : <https://support.google.com/googleplay>



2.10 Configuration paramètres autoradio


2.10.1 Son des touches

Si vous souhaitez **activer** ou **désactiver le son des touches**, merci de bien vouloir vous rendre dans les **paramètres**, puis cliquez sur le menu « **Général** » et **sélectionnez ou désélectionnez « BUZZER/AVERTISSEUR SONORE »**.




2.10.2 Éclairage des touches

Pour activer le **retroéclairage de l'autoradio**, merci de bien vouloir vous rendre dans les **paramètres**, cliquez sur le menu « **Général** » et sélectionnez « **HEADLIGHT SWITCH/COMMUTATEUR PHARES** ». Les touches de l'autoradio s'allument.







Si vous souhaitez changer la couleur des touches de l'autoradio, il faut aller dans « Paramètres », sélectionnez le menu « COLORLED » et choisissez la couleur que vous souhaitez utiliser.



2.10.3 Désinstaller une application

Pour désinstaller une application, merci de bien vous rendre dans les paramètres, sélectionnez le menu « Paramètres Android » et cliquez sur l'icône « Cliquez pour entrer »





Sélectionnez « Applis et notifications » et faire un **appui long** sur l'application que vous souhaitez **désinstaller**, vous pouvez alors soit forcer l'arrêt, soit la désinstaller complètement.




2.10.4 Afficher le mode nuit

Pour passer en **mode nuit**, allez dans les « **paramètres** », puis cliquez sur le menu « **Paramètres Android** » et appuyez sur « **cliquez pour entrer** ». Sélectionnez « **Affichage** ».



Cliquez sur « **Éclairage nocturne** » et appuyez sur le bouton « **Activer maintenant** », vous pouvez programmer l'affichage nocturne à partir d'une certaine heure ou l'activer toute la nuit en cliquant sur « **Programme** ». Vous pouvez également choisir le niveau d'intensité.




La luminosité de l'écran se règle lorsque vous faites un slide vers le bas. (Positionnez votre doigt tout en haut de l'écran et glissez votre doigt vers le bas.)

Vous pouvez régler la luminosité de 1 à 5.



2.10.5 Afficher le logo de votre véhicule

Dans **Paramètres**, cliquez sur le menu « **Logo de voiture/Car logo** » et sélectionnez le logo qui correspond à votre véhicule, cliquez sur « **D'accord/Ok** » pour **enregistrer**.






2.11 Configuration du Carplay et de l'Android Auto

2.11.1 Carplay

1. Dans un premier temps, **vérifiez que votre iPhone est bien connecté au Bluetooth de l'autoradio.**
2. Branchez votre smartphone au **port USB intitulé « Phone »**, **attention ce port USB comporte 2 entrées : une nommée « DVR » et l'autre « Phone », il faut bien raccorder sur l'entrée USB « Phone » pour que cela fonctionne.** [Merci de ne pas brancher sur l'autre port USB nommé « USB »].
3. Branchez votre iPhone avec **un câble MFI** (made for Apple). Pour en savoir plus sur comment différencier les câbles Apple : <https://support.apple.com/fr-fr/HT204566>
4. Une fois branché, votre iPhone se connecte automatiquement à l'autoradio et un nouveau logo apparaît dans les paramètres intitulé « **Autoplay** ». Ce logo n'apparaît que lorsque votre téléphone est branché, lorsque vous quittez le mode Carplay, vous pouvez revenir dessus grâce à l'application « **Autoplay** ».



Appui long pour faire fonctionner SIRI

Revenir au Menu de l'autoradio

Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'utilisation d'Apple Carplay, vous pouvez vous rendre à cette adresse : <https://www.apple.com/fr/ios/carplay/>



2.11.2 Android Auto


Pour utiliser Android Auto, vous devez connecter votre smartphone Android via **le câble USB « Phone »** fourni avec l'autoradio. **Attention à ne pas confondre avec le câble USB fourni.**

Assurez-vous que votre smartphone soit bien **connecté au Bluetooth de l'autoradio.**

1. Branchez votre smartphone via **le câble USB « Phone »**

L'application se lance automatiquement sur l'autoradio après branchement par USB. Vous pouvez également cliquer sur l'**application « Autoplay »** pour revenir sur Android Auto.

L'**application « Autoplay »** n'apparaît que lorsque votre smartphone Android est branché.



Touche retour

Revenir au menu de l'autoradio

Assistant vocal Google

Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'utilisation d'Android Auto, vous pouvez vous rendre à cette adresse : https://www.android.com/intl/fr_fr/auto/



Nous contacter :

Par mail

contact@goautoradio-gps.fr

Via notre site

www.goautoradio.fr/contact