



## Réglages des DIP

DIP	ON ▽	OFF ▲
1	Micro additionnel	Micro d'origine
2	Mettre sur OFF ▲	
3	Sélectionnez la version du système	
4		
5	Sélectionnez la taille de l'écran	
6		
7	Mettre sur OFF ▲	
8	Mettre sur OFF ▲	

Version du Système	3	4
Réglage par défaut	OFF ▲	OFF ▲
Option 2	OFF ▲	ON ▼
Option 3	ON ▼	ON ▼

Taille de l'écran	5	6
7 / 8.4 pouces (800*480)	OFF ▲	OFF ▲
12.3 pouces	OFF ▲	ON ▼
8.4 pouces (960*540)	ON ▼	ON ▼

Retour :

