


Schéma d'installation pour BMW NBT ID3/ID4



PARAMÈTRES CHANGEMENT DIP

	ON ▾	OFF ▲
Sélectionnez la taille de votre écran d'origine		



4	5	Choisir la Taille de l'écran
OFF ▲	ON ▼	8.8"ou 10.25" pouces(par défaut)
OFF ▲	OFF ▲	8.8"ou 10.25" pouces (alternative)
OFF ▲	OFF ▲	6.5" pouces (par défaut)
Les autres DIP: 1/2/3/6/7/8 sont réglés par défaut sur OFF		

REMARQUE : Veuillez débrancher et rebrancher l'interface après avoir modifié un paramètre DIP.

Bascule vers le boîtier

Appuyez et maintenez la touche "MENU" ou "BACK" (RETOUR) de votre molette iDrive pendant 3 secondes pour changer de menu.

Le changement d'interface s'effectuera également automatiquement après avoir branché un smartphone ou une clé USB.



REMARQUE !

Avant d'utiliser l'interface du boîtier, assurez-vous que la source audio en mode "AUX" est activée. (Paramètres CD Multimédia de l'interface d'origine)