

## Directorio

### A. Especificaciones.

### B. Procedimiento de operación e introducción de funciones.

### C. Mantenimiento.

### D. Precaución.

¡Muchas gracias por comprar nuestros productos!  
Este difusor ha pasado por una estricta inspección.  
Por favor, siéntase libre de usar.




## C Mantenimiento

3. Vacíe el agua a través de la ranura de descarga de agua.

Vacíe el agua en esta dirección

4. Utilice un copito o un trapo para limpiar.



5. Precauciones de limpieza:  
-Limpiar la unidad con un copito de algodón.  
-Usar un trapo suave para limpiar la unidad.  
-Se sugiere limpiar cada semana.

6. Colocar en tu lugar preferido.



## D Precaución

### Solución de problemas:

Por favor verificar lo siguiente antes de solicitar reparación.

Síntoma	Posible Causa	Solución
No hay niebla o no hay suficiente niebla	No está conectado a la energía	Conectar a la energía y presionar el botón de encendido
	Agua insuficiente	Rellenar con agua suficiente
No hay suficiente niebla	Demasiada agua (excede los 100ml)	Vertir el exceso de agua fuera del recipiente
	La portada es bloqueado por película de agua	Limpiar con copito de algodón y mantener el respiradero limpio
	El disco de cerámica se envejeció después de correr por aproximadamente 8000 horas	Por favor contactar a su distribuidor local

Este manual de instrucciones tiene como objetivo garantizar un uso correcto y seguro, evitando daños a usted mismo y a otros. Lea estas precauciones detenidamente antes de usar el difusor para garantizar un uso correcto y seguro. Guarde estos documentos después de leerlos.

- ⚠ Esto indica "alerta".
- 🚫 Esto indica "materia prohibida".
- ⚡ Esto indica "advertencia e insta a tomar precauciones".


- ⚠ En caso de situaciones anormales como humo, olores peculiares, corto o una descarga eléctrica, desconecte el adaptador y póngase en contacto con su vendedor.
  - ⚠ Mantenga el producto fuera del alcance de los niños para evitar lesiones o descargas eléctricas.
  - ⚠ No coloque productos químicos con base de ácido dentro, acortará la vida útil del producto.
  - ⚠ Use solo el adaptador original Potencia: DC 5V, 1A.
  - ⚠ No desarme, reforme ni repare la unidad usted mismo. Para verificaciones internas y reparaciones, consulte en Simply Nature.
  - ⚠ No utilice este electrodoméstico cuando las tomas de pared estén sueltas y no sujeten bien el enchufe.
  - ⚠ No utilice detergentes corrosivos para limpiar el difusor.
  - ⚠ Apagar y desconectar el adaptador durante el mantenimiento.
  - ⚠ Por seguridad, desenchufe el cable después de apagar el difusor.
  - ⚠ No toque el enchufe mojado, ya que podría provocar una descarga eléctrica.
  - ⚠ Nunca envuelva el adaptador con un paño o papel, no podría disipar el calor correctamente, lo que puede hacer que se derrita o incendie.
  - ⚠ No retire la cubierta mientras está funcionando.
  - ⚠ No coloque el dedo en la cámara de niebla, o puede causar lesiones.
- Este difusor puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el difusor. La limpieza y mantenimiento no debe ser realizado por niños sin supervisión.

### Eliminación correcta de este producto

- ♻ Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice el sistema de devolución y recolección o comuníquese con el vendedor donde compró el producto.


noa

MINI DIFUSOR DE AROMA



## A Especificaciones

Producto -----Difusor de aroma  
Voltage ----- 5V  
Poder ----- 5W  
Volumen de niebla ----- 12±5ml/h  
Capacidad de agua -----100ml  
Tamaño del producto-----Φ113mm×96mm



1. Tapa
2. Tanque de agua
3. Nivel Máx de agua
4. Respirador
5. Botón de luz
6. Botón de niebla

Observaciones:  
1. Condición de prueba de humidificación: 25 ± 2 temperatura ambiente: 40% 70% de humedad ambiental: 25 ± 1 ° de temperatura inicial del agua. La humidificación variará bajo diferentes condiciones.

## B Procedimiento de operación e introducción de funciones

### Antes de usar:

Colocar el difusor sobre una superficie plana.


Llenar siempre con agua temperatura ambiente.

Se recomienda utilizar aceites esenciales solubles en agua.

Desenchufe la corriente y vacíe toda el agua, deje que la máquina se detenga en un lugar ventilado durante al menos 3 días.

Si tiene más problemas, póngase en contacto con Simply Nature por ayuda.

## Procedimiento de operación




1. Retire la cubierta.


NO EXCEDA LA LÍNEA MÁXIMA DE NIVEL DE AGUA.



2. Llenar el tanque con agua tibia.



3. Reemplace la tapa.



4. Enchufe el adaptador y enciéndalo.

Nota: No se incline ni se mueva, ni intente vaciarlo o rellenarlo durante la operación.

## Introducción a la función

Modo de luz: ☀

Primera pulsación: luz de cambio de color encendida

2ª pulsación: color fijo

3ª pulsación: luz apagada

Modo de niebla: ☁


Primera pulsación: niebla encendida

2ª pulsación: niebla Off

Cuando no hay agua en la superficie del difusor, la unidad se apaga automáticamente y entra en estado de espera dentro de 3 segundos.

## B Mantenimiento

1 Presione el botón para apagar la niebla y desenchufe el adaptador.



2. Retire la tapa.

