

VOCOLinc

LS2

SmartGlow Ruban Lumineux



Présentation du Produit :

Commande vocale mains libres avec plus de 16 millions de couleurs, le LS2 SmartGlow Ruban Lumineux est là pour rendre votre maison vraiment la vôtre. Utilisant les dernières technologies Wi-Fi. LS2 SmartGlow ruban lumineux vous permet de définir la couleur la température et l'intensité de chaque zone via l'application gratuite de VOCOLinc's VOCOLinc. Avec un nombre illimité d'utilisations et d'applications, un nouveau monde nouveau coloré vous attend avec le VOCOLinc LS2. Vous pouvez customiser votre éclairage personnel de n'importe où avec une connexion interne active.

Interrupteur Marche / Arrêt
Bouton de Réinitialisation



Ce Qui Est Inclus :

- LS2 SmartGlow Ruban Lumineux, 2 mètres / 6.6 pieds
- Contrôleur Wi-Fi intelligent
- CA/CD Adaptateur (Connecteur détachable)
- Guide de démarrage rapide

Fonctionnalités:

- 16 millions de couleurs
- Fonctionne avec Apple HomeKit
- Fonctionne avec Amazon Alexa
- Fonctionne avec l'Assistant Google
- Accès à distance

Bouton Alimentation / Réinitialisation:

- Appuyez rapidement pour ALLUMER / ETEINDRE
- Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour réinitialiser les paramètres constructeurs.

Note: Toutes les données des connexions seront supprimées. LS2 SmartGlow doit être supprimées de l'application puis rajoutées.

Statut LS2 SmartGlow Ruban lumineux

Statut		LS2
Allumer pour la première fois	Recherche de Réseau Wi-Fi	Lumière blanche à 5% de luminosité
Appariement		Lumière blanche à 5% de luminosité
Appareil ajouté avec succès		Lumière blanche à 50% de luminosité
Identification du ruban lumineux		Lumière blanche à 5% de luminosité et clignote 5 fois rapidement
Mise à jour complète du Firmware		Clignote deux fois

* Si vous mettez la luminosité à 0% avant d'éteindre, le ruban lumineux intelligent va reprendre à 5% de luminosité dès que vous allumerez la lumière pour indiquer qu'il est en bon état.

Configuration requise du système

- * Un appareil mobile sous iOS 12.0+ ou Android OS 4.3+
- * Réseau Wi-Fi disponible
- * Une connexion Internet stable avec un bon signal

Spécifications

Entrée: CA 100-240V , 50/60 Hz

Sortie: 12V 1A

Type de connecteur: Détachable US/EU/UK

Gamme de couleurs LED: 16 millions de couleurs avec du blanc Froid au Chaud

Consommation: 12 W max

Flux lumineux: 250 lumens par mètre

Bande(s) de fréquence de fonctionnement: 2412~2484MHz

Puissance maximale transmise: 13dBm

Avertissement de Sécurité

- * Attention : Risque de choc électrique ou brûlures, n'installer pas ce produit avec des mains mouillés, ou debout sur des surfaces humides ou mouillés
- * Non adapté pour être utilisé avec un variateur standard, dimmable via l'application uniquement
- * Adapté pour être utilisé dans un environnement d'opération entre 0° et 40°C (32°F et 104°F)
- * Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé comme luminaires de secours
- * PAS POUR UN ECLAIRAGE DE SECOURS
- * Ne désassembler pas
- * Ne PAS nettoyer avec du liquide

IC Déclaration

Mise en garde:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Afin d'éviter la possibilité de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio de la ISED, la proximité humaine à l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces) pendant le fonctionnement normal.

Déclaration de L'UE de la conformité

Par la présente, VOVOLinc déclare que l'équipement radio SmartGlow Ruban Lumineux est conforme au Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de l'UE sur la conformité est disponible sur le site internet: www.vocolinc.com


Comment utiliser le Ruban de Fixation?

- 1 Insérez la bande à épingles dans l'autre moitié du ruban, en assurant la connexion entre l'épingle '12V' et la prise.
- 2 Collez le ruban de fixation sur le dessous du ruban lumineux selon le schéma.



Ruban de Fixation

- 3 Enveloppez soigneusement les deux extrémités du ruban de fixation autour du haut du ruban lumineux.
- 4 Continuez à envelopper soigneusement le ruban de fixation, pour qu'il continue autour de la partie inférieure du ruban lumineux.



Connectez le connecteur du ruban lumineux



- ⚠ Assurez vous que les flèches sur le connecteur et sur le ruban se correspondent



VOCOLinc APP



Setup code
Code de configuration