


# TSA-Accepted Luggage Locks



- Using this Travel Sentry® Approved lock allows your luggage to be opened, inspected and relocked by security authorities without damage.



ボタン(c)/Button(c)/按钮(c)  
 リセットボタン(a)  
 Reset Button(a)  
 按钮开关(a)



矢印の方向に従って、  
 ボタンをスライドする  
 Push to open

ダイヤル(b)  
 Dials(b)/密码(b)

TSA15009

取扱説明

工場出荷時は「0-0-0」にセットされています。個人で番号をセットする場合は下記の通りに従ってください。

- 1.ダイヤルを出荷時の「0-0-0」に合わせ開錠してください。
- 2.リセットボタン (a) を、ペンなどで「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
- 3.ダイヤル (b) を回して、個人で番号をセットしてください。(例8-8-8)
- 4.ボタン (c) を矢印の方向に奥までスライドして、「カチッ」と音がすると、リセットボタンが押し込まれていない状態に戻ります。セットした番号は忘れないようご注意ください。番号を変更する場合は再度1-4の操作を行ってください。

密码使用説明

按钮开关出厂开启密码均为0-0-0，故用按钮重设个人密码，步骤如下：

1. 将按钮开关启动按钮(出厂的开启密码0-0-0)。
  2. 用笔(或其它工具)按下按钮开关(a)，直听到“滴答”声为止。
  3. 将三个密码(b)，设定个人密码(如8-8-8)。
  4. 把按钮(c)往箭头方向推尽，再次听到“滴答”声，按钮开关(a)弹出，按钮开关启动。
- 至此，设定个人密码步骤已完成。并牢记个人密码，如需重设密码，请按此法重复步骤1至4。

INSTRUCTIONS

The original combination is 0-0-0. To set your own combination, please follow the steps below:

1. Turn the dials (b) to the original combination 0-0-0.
2. Press down the reset button (a) with a pen or other tool until you hear a "click" sound.
3. Set your own combination by turning the dials (b).
4. Push the button (c) in the direction of the arrow until you hear the "click" sound again.

Up till now, the setting is finished, please remember your combination. To set another combination please repeat the steps above.

注意：万一シリンダーが解錠されている場合はシリンダーを矢印の方向に赤い点の位置まで回してください。  
 (シリンダーに差し込める工具であれば、何を使って頂いてもかまいません。)

Warning: If the cylinder is opened, please lock it again by turning it in the direction of the arrow to the red dot position.  
 (use any tool that fits in the cylinder).

警告：如按钮于开启状态，把按钮按箭头方向旋转至与红点位置按钮，以便重新上。  
 (任意能插入按钮芯的工具都可以)



Distributed by Just Travel Goods Company Limited