



CABLE-RIDE.COM

KABELBAANWINKEL - BOUTIQUE TYROLIENNE - SEILRUTSCHE LADEN - ZIPLINE STORE

Sicherheit, Wartung und ordnungsgemäße Verwendung von einer Seilrutsche:

Die Seilrutsche und seine Teile sollten regelmäßig überprüft und getestet werden, um die Risiken von Schäden und Unfälle, die durch Korrosion, unsachgemäßen Gebrauch oder andere externe Faktoren verursacht werden könnten auszuschließen .. In diesem Abschnitt werden wir die Inspektionen beschreiben die jährlich und bevor jeder Anwendung nach einer Zeit von Inaktivität durchgeführt werden müssen.

Vor jedem Gebrauch nach einer gewissen Zeit von Inaktivität:

Anker: Sichtprüfung der Ankerpunkte, wo das Kabel angeschlossen ist. Wenn es ein Baum betrifft Beurteilen Sie der Gesundheit des Baumes, niemals einen "toten" Baum oder einen Baum mit irgendwelche Anzeichen von Krankheit verwenden.

Verwenden Sie einen anderen Ankerpunkt, wenn der Baum nicht mehr erfüllt. Wenn ein Pol als Anker verwendet wurde, beobachten Sie den Pol auf seine Stabilität und seine berechtigung und dass er nicht aus seiner ursprünglichen Position verschoben ist. Andere Verankerungspunkte müssen auch auf ihre Stärke gemäß der geeigneten Methode beurteilt werden.

Endpunkt Kabelteile: Alle Teile (Kabelenden, Bügel Drahtseilklemmen, Kauschen, Wantenspanner, Schrauben, Muttern) müssen physisch und visuell auf Verschleiß, korrekten Position und Leistung geprüft werden. Alle Muttern der Bügel Drahtseilklemmen und Wantenspanner sollten mit einem Schraubenschlüssel überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie nicht vertrieben werden durch Vibrationen.

Kabel: Unterwerfen Sie den eigentlichen Kabel auf einer Sichtkontrolle. Kontrollieren Sie den gesamte Länge des Kabels und suche nach Beschädigung des Kabels, Verdrehung, Knicken, abnorme Absacken, Große Korrosion, Fremdkörper, etc. Wenn eine dieser gefunden werden dann muss diese Problem gelöst werden, oder die Kabel ersetzt.

Rollmaterial: Überprüfen Sie alle Teile auf falsche Installation, Beschädigungen, Verformungen, Risse oder andere Zeichen die zeigen, dass die Komponenten ihre Integrität verloren haben. Überprüfen Sie insbesondere die folgenden Punkte:

- **Doppel Seilrolle:** überprüfen Sie die Räder, um zu sehen, dass sie reibungslos laufen, überprüfen Sie die Gehäuse und Metall-Teile auf Verschleiß durch das Kabel und / oder Bungee-Bremse.
- **Griffe:** einen Griff in jeder Hand und drehe kräftig in entgegengesetzte Richtungen, lose Griffe dürfen nicht verwendet werden.
- **Karabinerhaken:** Stellen Sie sicher, dass den Verschluss (Schnapper) richtig geschlossen ist und die Verriegelung ohne Probleme funktioniert, überprüfen Sie Verschleiß an dem Punkt, wo der Karabiner an der Doppel Seilrolle hängt.
- **Tellerschaukel Holz:** Untersuchen über die gesamte Länge des Seiles, insbesondere wo das Seil abgespalten wird und die Achterhaken aus Metall. Überprüfen Sie den Sitz aus Holz auf Risse und überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Seil und der Sitz. Andere Teile (Griffe, jede Klettergurt, ... muss immer durch den Karabiner auf die Doppel Seilrolle aufgehängt werden, nicht an das Seil des Sitzes.
- **Klettergurt:** überprüfen Sie alle Schnallen, Riemen, Aufhängepunkte, Heften. Lanyards und Schlingen sollte nur auf der Aufhängeöse des Gurtes angebracht werden.



CABLE-RIDE.COM

KABELBAANWINKEL - BOUTIQUE TYROLIENNE - SEILRUTSCHIEN LADEN - ZIPLINE STORE

- Lanyards und Schlingen: auf Verschleiß und lose Nähte prüfen.
- Bungee Schnur: Messen Sie die Länge der elastischen Schnur ohne Spannung um zu beurteilen, ob die Schnur wieder seine ursprüngliche Länge erreicht. Ersetzen Sie die Schnur wenn sie mehr als 15% länger ist als seine ursprüngliche Länge. Prüfen Sie auf Beschädigungen entlang der äußeren Hülle der Schnur.

Probe mit Gewicht:

- Hängen Sie einen schweren Gegenstand, gleichem Gewicht des schwersten Person an das Kabel. Verwenden Sie ein Seil oder Lanyard und der Doppel Seilrolle.
- Bewegen Sie das Gewicht in der Mitte der Strecke mehrmals nach oben und unten, so dass das Kabel die maximale Spannung erreicht.
- Entfernen Sie das Objekt und überprüfen Sie alle Kabelklemmen, Wantenspanner, Schrauben, Dübel ein letztes Mal.

Jährlich:

- Doppel Seilrolle und Zubehör: auf eine Gewichts-Test unterwerfen.
- Alle Schrauben und Muttern und sehen ob sie mit genügend Drehmoment angezogen sind.
- Kabel im Detail über die gesamte Länge Prüfen auf lose Drähte, übermäßige Abflachung, übermäßige Korrosion

Anweisungen zur Verwendung:

Es ist wichtig, dass ein Sicherheits-Protokoll für alle Nutzer und Personen zuständig für die Überwachung aufgestellt wird.

Rollmaterial benutzt für die Seilrutsche wie Sitz, Griffe, Klettergurte sollten immer durch einen Karabiner gehen um Sie zu verbinden an die Doppel Seilrolle

Die Nutzer der Seilrutsche müssen Platz nehmen auf dem Sitz oder / und die Griffe fest im Hand nehmen entsprechend der gewählte Methode:

Griff: Fassen Sie den Griff mit beiden Händen fest

Teller Schaukel Sitz: Platzieren Sie den Sitz zwischen den Beinen und ließ das Seil durch die Beine bis hin zu dem Karabiner und Doppel Seilrolle.

Bei Verwendung eines Klettergurt: überprüfen Sie die Gurte auf Ihre gute Passform. Ein Lanyard von etwa 90 cm verwenden zwischen Seilrolle / Karabiner und Klettergurt .

Karabiner: Stellen Sie sicher, dass den Verschluss (Schnapper) richtig geschlossen ist und die Verriegelung ohne Probleme funktioniert nachdem sie bestätigt wurden. Kneifen Sie den Schnapper um zu sehen, ob die Verriegelung funktioniert.

Doppel Seilrolle: Überprüfen Sie, dass die Seilrolle ordnungsgemäß auf dem Kabel steht (Auge für Karabiner nach Unten) und die Räder zentriert auf dem Kabel stehen.

Jetzt können Sie vorsichtig Ihre Körpergewicht auf dem Kabel hängen, dies ist der letzte Test, um sicherzustellen, dass alles richtig montiert ist, bevor Sie den Startpunkt verlassen. Möglicherweise ist es notwendig, für eine zweite Person den erste Person zu assistieren um Ihnen "zur



CABLE-RIDE.COM

KABELBAANWINKEL - BOUTIQUE TYROLIENNE - SEILRUTSCHE LADEN - ZIPLINE STORE

Platze" zu halten bevor des Start-Plattform verlassen wird. "SPRINGEN" Sie nie auf dem Kabel ab den Startplattform. Springen verursacht eine unnötige Belastung auf der gesamten Seilrutsche und alle Unterteile.

Verlassen von Seilrutsche: nachdem der Benutzer zu einem vollständigen Stillstand gekommen ist, verlässt der Benutzer die Seilrutsche durch seinem Gewicht von Kabel zu nehmen und den Sitz / Griff zu lösen. Bitte beachten Sie, dass das Kabel zurück "schießt", wenn das Gewicht plötzlich entfernt wird. Vor allem, wenn es eine Schaukelsitz verwendet wird sollte das Kabel allmählich nach oben gelassen werden, um zu verhindern jemanden zu treffen.

Der Doppel Seilrolle zurück zum Ausgangspunkt bringen: Wenn Sie einen Schaukelsitz verwenden können Sie einen kürzten Seil an die Schaukelsitz befestigen, dieses Seil kan verwendet werden um den Sitz / Doppel Seilrolle wieder nach den Ausgangspunkt zu bringen. Lassen Sie diesen Seil jedoch bei Verwendung des Seilrutsches nicht hinter dem Sitz auf dem Boden schleifen. Das Risiko besteht das es irgendwo haken bleibt und die Doppel Seilrolle zu einem plötzlichen Stopp bringen würde. Dieser Seil wird am besten während der Fahrt mit der Seilrutsche festgehalten. Dieses Seil kann auch verwendet werden um Kinder näher an den Boden zu bringen beim Verlassen der Seilrutsche.

Entweder können Sie den Sitz / Griff /Doppel Seilrolle kombination durch abnehmen von Karabiner lösen von Kabbel und zurück zum Ausgangspunkt bringen.

Für sehr lange Kabel oder Seilrutsche die über "schwerem" Gelände gehen kann interessant sein mehrere Sätze Rollmaterial zu kaufen, um schnell eine nach der anderen die Seilrutsche verwenden zu können. Achten Sie darauf, in diesem Fall, dass Sie ein "Protokoll" vereinbaren um sicherzustellen, dass sich niemand auf die Seilrutsche befindet vor dem nächsten Start.

Wartung: Zusätzlich zu den regelmäßigen Kontrollen des Rolmaterialist es angewiesen dieses Material und den Bungee-Bremse nach Gebrauch zu entfernen und drinnen zu lagern um Sie sicher zu stellen von einem längeren Lebensdauer.

Warnungen:

Kinder sollten nie die Seilrutsche nutzen ohne Aufsicht eines Erwachsenen.

Gewicht Begrenzungen: nicht mehr Gewicht auf die Seilrutsche hängen dann getestet wurde, siehe "Probe mit Gewicht" Maximal 150 kg auf die Seilrutsche, unabhängig davon, welcher Test durchgeführt wurde.

Verwenden Sie nie eine Leiter als Startrampe. Wenn Ihr Aufstellungsort ein Plattform Benötigt und dies ist noch nicht fertig, empfehlen wir, die Seilrutsche ab den tiefsten Punkt zu verwenden. Der Benutzer kann zum Beispiel auch von jemand mit ein Seil in die höchste Position des Kabels gezogen werden, von dort kann er dann mit die Schwerkraft die Seilrutsche nützen. (Erwachsener können auch auf diese Weise ein Kind sicher auf den höchsten Punkt bringen)

Versuchen Sie nicht, das Kabel zu verlassen, während Sie noch in Bewegung sind. Erlauben Sie niemals mehr als einen Benutzer auf der Seilrutsche.

Hindernisse: die Fläche auf dem Boden, wo die Seilrutsche passiert muss frei von Personen, Tieren und allen möglichen Hindernissen gehalten werden, wenn die Seilrutsche verwendet wird.



CABLE-RIDE.COM

KABELBAANWINKEL - BOUTIQUE TYROLIENNE - SEILRUTSCHE LADEN - ZIPLINE STORE

Bewegliche Teile: die Nutzer des Seilrutsches sollten nie das Kabel oder Seilrollen berühren, wenn in Bewegung.

Gefahr von Verwicklungen: Stellen Sie sicher, dass lockere Kleidung, lange Haare, Schnallen und andere ähnliche Gegenstände zusammen gebunden sind und nicht in Kontakt kommen mit den beweglichen Teilen der Seilrollen.

Bungee Bremssystem: Stellen Sie sicher, dass das Bremssystem verankert war und dass die Bungee-Seil aus dem Weg der Seilrutsche Benutzer hängt.

Definitionen:

Ankerpunkt: Ein fester Gegenstand, wie einem gesunden, ausreichend großer Baum oder einer Pole fest in den Boden, an die ein Kabel fest montiert werden kann.

Seilrutsche fläche: Die Fläche, auf der die Seilrutsche und seine Nutzer passieren.

Verwalter: Person, die die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Urteilsvermögen hat um zu beurteilen, ob die Seilrutsche sicher und in gutem Zustand ist.

Benutzer: Jede Person, die die Seilrutsche benutzt.

Rollmaterial: Die Kombination von Doppel Seilrolle, Karabiner, Sitz, Klettergurt, Lanyard, Griff, Helm oder ein anderes Element für den Transport entlang des Kabels vom Benutzer und ihn zu schützen.

Doppel Seilrolle: Ein Gehäuse mit zwei Räder mit einer Rille in der Lauffläche um über eines einzigen Kabel zu rollen.

Endpunkt Kabelteile: Die Elemente, die dem Ende des Kabels verwendet wurden, um das Stahlseil an die Ankerpunkte zu befestigen.

Drehmoment: Drehmoment / Torque.

Seilrutsche: Stahlseil, entlang welcher sich eine Person oder ein Objekt auf einer Doppel Seilrolle aufgehängt bewegen kann, durch die Schwerkraft von einem Punkt zum anderen.

DIE SEILRUTSCHE DARF NICHT IN BETRIEB GENOMMEN WERDEN BEVOR ALLE ERFORDERLICHE SCHRITTE ZUM PRÜFEN VOM UNTERSCHIEDLICHEN TEILE GEMACHT SIND.

NICHTBEACHTUNG KANN ZU UNFÄLLEN FÜHREN.

ACEHOUSE IST NICHT VERANTWORLICH FÜR UNFÄLLE DÜRCH MANGELLENDE KONTROLLE UND PRÜFUNG VERMIEDEN WERDEN KÖNNTE.

ACEHOUSE KANN NICH JEDEM RISIKO ANTIZIPIEREN UND SCHLIESST HAFTUNG AUS FÜR ÜNFALLE AUFGRUND MANGELENDER DES GESUNDENEN MENSCHENVERSTANDESES ODER NEHMEN VON UNNÖTIGEN RISIKEN!



CABLE-RIDE.COM

KABELBAANWINKEL - BOUTIQUE TYROLIENNE - SEILRUTSCHE LADEN - ZIPLINE STORE

Haftungsausschluss: Acehouse (www.cable-ride.com) übernimmt keine Haftung für Unfälle mit dem geliefertem Material. Seilrutsche - Systeme und Bungee-Bremssysteme sind potentiell gefährlich und können zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen, wenn sie unsachgemäß installiert oder verwendet werden. Der Besitzer der Seilrutsche nimmt selbst alle Risiken und Verantwortung für Schäden, Verletzungen oder Tod, unabhängig davon, wie dies nach der Verwendung unserer Produkte entstehen. Der Besitzer der installierten Seilrutsche und Bungee-Bremssystem ist verantwortlich für seine eigene Ausrüstung und deren sichere Verwendung. Er ist sich bewusst, dass er für die sichere Auswahl, Installation und Nutzung seiner eigenen Spielgeräten verantwortlich ist. Darüber hinaus muss er die Gewähr für eine regelmäßige Wartung und Inspektion von allen Teilen der Seilrutsche stehen. Mit der Annahme von die Verkaufsbedingungen bestätigt der Benutzer, dass er von diesem Haftungsausschluss informiert wurde.