

OPERATIONS MANUAL - DJAP-1577BUSB

Professional ABS Molded Loudspeaker - 15"

Introduction:

Congratulations on your purchase of this amplified loudspeaker; this speaker includes the very latest technology in lightweight ABS design. The trapezoidal design was used for a more precise and accurate sound and will add increased sound definition on vocal frequencies. This state of the art speaker will give you years of enjoyment.

Features:

- Wireless music stream
- Steel basket woofer
- High wattage powered class A/B amplifier
- Stand mounting socket
- Auxiliary Line Output
- Metal Grill
- High temperature voice coil
- Rubber Feet
- Easy carry handles
- Stacking grooves
- Memory Stick




Cautions:

1. All operating instructions should be read before using this equipment.
2. To reduce the risk of electric shock, do not open the unit. There are **NO REPLACEABLE PARTS INSIDE**. Please refer servicing to a qualified service technician.
3. Do not expose this unit to direct sunlight or to a heat source such as a radiator or stove.
4. This unit should be cleaned only with a damp cloth. Avoid solvents or other cleaning detergents.
5. When moving this equipment, it should be placed in its original carton and packaging. This will reduce the risk of damage during transit.
6. **DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.**
7. **DO NOT USE ANY SPRAY CLEANER OR LUBRICANT ON ANY CONTROLS OR SWITCHES.**
8. Make sure **ALL** of your equipment is completely **OFF** and lower **ALL VOLUME, LEVEL & GAIN** controls before connecting the speaker.
9. **ONLY LINE LEVEL SIGNALS CAN BE SENT TO YOUR SPEAKER.**

Disregarding any of the above will void your warranty!!!!

Functions:

1. Memory Stick Port
2. LCD Display
3. Function Buttons
4. MIC1 LEVEL: Control the signal for MIC1 when using a microphone.
5. MIC2 LEVEL: Control the signal for MIC2 when using a microphone.
6. LINE LEVEL: Control the signal for LINE when using the line.
7. MASTER: Control the output signal.
8. TREBLE: Rise or attenuate 12dB at 12KHz frequency.
9. BASS: Rise or attenuate 12dB at 80Hz frequency.
10. MIC1 IN: Use XLR or $\frac{1}{4}$ " jack connector balanced or unbalanced.
11. MIC2 IN: Use XLR or $\frac{1}{4}$ " jack connector balanced or unbalanced.
12. LINE IN: Use RCA or XLR connector balanced or unbalanced.
13. LINE OUT: Use for signal connection(Output) among other amplified speakers, when you input the signal to MIC1, MIC2 or LINE IN.
14. Power Indicator
15. CLIP: The LED lights up when signal distortion occurs. Reduce the Volume with the LEVEL control until the CLIP LED does not light up any more, or occasionally lights up at signal peaks.
16. Voltage Selector: change AC Power between 115V and 230V.
17. Power Supply Switch.
18. Power Supply Input Connector: Use with power cord.



Make sure All of your equipment is completely OFF and lower ALL VOLUME, LEVEL & GAIN controls before connecting the speaker.

Connections:

1. For this unit you can connect a mixer or microphone directly into your speaker, To connect a microphone use an XLR or $\frac{1}{4}$ " jack connector to connect to the MIC1(10) and MIC2(11) input.
2. To connect a CD player, turntable or mixer use an XLR or RCA connector to connect to the LINE IN(12) input, If connecting a powered mixer use the mixers line level signals only.
3. You can LINK additional speakers using the LINE OUT(13) connection. The amplifier on your speaker will only power this speaker. If you LINK to additional speakers those speakers must be self amplified.
4. Turn on your mixer/microphones or other signal source, then turn on your unit, the Power Indicator(14) will be lit. Now you can adjust your volume controls to a reasonable level.



Audiopipe®
Hwy 836, U.S.A.

DJAP-1577BUSB

Altoparlante Profesional Moldeado ABS de 15"

MANUAL DE OPERACIONES

Introducción:

Felicitaciones en su compra de este altoparlante amplificado; esta bocina incluye la última tecnología en los diseños ligeros ABS. El diseño trapezoidal fue usado para un sonido más preciso y exacto y para incrementar la definición del sonido en las frecuencias vocales. Este altoparlante de técnica avanzada le proporcionará años de deleite.

Características:

- Flujo de Música Inalámbrica
- Woofer con canasta de acero.
- Amplificador clase A/B con potencia de alto volta.
- Soporte de montaje con toma de corriente
- Línea de salida Auxiliar
- Parrilla de metal
- Bobina de alta temperatura
- Soporte de goma
- Manijas para fácil transportación
- Ranuras para estantes
- Receptor de Memory Stick




Precaución:

- 1.-Todas las instrucciones de operación deben ser leídas antes de usar este equipo.
- 2.-Para reducir el riesgo de choques eléctricos, no abra la unidad. No existen piezas de Repuesto dentro. Por favor referir los servicios a un técnico de servicios calificado.
- 3.-No exponga esta unidad a los rayos directos de sol ó a una fuente de calor, tales Como un radiador ó estufa.
- 4.-Limpie esta unidad, solamente con un paño húmedo. Evite los solventes ú otros detergentes de limpieza.
- 5.-Cuando mueva este equipo, debe ser colocado en su carton y empaque original. Esto reducirá el riesgo de dañarlo durante e trayecto.
- 6.-NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD.
- 7.-NO USE LIMPIADOR CON ROCIADOR O LUBRICANTE EN NINGUNO DE LOS CONTROLES O INTERRUPTORES.
- 8.-Asegúrese de que su equipo este completamente apagado y baje todos los Controles de volume, nivel y ganancia antes de conectar esta bocina.
- 9.-SOLOS LOS NIVELES DE SEÑAL EN LINEA, PUEDEN SER ENVIADOS A SU BOCINA.

**Hacer caso omiso de cualquiera de las precauciones señaladas arriba
Puede anular la garantía.**

Funciones:

- 1.-Puerto de Memory Stick
- 2.-LCD display
- 3.-Botones de función
- 4.-NIVEL MIC 1:Controla la señal para el MICROFONO
1,cuando se está usando un micrófono.
- 5.-NIVEL MIC 2:Controla la señal para el MICROFONO
2,cuando se está usando un micrófono.
- 6.-Nivel de Línea:Controla la señal para LINE,
Cuando se está usando la línea.
- 7.-PRINCIPAL:Controla la señal de salida
- 8.-TRIPLE:Aumenta ó atenúa la frecuencia
en 12dB a 10KHz.
- 9.-BAJO:Aumenta ó atenúa la frecuencia
en 12dB a 80Hz
- 10.-ENTRADA DE MICROFONO 1 (MIC 1) Use conectores
Jack XLR ó de balanceados o desbalanceados.
- 11.-ENTRADA DE MICROFONO 2 (MIC 2) Use
conectores jack XLR ó de 1/4" balanceados o desbalanceados.
- 12.-ENTRADA DE LINEA:Use conectores
RCA ó XLR balanceados o desbalanceados.
- 13.-SALIDA DE LINEA: Use para conexión de señal de salida entre
Otras bocinas amplificadas, cuando usted entre la señal a un MIC ó 1/4" Entrada de Línea(LINE IN)
- 14.-Indicador de Potencia
- 15.-CLIP:La luz LED se enciende cuando ocurre una distorción en la señal.Reduzca el
Volume con el control de Nivel hasta que el clip de luz LED no se ilumine mas, ú
Ocasionalmente se ilumine en una señal pico.
- 16.-Selector de voltaje:Cambia la potencia de corriente alterna(AC) entre 110V y220V.
- 17.-Interruptor de Suministro de Energia.
- 18.-Conector de Entrada de Suministro de Potencia:Use con el cable de potencia.



Asegúrese de que su equipo esté completamente apagado y baje todos los controles de VOLUMEN,NIVEL y GANANCIA antes de conectar las bocinas.

Conexiones:

- 1.-Para esta unidad usted puede conectar una mezcladora o micrófono directamente en sus bocinas. Para conectar un micrófono use un conector jack XLR ó de 1/4" para conectar a la entrada del MIC 1 (10) MIC 2(11) .
- 2.-Para conectar una unidad de CD portadisco de fonógrafo ó mezcladora use un conector XLR ó RCA para conectar a la LINEA de ENTRADA (12). Si conecta una mezcladora de potencia use el nivel de señal de linea solamente.
- 3.-Usted puede unir bocinas adicionales usando la conexión LINE OUT (13) El amplificador en su bocina solamente suministra potencia a esta bocina.Si conecta una bocinas adicionales, estas bocinas deben ser amplificadas por si misma.
- 4.-Encienda su mezcladora/micrófono ú otra fuente de señal, entonces encienda esta unidad, el Indicador de Potencia (14) se iluminará. Ahora usted puede ajustar sus controles de volumen a un nivel razonable.