




ブローシェルター設置ガイド Blow Shelter Assembly Instruction




本体スキンを広げてください。
①～④までバックダウンしてください。
(バックダウン時にウェビングを完全に伸ばす必要があります)




⑤～⑧までバックダウンしてください。
(出入りリングとバックダウンリングを
区別してください。)




中央ポールは番号に従って
接続した後ご使用ください。
中央ポールをテントの内側から
立ててください




サイドポール2本を差し込み、
アイレットに連結してください。



フックを番号順に24個締結
してください。



残りの4カ所にバックダウン
してください。



中央ポールにマジックテープで固定
してください。
中央ポール下部Oリングにリング
を連結してください。



設置完成



■テントの組立て動画


設置ガイド動画はこちらのQRコードからご覧になれます

この度は「キャンピングカン ブローシェルター」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。商品を開封されましたら、まず以下の構成品に欠品がないかご確認ください。

構成品




テントスキンバッグ



テントスキン



ポール台バッグ



ポール

メインポール(2本)

中央ポール(1本)



バッグ(12個)、ケース

■使用前の必読事項-NOTICE-

- ・ミシン目状の生地に水漏れが発生する可能性があります。これは綿テントのシーズニング過程(濡れたり乾いたりを繰り返す過程)で起こる自然な現象で2~3回のシーズニングを経て改善されます。
- ・日光に長期間露出すると色あせが発生します。
- ・テンションの高い部分には針穴から光が見えることがあります。
- ・生地の特性上、糸くず、ほつれなどが発生することがあります。
- ・室内で検品したあと屋外での使用をお勧めします。商品の特性上、屋外での使用後の交換、返品は致しかねます。

■使用上の注意

ブローシェルターの設置は2人以上での作業を推奨いたします。設営場所は平たんな場所を選び、崖下や水辺など危険な場所はお避けください。台風や強風、豪雨など悪天候時のテント設営はお避けください。河川の中州や急な増水の危険のある場所では設営をしないでください。

■製品のお取扱い保管方法

使用後は固く絞った布などで汚れを落とし完全に乾かしてから収納ください。汚れたまま、塗れたままの状態ですとカビや劣化の原因になります。テント本体や収納バッグは洗濯機やドライクリーニングでの洗濯はお避けください。高温多湿、直射日光の当たる場所での保管はお避けください。小さなお子様の手の届かない場所に保管ください。

【販売元】

株式会社マルコー
茨城県水戸市常磐町2-2-27
商品についてのお問い合わせはカスタマーサービスまで
TEL:050-3746-7587
ホームページ: www.campingkan.co.jp