



マカプラス ベスティブル ファスナーを締めてください。サンガード下部のベスティブルジッパーを締めてください。




マカプラス ベスティブル 支柱ポール1本を入れてください。



マカプラス ベスティブル 支柱ポール1本を挟んで締めてください。



ベスティブル前部の2ヵ所をできるだけ引っ張ってパッキングしてください。(パッキングリングとドアリングを分けてパッキングしてください。)



残りの4ヵ所をパッキングしてください。



設置完成



■ テントの組立て動画

設置ガイド動画はこちらのQRコードからご覧になれます

■使用前の必読事項-NOTICE-

- ・ミシン目状の生地に水漏れが発生する可能性があります。
これは綿テントのシーズニング過程（濡れたり乾いたりを繰り返す過程）で起こる自然な現象で2～3回のシーズニングを経て改善されます。
- ・日光に長期間露出すると色あせが発生します。
- ・テンションの高い部分には針穴から光が見えることがあります。
- ・生地の特性上、糸くず、ほつれなどが発生することがあります。
- ・室内で検品したあと屋外での使用をお勧めします。
商品の特性上、屋外での使用後の交換、返品は致しかねます。

■使用上の注意

マカプラスの設置は1人でも行えますが2人以上ですとより容易に組立てが可能です。設営場所は平坦な場所を選び、崖下や水辺など危険な場所はお避けください。台風や強風、豪雨など悪天候時のテント設営はお避けください。河川の中州や急な増水の危険のある場所では設営をしないでください。

■製品のお取扱い保管方法

使用後は固く絞った布などで汚れを落とし完全に乾かしてから収納ください。汚れたまま、塗れたままの状態での収納しますとカビや劣化の原因になります。テント本体や収納バッグは洗濯機やドライクリーニングでの洗濯はお避けください。高温多湿、直射日光の当たる場所での保管はお避けください。小さなお子様の手の届かない場所に保管ください。

【販売元】

株式会社マルコー
茨城県水戸市常磐町2-2-27
商品についてのお問い合わせはカスタマーサービスまで
TEL:050-3746-7587
ホームページ:www.campingkan.co.jp