



KULLANIM KILAVUZU

Cihazın kurulumundan önce ilk olarak hoparlörlerinizin ve hoparlör hattınızın sağlam olduğundan emin olunuz. Bağlantıları cihazınız kapalı iken yapınız.

Sisteminizdeki hoparlör hattını amfinizin arka panelindeki **speaker output** yazan yerden bağılyabilirsiniz. Kırmızı renkli giriş artı(+) siyah renkli giriş eksi(-) çıkıştır. Pro C-29 stereo (2 çıkış) bir amfi olduğundan **left** (sol) çıkışına 4 adet, **right** (sağ) çıkışına 4 adet hoparlör, (kabinin büyüklüğü - gücü önemli değildir) toplamda da 8 adet hoparlör bağlantısı yapabilirsiniz.

Subbass bağlantısını arka panelde (maksimum 1 adet) **subbass** yazan girişten yapabilirsiniz.

Amfinizi multimedya cihazına (bilgisayar, tablet, cep telefonu, uydu alıcısı, tv) bağlarken arka panelde **pc-cd-tv** yazan girişleri kullanabilirsiniz.

Usb'den medya oynatmak için cihazın ön panelindeki Usb girişini kullanabilirsiniz.

Bluetooth ile bağlanmak için ilk olarak amfinin ön panelinde bulunan **mode** yazan tuşa basıp lcd ekranda **blue** yazısını bekleyiniz. Yazı çıktıktan sonra kullandığınız cihazdan bluetooth araması yapıp amfinize kablosuz ses aktarabilirsiniz.