



PL.Szafka RTV 2
EN.TV Cabinet 2
DE.Video Schrank 2
RUS.Шкафчик 2

IND. 4013632/4013633
001



NR. ELEMENTU ITEM NUMER ARTIKELNUMMER ПУНКТ НОМЕР		IND.		ILOŚĆ QUANTITY ANZAHL НОМЕР	WYMIARY [mm] DIMENSIONS [mm] ABMESSUNGEN [mm] РАЗМЕРЫ [mm]		
		4013632	4013633		732	248	16
E12	1/1	2133864	2133866	1			

PL. W przypadku zgłoszeń serwisowych proszę podać 7-cyfrowy numer indeksu.

EN. In case of complain please advise index number, which is given in the list of furniture components and fittings.

DE. Im Falle einer Reklamationsanmeldung geben Sie bitte Indexnummer, die sich in der Liste von Möbelementen und Beschlägen befindet.

RUS. В случае заявления рекламаций просим указывать номер индекса, который находится в таблицах со списком элементов мебели и фурнитуры.
