


CLOUD NINE[®]

THE PREMIUM COLLECTION
THE ORIGINAL IRON PRO



IRON PRODUCT FEATURES & WARRANTY INFORMATION

This product comes with a 12 month manufacturers warranty. In order to qualify for your extended manufacturers warranty you must activate it by registering your product online at www.cloudninehair.com within 14 days from date of purchase. This does not affect your consumer rights. Please read this section carefully before you use your new styling product. For full product information, styling hints, tips and to register your product or for helpdesk information, visit WWW.CLOUDNINEHAIR.COM.

1. Ceramic Plates
2. Temperature Control
3. Revive Mode
4. Swivel Cord
5. Heat Resistant Guard

ITEM	THE ORIGINAL IRON PRO
MODEL NO.	C9-MP1.0
VOLTAGE	100-240V, 50/60Hz
WATTAGE	35W
WEIGHT	232g (without cord)
CORD LENGTH	3m





IRON PRODUCT FEATURES & WARRANTY INFORMATION

Don't use your styling product near water.

Don't contaminate any part of your product with any chemical, hair colour or dye.

Don't use on wet hair.

Always unplug from the mains power supply immediately after use.

Clean your product by gently wiping with a damp lint free cloth, do not use sprays or detergents.

Never immerse your product in water and always switch off and unplug from the mains power supply before cleaning.

WARRANTY INFORMATION

This product is guaranteed against defects in workmanship and materials for 1 year from the date of purchase or gift receipt. To qualify for any of our extended warranty periods, you must register your product within 14 days of purchase and provide a valid proof of purchase or gift receipt.

Should this product become defective during the guarantee period, please visit Cloudninehair.com or call our customer service department to arrange a repair or replacement. You maybe asked to provide a valid proof of purchase or gift receipt. If a replacement is offered this does not extend the original warranty period.

This guarantee becomes invalid in the case on misuse, alteration, accidental damage or repair by an unauthorised person.

This product is designed for domestic use only. Use by a professional stylist or in a professional environment will invalidate this guarantee.

Your statutory rights are not affected.

GENERAL IRON SAFETY

Your iron can get incredibly hot so you really must be careful when using it.

Always closely inspect The Cloud Nine® Original Iron Pro for damage before you use it. If the iron is damaged in any way do not use it. Instead go to our website for help desk contact details.

Do not touch the ceramic plates when the iron is switched on.

Keep hairsprays and styling aids at a safe distance away from your iron.



SAFETY FEATURES

Hibernation mode - The intelligent sleep technology within the Iron will automatically work when the iron has been switched on but not used for a period of 30 minutes. Once in hibernation mode you'll notice that the temperature panel will occasionally flash a white light to remind you. However during this mode the iron will cool down.

When you're ready to use your iron again simply switch it off and back on again.

VOLTAGE

The Cloud Nine® Original Iron Pro can be operated with a mains voltage ranging from 100-240 Volts

OPERATION FAILURE

If your styling product fails to work please follow this guide:

Check that your product and the power supply are switched on.

If your product, cable or plug become damaged in any way stop using it immediately and return your product to our service centre for repair.

Under no circumstances should you or anyone else tamper with the product as this will invalidate your warranty.

REMEMBER

It's important that you never use your styling product for anything other than styling hair as directed in the quick start guide. Your product has been specifically designed for this purpose and using the product for any other purpose could be dangerous.

USER ADVICE

This appliance can be used by persons aged from 16 years and above. If persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge use this product, an adult responsible for their safety must ensure that they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be carried out by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or it's service agent in order to avoid a hazard.

Model No: C9-MP1.0

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER: When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed. Be especially cautious if children are present. As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

- **HOT!** Do not touch the plates. Keep eyes and skin away from the heated surfaces.
- Always unplug the appliance immediately after use.
- The Iron is designed to operate **ONLY** in standard electrical outlets - 100-240V, 50/60Hz
- Do not use this appliance with a voltage converter.
- Do not clean this appliance with thinner, gasoline, or alcohol.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly. If it has been dropped or damaged, or if it has come in contact with water.
- Do not reach for this appliance if it has fallen into water, unplug it immediately.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist or wrap the cord around the appliance.
- Do not use outdoors or operate where aerosol products are being used, or where oxygen is being administered.
- Do not insert anything onto the openings.
- Do not place this appliance directly on any unsafe surface while it is hot or plugged in. It is recommended to use a stand or heat proof mat to avoid burning any surfaces.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or it's service agent in order to avoid a hazard.



WARNING: Do not use this appliance near bathtubs showers, basins or other vessels containing water.



This marking indicates that the product should not be disposed of with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To recycle your Iron please visit: www.cloudninehair.com/recycle

EIGENSCHAFTEN UND GARANTIEINFORMATIONEN FÜR EISENPRODUKTE

Für dieses Produkt gilt eine Herstellergarantie von 24 Monate. Umfassende Produktinformationen, Styling-Tipps, Tipps und Informationen zur Registrierung Ihres Produkts oder Helpdesk-Informationen finden Sie unter WWW.CLOUDNINEHAIR.DE.

1. Keramikplatten
2. Temperaturregelung
3. Wiederbelebungsmodus
4. Drehschnur
5. Hitzebeständiger Schutz

PRODUKT	DER ORIGINAL IRON PRO
MODEL N.	C9-MP1.0
STROMSPANNUNG	100-240V, 50/60Hz
WATTAGE	35W
GEWICHT	232g (without cord)
LÄNGE VOM DREHSCHNUR	3m





EIGENSCHAFTEN UND GARANTIEINFORMATIONEN FÜR EISENPRODUKTE

Verwenden Sie Ihr Stylingprodukt in der Nähe vom Wasser nicht.

Kontaminieren Sie keinen Teil Ihres Produkts mit Chemikalien, Haarfarben oder Farbstoffen.

Das Produkt muss nicht auf nasse Haare verwendet werden.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose jedes Mal sofort nach dem Gebrauch.

Reinigen Sie Ihr Produkt, indem Sie es vorsichtig mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Sprays oder Reinigungsmittel.

Tauchen Sie Ihr Produkt niemals in Wasser; bevor Sie das Produkt reinigen, schalten Sie es immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

GARANTIEINFORMATIONEN

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 2 Jahr ab Kaufdatum oder Erhalt des Geschenks gegen Verarbeitungs- und Materialfehler. Sollte dieses Produkt während der Garantiezeit defekt sein, besuchen Sie bitte Cloudninehair.com oder rufen Sie unseren Kundendienst an, um eine Reparatur oder einen Austausch zu arrangieren. Möglicherweise werden Sie gebeten, einen gültigen Kaufbeleg oder eine Geschenkquittung vorzulegen. Wenn ein Ersatz angeboten wird, verlängert dies nicht die ursprüngliche Garantiezeit.

Diese Garantie erlischt bei Missbrauch, Änderung, versehentlicher Beschädigung oder Reparatur durch eine unbefugte Person.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Die Verwendung durch einen professionellen Stylisten oder in einem professionellen Umfeld macht diese Garantie ungültig.

Ihre Verbraucherrechte sind nicht betroffen.

ALLGEMEINE EISENSICHERHEIT

Ihr Glätteisen kann sehr heiß werden, daher müssen Sie bei der Verwendung sehr vorsichtig sein.

Überprüfen Sie das Cloud Nine® Original Iron Pro immer genau auf Beschädigungen, bevor Sie es verwenden. Wenn das Glätteisen in irgendeiner Weise beschädigt ist, verwenden Sie es nicht. Besuchen Sie stattdessen unsere Website, um die Kontaktdaten des Helpdesks zu erhalten.

Berühren Sie die Keramikplatten nicht, wenn das Glätteisen eingeschaltet ist.

Halten Sie Haarsprays und Stylinghilfen in sicherem Abstand von Ihrem Glätteisen.





SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Ruhezustand - Die intelligente Schlaftechnologie im Glätteisen funktioniert automatisch, wenn das Glätteisen eingeschaltet ist, aber 30 Minuten lang nicht verwendet wurde. Im Ruhezustand werden Sie feststellen, dass das Temperaturfeld gelegentlich grün blinkt, um Sie daran zu erinnern, dass das Glätteisen eingeschaltet ist. In diesem Modus kühlt das Glätteisen jedoch ab.

Wenn Sie bereit sind, Ihr Glätteisen wieder zu verwenden, schalten Sie es einfach aus und wieder ein.

STROMSPANNUNG

Der Cloud Nine® Original Iron Pro kann mit einer Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt betrieben werden.

BETRIEBSFEHLER

Wenn Ihr Styling-Produkt nicht funktioniert, befolgen Sie bitte diese Anleitung:

Überprüfen Sie, ob Ihr Produkt und die Stromversorgung eingeschaltet sind.

Wenn Ihr Produkt, Kabel oder Stecker in irgendeiner Weise beschädigt wird, verwenden Sie es sofort nicht mehr und senden Sie es zur Reparatur an unser Servicecenter zurück. Unter keinen Umständen sollten Sie oder andere Personen das Produkt manipulieren, da dies Ihre Garantie ungültig macht.

ACHTUNG

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Styling-Produkt niemals für etwas anderes als das Styling von Haaren verwenden, wie in der Kurzanleitung angegeben. Ihr Produkt wurde speziell für diesen Zweck entwickelt und die Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck kann gefährlich sein.

BENUTZERHINWEIS

Dieses Gerät kann von Personen ab 16 Jahren verwendet werden. Wenn Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Wissen dieses Produkt verwenden, muss ein für ihre Sicherheit verantwortlicher Erwachsener sicherstellen, dass er eine Aufsicht oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten hat, und die damit verbundenen Gefahren versteht. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

Modellnummer: C9-MP1.0





WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG

GEFAHR: Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder anwesend sind. Wie bei den meisten Elektrogeräten sind elektrische Teile auch bei ausgeschaltetem Schalter unter Spannung.

- HEISS! Berühren Sie die Platten nicht. Halten Sie Augen und Haut von den heißen Oberflächen fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose jedes Mal nach dem Gebrauch.
- Das Glätteisen darf NUR in Standardsteckdosen betrieben werden - 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Verwenden Sie dieses Gerät mit einem Spannungswandler nicht.
- Reinigen Sie dieses Gerät mit Verdünnern, Benzin oder Alkohol nicht.
- Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn es ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es am Boden gefallen ist lassen oder beschädigt wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Greifen Sie nicht nach diesem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Ziehen, verdrehen oder wickeln Sie das Kabel um das Gerät nicht.
- Nicht im Freien verwenden oder dort betreiben, wo Aerosolprodukte verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
- Setzen Sie nichts in die Öffnungen ein.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht direkt auf eine unsichere Oberfläche, solange es heiß oder angeschlossen ist. Es wird empfohlen, einen Ständer oder eine hitzebeständige Matte zu verwenden, um Verbrennungen der Oberfläche zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und wenn die Gefahren verstehen können.
- Kinder sollten mit dem Gerät nicht spielen.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.



WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen wasserhaltigen Behältern.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern.




CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO & INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Questo prodotto ha una garanzia di 24 mesi. Ciò non influisce sui diritti dei consumatori. Leggere attentamente questa sezione prima di utilizzare il nuovo prodotto per lo styling. Per informazioni complete sul prodotto, suggerimenti e idee sullo styling e per altre informazioni visitare WWW.CLOUDNINEHAIR.IT.

1. Lamelle in ceramica
2. Controllo della temperatura
3. Revive Mode
4. Cavo di alimentazione girevole
5. Coprilamelle resistente al calore

PRODOTTO	THE ORIGINAL IRON PRO
MODELLO NR.	C9-MP1.0
VOLTAGGIO	100-240V, 50/60Hz
POTENZA ELETTRICA	35W
PESO	232gr (senza cavo)
LUNGHEZZA CAVO DI ALIMENTAZIONE	3mt





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO & INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Non utilizzare il dispositivo in prossimità di acqua.

Non contaminare nessuna parte del prodotto con sostanze chimiche, coloranti per capelli o schiarenti.

Non utilizzare sui capelli bagnati.

Scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla presa immediatamente dopo l'utilizzo.

Pulire il prodotto strofinando delicatamente con un panno umido, non usare spray o detergenti.

Mai immergere il prodotto in acqua e assicurarsi di aver sempre spento l'interruttore di accensione e di aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa prima di procedere alla pulizia.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Questo prodotto ha una garanzia contro i difetti di fabbricazione di 24 mesi dalla data di acquisto.

Se questo prodotto si rivelasse difettoso durante il periodo di garanzia visitare il nostro sito www.cloudninehair.com o chiamare il nostro Centro Assistenza per ripararlo o sostituirlo. Sarà richiesta una valida prova di acquisto. Se venisse offerta una piastra in sostituzione non ci sarà un'estensione dell'originale periodo di garanzia.

Questa garanzia non sarà valida in caso di un erroneo utilizzo del prodotto, in caso di alterazioni, danni accidentali o riparazioni effettuate da personale non autorizzato.

Questo prodotto è progettato per uso domestico. L'utilizzo da parte di stylist professionista in un ambiente professionale invaliderà la garanzia.

Ciò non influisce sui diritti dei consumatori.

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

La piastra può scaldarsi molto per questo motivo si raccomanda la massima attenzione durante l'utilizzo.

Prima dell'utilizzo controllare sempre The Cloud Nine® Original Iron Pro in modo da essere sicuri che non sia danneggiata in alcun modo. Se la piastra risultasse danneggiata non utilizzarla e contattare il nostro Centro Assistenza tramite le indicazioni presenti sul nostro sito internet.

Non toccare le lamelle in ceramica quando la piastra è accesa.

Mantenere sempre gli spray e altri prodotti per capelli distanti dalla piastra.



CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Hibernation Mode – La tecnologia intelligente presente all'interno del prodotto si attiverà automaticamente se la piastra resta accesa inutilizzata per 30 minuti e metterà il prodotto in stand-by. Una volta che il prodotto va in Hibernation Mode si noterà una luce verde lampeggiare sul display per il controllo della temperatura e le lamelle andranno via via raffreddandosi.

Per tornare ad utilizzare la piastra dopo l'Hibernation Mode spegnerla e riaccenderla.

VOLTAGGIO

The Cloud Nine® Original Iron Pro può essere alimentata con un voltaggio compreso tra 100-240 Volt.

PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO

Se il dispositivo non dovesse funzionare seguire le seguenti indicazioni:

Controllare che il prodotto sia acceso e che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa elettrica.

Se il prodotto, il cavo di alimentazione o la presa elettrica risultassero in qualche modo danneggiati smettere immediatamente di utilizzare il dispositivo e procedere con il reso contattando il nostro Centro Assistenza. Qualsiasi manomissione da parte di personale non autorizzato invaliderà la garanzia.

IMPORTANTE

È importante non utilizzare mai il prodotto per altri scopi differenti dallo styling dei capelli come indicato nella guida di avvio rapido. Il prodotto è stato progettato appositamente per lo styling dei capelli e l'utilizzo per scopi differenti potrebbe essere pericoloso.

CONSIGLI SULL'UTILIZZO

Questo dispositivo può essere utilizzato dai 16 anni in su. Se persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con totale mancanza di esperienza nell'utilizzo di questo tipo di dispositivi dovessero utilizzare questo prodotto, devono essere supervisionate o in alternativa aver ricevuto complete informazioni sul corretto e sicuro utilizzo del dispositivo e siano stati informati su eventuali rischi derivanti da un utilizzo scorretto. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuati da bambini se non sotto supervisione di un adulto.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il Centro Assistenza Cloud Nine e evitare di accendere il dispositivo

Modello Nr: C9-MP1.0



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA. LEGGERE BENE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO

PERICOLO: Prendere sempre tutte le precauzioni possibili ogni volta che si utilizza un dispositivo elettrico. Fare attenzione particolarmente se presenti bambini. Come per molte apparecchiature elettriche, la parti elettriche restano attive anche se il dispositivo è spento.

- CALDO! Non toccare le lamelle. Tenere occhi e pelle lontani dagli elementi riscaldanti.
- Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa dopo ogni utilizzo.
- Questa piastra è stata progettata per funzionare SOLO con prese elettriche standard 100-240V, 50/60Hz
- Non utilizzare questo dispositivo con un convertitore di voltaggio.
- Non pulire questo dispositivo con diluenti, benzina o alcool.
- Non utilizzare assolutamente questo dispositivo se presenta il cavo di alimentazione o la presa danneggiati, se non funziona correttamente, se ha subito una caduta e si è danneggiato o se è venuto in contatto con l'acqua.
- Non prendere il dispositivo se è caduto nell'acqua, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione.
- Tenere lontano il cavo di alimentazione dalle superfici calde. Non tirare, arrotolare o avvolgere il cavo di alimentazione intorno al dispositivo.
- Non utilizzare all'aperto o in ambienti in cui viene utilizzato gas pressurizzato o si somministra ossigeno.
- Non inserire niente nelle aperture.
- Non posizionare questo dispositivo direttamente su superfici non sicure mentre è caldo o collegato al cavo di alimentazione. È consigliato l'utilizzo di un supporto o di un tappetino termoresistente per evitare di bruciare le superfici.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini da 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con totale mancanza di esperienza nell'utilizzo di questo tipo di dispositivi, se supervisionati o se hanno ricevuto complete informazioni sul corretto utilizzo del dispositivo e siano stati informati su eventuali rischi derivanti da un utilizzo sbagliato.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuati da bambini se non sotto supervisione di un adulto.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il Centro Assistenza Cloud Nine e evitare di accendere il dispositivo




ATTENZIONE: Non utilizzare questo dispositivo vicino a docce, vasche da bagno o altri recipienti contenenti acqua.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.







Cloud Nine EU/UK
Cloud Nine International Ltd,
Hornbeam Square West,
Harrogate, HG2 8PA

WWW.CLOUDNINEHAIR.COM

