


FELLOW®

TALLY™


PRO

クイックガイド



完璧な一杯のコーヒーを淹れるには
忍耐力と細やかな注意力が必要です...
また、豆と水の正確な割合を守るためには
計算力と記憶力も必要です。
でも大丈夫。Tally Proが全てをお引き受けします。
フリースタイルや適当なさじ加減から卒業です。

コーヒー計算学
が専攻です。



お任せください

Tally Proならできます。



コーヒー豆の量を、
0.1 g単位で正確に調整できます。



コーヒーと水の割合を
ワンタッチで計算できます。




タイマーを自動的に開始できるので、
淹れる時間が、短過ぎたり長過ぎたりする
心配はありません。

ご使用前に

Tallyの計量皿の下には、保護シムが入った状態で梱包されています。使用前に取り外す必要がありますが、捨てないで保管しておいてください。シムは、ロードセルを破損から保護するため、Tallyを送送する際に必須となります。シムを安全に取り外すには、安全取扱説明書の9ページに記載されている「計量皿を取り外して再度取り付ける方法」の手順に従ってください。

2年間の限定保証

各部の名称と説明



A **ダイヤル** 様々な機能を司ります。短く押すと電源を入れたり、風袋引き計量をしたりできます。長押しすると電源が切れます。まわして割合を選択したり。

B **モードボタン** 押すとモードを切り替えることができます。モードの例：プリアシスト、タイマー、計量

C **タイマーボタン** 短く押すとタイマーを開始したり停止したりできます。長押しするとタイマーをリセットできます。さらに、プリアシスト使用中に、短く押すとお気に入りの割合を確定することができます。

D **計量皿** あなたのドリッパーにぴったりのサイズです。部品の取り外しができて清掃が簡単です。

E **ディスプレイ** 明るい表示でわかりやすい。また拭きやすく清潔に保つことが出来ます

F **USB (タイプC) 充電ポート** ケーブルは付属しています。1度の充電で8時間持続します。3分のドリップおよそ160回分です！

クイックスタートガイド

手早く知りたい方のために

- ① 計量皿に空の容器を置きます。
次に**ダイヤル**を押してTally Proの電源を入れます。
- ② **モードボタン**を押して、3つのモードから**ブリューアシストモード**を選択します。
- ③ **ダイヤル**をまわしてお好みの割合を選択すると必要な水の重量が自動的に計算されます。
- ④ 目標の重量になるまで容器を満たしてください。


推奨量

コーヒー豆の目安

20 g:ドリップ1杯

40 g:ドリップ2杯

60 g:フレンチプレス3杯



[コーヒー豆:水]の比率

1:2.5 → Fellow Prismo AeroPress®
アタッチメント

1:8 → 水出し

1:14 → フレンチプレス

1:15 → AeroPress®

1:16 → ドリップ

1:17 → 電動コーヒーメーカー

ブリューアシストモード

コーヒーと水の割合をいつでも正確に調整。

- ① ブリューアシストでクイックスタートガイドの1~4の手順に従った後は、**タイマーボタン**を押して次の手順に進んでください。
- ② ディスプレイを確認します。先に保存した目標の水の重量がgで右側に表示されます。現在の水の重量はgで中央に表示されます(ドリップを始める前はゼロです)。タイマーは左に表示されます(タイマーもゼロから始まります)。
- ③ ドリップを始めるとTally Proがタイマーを開始します!中央(現在)と右側(目標)の重量が同じになるまでドリップします。中央の楕円が白から黒に変わったら、コーヒーの完成です。


ヒント

- カウントダウンに切り替えたい場合は、タイマーボタンをドリップする前に押してください。タイマーは、タイマーボタンをもう一度押せば、いつでも一時停止することができます。
- ダイヤルを押せば、いつでも風袋引き計量ができます。この際、すでに設定されている目標の水の重量は消去されません。
- 続けてもう一杯入れる場合は、タイマーボタンを計量のリセットされるまで長押ししてください。

タイマーモード


自由にコーヒーを淹れたい方のために。

①



ダイヤルを押して
Tally Proの電源を入れて
ください。

②



モードボタンを押し
て、3つのモードから**タイ
マーモード**を選択し
てください。

③



計量皿に空の容器を
置いたら、挽いたコー
ヒー豆をドリッパーに
入れてください。ダイヤ
ルを押すと風袋引き計
量ができます。

④



タイマーボタンを押し
てタイマーを開始して
ください。

⑤




目標の重量になる
まで水を注いでくだ
さい。

計量モード


重さを計りたい方のために。

①



風袋引き計量の段階
を省略するには、空の
容器を計量皿に置き
てから**ダイヤル**を押し
てTally Proの電源を
入れてください。

②



モードボタンを押し
て、3つのモードから
計量モードを選択し
てください。

③



容器に目標の重量
になるまで材料を入
れます。

副料理長と
呼んでください。




便利なヒントと コツ

①




タイマー不使用時は、不使用状態が10分間続くと、自動的に電源が切れます。不使用状態が2分間続くと、スクリーンは薄暗くなります。

②



Tally Proの電源を手動で切るには、ダイヤルを1秒間長押ししてください。Tally Proのスクリーンが暗くなります。

④




コーヒーの粉は、ダイヤルから遠ざけてください。

⑤




Tally Proには絶対に水をかけないでください。清掃は湿らせた布で行ってください。


③



Tally Proを毎月充電すること忘れないようにしてください。電池残量が少なくなるとTally Proがお知らせします。お知らせがなくても、電池残量はUSB (Cタイプ) ケーブルに挿し込むか、ケーブルから外すことで確認できます。

さあTallyで
完璧なコーヒーを
淹れましょう。





www.Fellowproducts.com | [@fellowproducts](https://twitter.com/fellowproducts)

789-00041 B