



FELLOW®

TALLY™


프로

사용 안내서



한 잔의 완벽한 커피를 브루하려면
인내심을 가지고 세심하게 주의를 기울여야 합니다
올바른 비율을 얻으려면 약간의 계산과
암기력이 필요합니다.
Tally 프로가 이 모든 것을 해결해 드립니다.
더 이상 눈대중으로 고민할 필요가 없습니다.

커피 계산학위가
있어요



Tally 프로를

활용하면:



0.1g 단위로 정확하게 커피 원두가 얼마나 들어가는지
조절할 수 있습니다.



버튼 하나로 커피와 물의 비율을
계산할 수 있습니다.




자동 타이머를 사용하여 정확한 시간 동안 커피를
내리도록 합니다.

시작하기 전에

다이얼과 계량 팬 아래에 있는 보호용 포장을 꺼내 재활용 쓰레기로 폐기하는
것을 잊지 마십시오. 계량 팬 아래의 포장을 안전하게 제거하려면 안전 매뉴얼
9페이지의 지침에 따라 계량 팬을 제거하고 재설치하십시오.

완벽한 커피를 위해 최적화된 기계



- A** 다이얼
탁월한 다용도 기능. 무게를 재려면 전원을 짧게 누릅니다. 길게 누르면 전원이 꺼집니다. 비율을 선택하고 다이얼을 돌려서 측정 단위를 설정합니다.
- B** 모드 버튼
다음과 같은 모드를 전환하려면 누릅니다. 브루 어시스트, 타이머 및 계량.
- C** 타이머 버튼
타이머를 켜거나 일시 중지하려면 짧게 누르고 재설정하려면 길게 누릅니다. 또한 브루 어시스트 중에 비율을 고정하려면 짧게 누릅니다.
- D** 계량 팬
브루어에 딱 맞는 크기. 간편하게 세척할 수 있도록 분리 가능.
- E** 디스플레이
눈에 편안하고 쉽게 알아 볼 수 있습니다. 디스플레이가 선명하고 간편하게 닦을 수 있습니다.
- F** USB-C 충전 포트
케이블 포함. 배터리가 재충전 할 시간을 알려줍니다.

빠른 시작 가이드

바로 사용하고 싶은 경우

- ① 빈 용기를 계량 팬에 올린 후 **다이얼**을 눌러서 Tally 프로를 작동합니다.
- ② **모드 버튼**을 눌러서 세 가지 모드 중, **브루 어시스트** 모드로 전환합니다.
- ③ **다이얼**을 돌려서 원하는 브루 비율을 선택하면 자동으로 물 무게를 계산합니다.
- ④ 원하는 중량이 될 때까지 물을 붓습니다.

권장 비율

커피 계량 가이드

- 20g: 1컵용 푸어오버
- 40g: 2컵용 푸어오버
- 60g: 3컵용 프렌치 프레스



커피와 물의 비율

- 1:2.5 → Fellow Prismo AeroPress® 어태치먼트
- 1:8 → 콜드브루
- 1:14 → 프렌치 프레스
- 1:15 → AeroPress®
- 1:16 → 푸어오버
- 1:17 → 전기 커피 메이커

BREW ASSIST™ 브루 어시스트 모드에서 브루하기

언제나 정확하게 커피/물의 비율을 유지합니다.

- ① 빠른 시작에서 브루 어시스트 1~4 단계를 거친 후, **타이머 버튼**을 눌러 다음 단계로 넘어갑니다.
- ② 디스플레이를 확인합니다. 저장된 원하는 물 중량이 그램 단위로 오른쪽에 표시됩니다. 현재 물 중량(그램)은 중앙에 표시됩니다 (물을 붓기 전에는 0으로 표시됩니다). 타이머는 왼쪽에 표시됩니다 (역시 0으로 표시됩니다).
- ③ 물을 부으면 Tally의 타이머가 시작됩니다! 중앙(현재 물 중량)과 오른쪽(원하는 물 중량) 중량이 같아질 때까지 물을 붓습니다. 중앙의 타원이 검은색에서 흰색으로 바뀌면 브루할 준비가 완벽하게 끝납니다.

팁


- 카운트 다운을 원하시면 물을 붓기 전에 **타이머 버튼**을 누릅니다. 타이머 버튼을 다시 한번 누르면 타이머를 중단할 수 있습니다.
- 저울의 무게를 측정하려면 언제든지 **다이얼**을 누릅니다. 그렇게 하여도 기존에 설정된 물 중량은 삭제되지 않습니다.
- 새로 브루하려면 **타이머 버튼**을 길게 눌러 저울을 다시 설정합니다.
- **Brew Assist™** 브루 어시스트 모드를 사용하는 방법에 대한 비디오를 보려면 여기를 스캔하십시오.



타이머 모드


비율을 기억하고 있나요? Tally가 시간을 맞춰 드립니다.

①




다이얼을 눌러
Tally 프로를 켭니다.

②



모드 버튼을 눌러서
세 가지 모드 중 **타이머**
모드를 선택합니다.

③



빈 용기를 계량 팬에
올려 놓고 분쇄한
커피를 커피 브루어에
넣습니다.
다이얼을 눌러
계량합니다.

④



타이머 버튼을 눌러
타이머를 켭니다.

⑤




원하는 물 중량만큼
물을 붓습니다.

계량 모드


요리하거나 빵을 구우려고 하나요? 다음 단계를 따르세요.

①



중량을 재는 과정을
건너 뛰려면 빈 용기를
계량 팬위에 올려
놓고**다이얼**을 눌러
Tally 프로를 켭니다.

②



모드 버튼을 눌러서
세 가지 모드 중 **계량**
모드를 선택합니다.

③



다이얼을 돌려서
그램, 온스, 파운드
또는 밀리리터를
선택합니다.

④




내용물을 원하는
중량만큼 용기에
넣습니다.

부가적으로
활용할 수 있는 기능



스마트 팁+ 요령




①




Tally 프로는 타이머가 작동되지 않으면 10분 후에 자동으로 작동을 중지합니다. 2분 동안 활동이 없으면 화면이 어두워집니다.

②



Tally 프로를 수동으로 끄려면 다이얼을 1초 동안 길게 누릅니다. Tally가 어둡게 변합니다.

④




커피 가루가 다이얼에 닿지 않도록 합니다.

⑤



물이 흐르는 곳에서 Tally 프로를 사용하지 말아야 합니다. 세척할 경우에는 물에 적신 천만 사용해야 합니다.


③



매일 사용하시려면 Tally 프로를 매달 충전하도록 알림을 미리 설정합니다. 배터리가 부족해지면 Tally Pro가 충전하도록 알려줍니다. 또는 USB-C 케이블을 연결하거나 분리하여 배터리 상태를 확인할 수 있습니다.

멋진 Tally와 함께,
시작해 볼까요?





www.Fellowproducts.com | [@fellowproducts](https://twitter.com/fellowproducts)

789-00011 C