



tush
baby[®]



Instructions +
Features +
Tips & Tricks

Product Manual





How to use Tushbaby®

FOR CHILDREN UP TO 36 MONTHS OLD

1

Wrap Tushbaby Velcro belt around waist, above hips.

Tighten & adjust for comfort. For optimal comfort wear high and tight. (See fig. 1)




2

Slide strap under elastic loop.

Snap and lock buckle. Tighten strap.

3

Keep arm around child at all times.



FEEDING POSITION

0-36 MONTHS

Support infant with arm as you breastfeed or bottle feed.

⚠ Do not walk while feeding infant. Only use while sitting.

FACE TO FACE

4-36 MONTHS

Place child on Tushbaby with legs straddling hipseat.

⚠ Infants who cannot hold head upright on their own must sit facing caregiver.

SIDE CARRYING

4-36 MONTHS

Place child on Tushbaby with legs straddling hipseat.

FRONT FACING

6-36 MONTHS

Place child on Tushbaby with legs over hipseat.

Children who are able to hold head upright can sit facing or away from caregiver.

Read all instructions before using & watch video at tushbaby.com/pages/instructions. Keep instructions for future use!

⚠ WARNING: FALL HAZARD

To prevent fall injury:

1. Only use for children up to 36 months.
2. Secure belt, slide strap under elastic loop, & engage slide LOCK after buckling.
3. Keep arm around child at ALL times.



Instructional video



Tushbaby[®]

Use & Care

DO NOT USE

- While cooking or cleaning.
- With impaired balance or mobility due to exercise, drowsiness, or medical condition.
- While under the influence of alcohol, drugs, or medications.
- In vehicle.

DURING USE

- Face child towards you until he/she can hold head upright.
- Keep one arm around child at **ALL** times.
- Only use while stationary or carefully walking.
- Remain seated while using in the feeding position.
- Your balance may be affected, use care when leaning. Never bend at waist, bend at knees.

WARRANTY

- Tushbaby warrants that our products are free from any manufacturing defects in material or workmanship for a period of one (1) year from the original date of purchase. If you are in need of warranty or repair of the Tushbaby, please contact us at help@tushbaby.com.

BEFORE USE

- Inspect hipseat carefully. If torn or damaged in any way, do not use.
- If pregnant, consult your doctor before using.

STORAGE

- Use side snap to fold and store hipseat.

CARE

- For Hip Carriers made with 100% polyester fabric, they are machine washable.
- Remove hipseat's plastic insert before washing. Close and fasten velcro before washing. Wash with cold water in gentle cycle **ONLY**. Air dry flat, **DO NOT PUT IN DRYER**.
- For Hip Carriers made with 100% polyurethane vegan leathers and our Privé line, simply wipe clean with a wet towel. Do not machine wash. Snow Leopard and Tweed can also be dry cleaned.



Como utilizar Tushbaby®

PARA NIÑOS DE HASTA 36 MESES DE EDAD

1

Envuelva la cinta de velcro Tushbaby alrededor de la cintura.

Por encima de tus hips. Apretar y ajustar para mayor comodidad.



2

Deslice la correa debajo de la cinta elástica.

Ajuste y bloquee la hebilla. Apriete la correa.

3

Mantenga el brazo alrededor del niño en todo momento.



POSICIÓN DE ALIMENTACIÓN

0-36 MESES

Sujete al bebé con el brazo mientras amamanta o le da biberón.

⚠ No camine mientras alimenta al bebe. Solamente úselo mientras está sentado.

CARA A CARA

4 - 36 MESES

Coloque al niño en Tushbaby con las piernas a horcajadas sobre el asiento de cadera.

⚠ Los bebés que no pueden mantener la cabeza erguida por sí mismos deben sentarse mirando hacia el cuidador.

ORIENTADO AL FRENTE

4-36 MESES

Coloque al niño en Tushbaby con las piernas a horcajadas sobre el asiento de cadera.

CARGANDO DE FORMA LATERAL

6-36 MESES

Coloque al niño en Tushbaby con las piernas sobre el asiento de cadera.

Los niños que pueden mantener la cabeza erguida pueden sentarse mirando hacia el cuidador o lejos de él.

Lea todas las instrucciones antes de usar y vea el video en tushbaby.com/pages/instructions. ¡Guarde las instrucciones para uso futuro!

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE CAÍDA

Para evitar lesiones por caídas:

1. Úselo solo para niños de hasta 36 meses.
2. Asegure el cinturón, deslice la correa debajo del lazo elástico y enganche el BLOQUEO deslizante después de abrochar.
3. Mantenga el brazo alrededor del niño en todo momento.



video
instructivo



Uso y Cuidado del Tushbaby®

NO UTILICE

- Mientras cocina o limpia.
- Si tiene problemas de equilibrio o movilidad debido al ejercicio, somnolencia o afección médica.
- Mientras está bajo la influencia del alcohol, las drogas, o medicamentos.
- En vehículo

DURANTE SU USO

- El niño debe mirar hacia usted hasta que pueda mantener la cabeza erguida.
- Mantenga un brazo alrededor del niño en TODO momento.
- Úselo únicamente mientras esté parado o caminando con cuidado.
- Permanezca sentado mientras lo usa en la posición de alimentación.
- Su equilibrio puede verse afectado, tenga cuidado al inclinarse. Nunca doble la cintura, doble las rodillas.

GARANTÍA

- Tushbaby garantiza que nuestros productos están libres de defectos de fabricación en materiales o mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Si necesita garantía o reparación de Tushbaby, contáctenos en help@tushbaby.com.

ANTES DE USAR

- Inspeccione el asiento para la cadera con cuidado. Si está roto o dañado de cualquier manera, no lo use.
- Si está embarazada, consulte a su médico antes de usar.

ALMACENAMIENTO

- Use el broche lateral para doblar y guardar el asiento de cadera.

CUIDADOS

- Para portadores de cadera fabricados con 100% poliéster, son lavables a máquina.
- Retire el inserto de plástico del asiento de cadera antes de lavarlo. Cerrar y sujetar el velcro antes de lavar. Lavar con agua fría en ciclo suave SOLAMENTE. Secar al aire en plano. NO PONER LA SECADORA.
- Para portadores de cadera hechos con cuero vegano 100% poliuretano y nuestra línea
- Privé, simplemente límpielos con una toalla húmeda. No lavar a máquina.

Comment utiliser Tushbaby®



POUR LES ENFANTS JUSQU'À 36 MOIS

1

Enroulez la ceinture Velcro Tushbaby autour de la taille, au-dessus des hanches.

Serrez et ajustez pour plus de confort. Pour un confort optimal, portez haut et serré.



2

Glissez la sangle sous la boucle élastique.

Boucle à pression et verrouillage. Serrez la sangle.

3

Gardez le bras autour de l'enfant de tout temps.



POSITION D'ALIMENTATION

0-36 MOIS

Soutenez le bébé avec le bras pendant que vous allaitez ou que vous le nourrissez au biberon.

⚠ Ne marchez pas en nourrissant le bébé. Seulement utiliser en position assise.

FACE A FACE

4-36 MOIS

Placez l'enfant sur Tushbaby avec les jambes chevauchant le siège.

⚠ Les nourrissons qui ne peuvent pas tenir la tête droite tout seuls doivent s'asseoir face au soignant.

FACE A VOUS

4-36 MOIS

Placez l'enfant sur Tushbaby avec les jambes chevauchant le siège.

TRANSPORT LATERAL

6-36 MOIS

Placez l'enfant sur Tushbaby avec les jambes au-dessus du siège.

Les enfants qui sont capables de tenir la tête droite peuvent s'asseoir en face ou à l'écart du soignant.

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser et regardez la vidéo sur tushbaby.com/pages/instructions. Conservez les instructions pour une utilisation future!

⚠ AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHUTE

Pour éviter les chutes ou les blessures:

1. Utiliser uniquement pour les enfants jusqu'à 36 mois
2. Fixez la ceinture, glissez la sangle sous la boucle élastique et engagez la glissière LOCK après le bouclage.
3. Gardez le bras autour de l'enfant en TOUT temps.



vidéo
pédagogique



Utilisation et entretien de Tushbaby®

NE PAS UTILISER

- Pendant la cuisson ou le nettoyage.
- Avec un équilibre ou une mobilité altérée en raison de l'exercice, de la somnolence ou d'un problème de santé.
- Sous l'influence de l'alcool, des drogues, ou des médicaments.
- Dans le véhicule.

PENDANT L'UTILISATION

- Orientez l'enfant vers vous jusqu'à ce qu'il puisse tenir la tête droite.
- Gardez toujours un bras autour de l'enfant.
- Utilisez uniquement à l'arrêt ou en marchant prudemment.
- Restez assis pendant l'utilisation en position d'alimentation.
- Votre équilibre peut être affecté, soyez prudent lorsque vous vous penchez. Ne pliez jamais à la taille, pliez les genoux.

GARANTIE

- Tushbaby garantit que nos produits sont exempts de tout défaut de fabrication de matériel ou de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale. Si vous avez besoin d'une garantie ou d'une réparation du Tushbaby, veuillez nous contacter à help@tushbaby.com.

AVANT UTILISATION

- Inspectez soigneusement le siège. Si déchiré ou endommagé
- en aucune façon, ne pas utiliser.
- Si enceinte, consultez votre médecin avant d'utiliser.

ESPACE DE RANGEMENT

- Utilisez le bouton-pression latéral pour plier et ranger le siège.

SE SOUCIER

- Pour les porte-hanches fabriqués à 100 % tissu polyester, ils sont lavables en machine.
- Retirez l'insert en plastique du siège avant de le laver. Fermer et attacher le velcro avant le lavage. Laver UNIQUEMENT à l'eau froide en cycle délicat. Sécher à l'air à plat, NE PAS METTRE DANS LE SÉCHOIR.
- Pour les porte-hanches fabriqués avec des cuirs végétaliens 100 % polyuréthane et notre ligne Prive, essayez simplement avec une serviette humide. Ne pas laver en machine.



Contact Us

TUSHBABY INC.

160 Alamo Plz #413
Alamo, CA 94705
United States

www.tushbaby.com
customerlove@tushbaby.com
707.641.2741



tushbaby[®]

TUSHBABY.COM