

# Suzuki V-Strom 650 XT - AT Soporte maletas laterales





TheSouthTrack  
change your north

0114010401

4-5-6-8

8-10-13



- |                                                                  |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br>Platina placa<br><br>Cantidad - 1<br>Ubicación Placa | <b>2</b><br>Platina<br><br>Cantidad - 2<br>Ubicación Izq./Der. | <b>3</b><br>Platina<br><br>Cantidad - 2<br>Ubicación Izq./Der. | <b>4</b><br>Platina<br><br>Cantidad - 2<br>Ubicación Izq./Der. | <b>5</b><br>Platina<br><br>Cantidad - 2<br>Ubicación Izq./Der. | <b>6</b><br>Platina<br><br>Cantidad - 2<br>Ubicación Izq./Der. | <b>7</b><br>Platina<br><br>Cantidad - 2<br>Ubicación Izq./Der. | <b>8</b><br>Platina<br><br>Cantidad - 2<br>Ubicación Izq./Der. |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- |                                                                      |                                                                       |                                                                       |                                                                      |                                                                      |                                                                   |                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>A</b><br>Tornillo button<br><br>Cantidad - 8<br>Medidas 6 x 45 mm | <b>B</b><br>Tornillo button<br><br>Cantidad - 12<br>Medidas 8 x 20 mm | <b>C</b><br>Tornillo button<br><br>Cantidad - 16<br>Medidas 6 x 16 mm | <b>D</b><br>Tornillo button<br><br>Cantidad - 2<br>Medidas 6 x 20 mm | <b>E</b><br>Tuerca de seguridad<br><br>Cantidad - 12<br>Medidas 8 mm | <b>F</b><br>Tuerca seguridad<br><br>Cantidad - 18<br>Medidas 6 mm | <b>G</b><br>Buje<br><br>Cantidad - 10<br>Medidas 8 x 6 x 17 | <b>H</b><br>Buje<br><br>Cantidad - 4<br>Medidas 8 x 13 x 13 | <b>I</b><br>Buje<br><br>Cantidad - 2<br>Medidas 8 x 16 x 19 | <b>J</b><br>Buje<br><br>Cantidad - 2<br>Medidas 8 x 13 x 19 | <b>K</b><br>Buje<br><br>Cantidad - 2<br>Medidas 8 x 3 x 17 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|



## Instalación / Mounting

### Tener en cuenta

Durante el pre-ensamble apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a ajustar todos los tornillos con la herramienta necesaria.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

### Warning

During the mounting process put the bolts and nuts with the hand strength. Then finish the mounting using the right tools.

It is recommended to check the strength of the screws and nuts every 3,000km - 1,500 millles.

